Sadem X Duo

Otomatik Türk Kahvesi Makinesi

Automatic Turkish Coffee Maker

KULLANMA KILAVUZU

USER MANUAL

CİHAZIN TANITIMI

TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

I. Emniyet Kuralları
II. Teknik Özellikler
III. Cihazın Tanıtımı
IV. Kullanım
V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihazı dış mekanlarda ve banyoda kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.
- Cihazın montajlı parçalarını kesinlikle ayırmaya, parçalamaya çalışmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Cezveye su koymadan kahve pişirme işlemini başlatmayın.
- Cezve içerisine kahve, şeker ve sudan başka hiçbir madde koymayın.
- Pişirdiğiniz Türk kahvesini cezve ile içmeyin.
- Üretim teknolojisinden dolayı ilk kullanımda cihazınızın ısıtıcısında buhar ve koku oluşabilir. Bu durum normaldir. Birkaç kullanımdan sonra düzelecektir.
- Cezve ve iç pişirme yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır. Bu sebeple kullanım sırasında ve sonrasında (soğuyana kadar) pişirme yüzeyine ve cezveye temas etmeyin.
- Cihazı, cezve içerisinde sıvı bulunurken veya cihaz sıcakken hareket ettirmeyin.
- Cihaz hareket ettirilmeden önce kapalı konumunda olduğundan emin olun.
- Kahve pişirme işlemi esnasında cezve üzerinde bir miktar sıcak buhar oluşabilir, sıcak buhardan etkilenme riskine karşı bu kısımlara temastan kaçının.
- Sıcak yüzeylere temastan kaçının ve cezveyi sadece sapın-

dan tutarak kullanın.
- Bu cihaz, ilave koruma için azami 30 mA'lık ev tipi bir kaçak akım koruma sigortasına bağlanmış olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Besleme kablosu veya cihaz hasarlanırsa tehlikeli bir duruma engel olmak için kullanmayı bırakın ve imalatçısı veya servis acentesi yada aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçaları yerine oturtmadan cezve yuvasını kurutun.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın, suyun altına tutmayın.
- Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı elektrik fişine her zaman ulaşabilecek şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Cihazda bir arıza oluştuğunda fişini çıkartın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve cihaz kullanımdayken temizlik yapmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin ve kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynakları (ocak, mangal, kalorifer, soba vs.) yanında ve yakınında kullanmayın.
- Cihazı buhar kaynaklarından uzak tutun ve aşırı buharlı ortamlarda kullanmamaya özen gösterin.
- Cezveyi cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayın (ocak vb.).
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
  * Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,

* Çiftlik evleri,
* Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
* Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlarda cihaz sadece kahve hazırlamak için kullanılabilir.

- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız, çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaş altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamadıklarından emin olun.

Dikkat: Cihazınız, ankastre tipi ürün değildir. Herhangi bir kabin içine koyup çalıştırmayınız. Cihazınızın hava almasına engel olmayınız.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	: Stilevs
Modeli	: Sadem X Duo
Gerilim	: 220-240V
Frekans	: 50/60Hz
Güç	: 650W+650W

III. CİHAZIN TANITIMI

1. Açma-kapama düğmesi ve durum ışığı
2. Ana gövde
3. Cezve
4. Cezve sapı

IV. KULLANIM

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

- İlk kullanımdan önce, cihazın ana gövdesini silerek temizleyin.
- Cihazın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.
- Kahve cezvesi musluk suyu altında yıkanamaz. Cezveye MAX seviyesine kadar su koyduktan sonra makineyi çalıştırın, çıkan atık suyu boşaltın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Kahve makineniz kullanım sırasında ısınır, bu nedenle sıcak yüzeylere dokunmayın. Kahve makinenizle sadece kahve yapabilirsiniz.
- Kaynatma veya ısıtma amacıyla herhangi bir sıvı veya çözelti kullanmayın.
- Düğmeye bir kez dokunulduğunda,

cihazınız çalışmaya başlar ve gösterge ışığı maviden kırmızıya döner.

- Kişi sayısına göre cezveye yeterli miktarda su koyun, tam olarak gerekli Türk kahvesi miktarını koymak için kaşık kullanın. Gereken miktarda şeker ekleyin ve topaklanmayı önlemek için karıştırın. Karışımın cezvedeki maksimum seviyeyi aşmadığından emin olun.
- Cihazınızı enerji iletim tabanına yerleştirdikten ve başlat düğmesine bastıktan sonra, durum ışığı maviden kırmızıya döner. Pişirme işlemi sona erdiğinde, cihazınız bir uyarı sesi verecek ve durum ışığı tekrar maviye dönecektir.
- Pişirme işlemi bittiğinde, servis yapmak için cezveyi kolayca alabilirsiniz.
- Kahve cezvesini, içini suyla çalkalayarak temizleyin ve dışını nemli bir bez ile silin. Kesinlikle suya daldırmayın.
- Türk kahvesi makinesi ile 1 ila 4 fincan kapasiteli cezvede toplam 4 fincana kadar kahve yapabilirsiniz.
- Makinenizin fişini taktığınızda, durum ışığı bir bip sesi eşliğinde maviye dönecektir.
- **UYARI:** Cihazınız, herhangi bir seçim yapmadığınızda 1 dakika sonra kendini otomatik olarak stand-by moduna alacak ve mavi ışık sönecektir. Cihazınızı tekrar aktif hale getirmek için her hangi bir düğmesine basınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda mutlaka fişini çekiniz.

Kullanım Önerisi

- Cihaz, türk kahvesi yapmak için tasarlanmış pratik bir cihazdır. Tabloda belirtilen ölçüler kullanılarak damak tadınıza uygun, köpüklü türk kahvesi yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen ölçüler sadece rehberdir. Bu ölçüleri kişisel tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Tek, çift, üç veya dört kişilik kahveyi ölçü kaşığını kullanarak, şekeri isteğinize göre ve suyu fincan boyutunuza göre (tavsiye edilen fincan boyutu 65ml) cezveye ekleyin.
- Belirtilen miktarlar, bir kişilik orta boy bir fincana karşılık gelmektedir. Kahve ölçüm kaşığı olarak ürünle birlikte verilen ölçüm kaşığını kullanabilirsiniz. Köpüklü leziz bir kahve pişirmek için, Türk kahvesine uygun ince çekilmiş taze kahve kullanın.

Türk kahvesi hazırlamasında tavsiye edilen malzeme ölçekleri (kişi başı)

	Sade	Az şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek	1 ölçek
Şeker	-	1/2 kesme şeker ya da 1/2 çay kaşığı toz şeker	1 adet kesme şeker ya da 1 çay kaşığı toz şeker	2 adet kesme şeker ya da 2 çay kaşığı toz şeker

- Şeker oranının daha kolay ayarlanabilmesi için kesme şeker kullanılması tavsiye edilir.

Not: Yukarıdaki tablo 1 kişilik kahve içindir. Kişi sayısı arttığında verilen ölçekler kişi sayısı ile çarpılacaktır.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Güvenli kullanım için cihazın fişini prizden çekin. Cihazı soğumaya bırakın.
- Cezve yuvasının dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanın.
- Cezvenin içini suyla çalkayarak temizleyin ve dışını nemli bir bez ile silin. Kesinlikle suya daldırmayın.
- Kahveyi oda ısısında su ile pişirmeye özen gösteriniz.

- Cezveyi kaynar suyla değil, ılık suyla yıkamaya özen gösteriniz. Kaynar su ile yıkama, sonrasında hemen çalıştırma durumunda ürün performansını etkileyebilir.
- Herhangi bir sebepten dolayı pişirme işlemini iptal etmek için kahve pişirme başlatma butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Kahve pişirildikten sonra cihaz otomatik olarak kapanmaktadır.
- Herhangi bir tuşa tekrar basıldığında makine çalışacaktır. (Işıkları yanacaktır.)
- Cihazı temizlemek için benzin, solvent ve aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.
- Cihazı, cezveyi ve şebeke kablosunu suya yada diğer sıvılara batırmayın.
- Cezveyi bulaşık makinesinde yıkamayın.

KİREÇ ÇÖZME

- Kullanımlar sonucu zamanla cezvede oluşabilecek izleri (tortuları) cezvenin iç taban yüzeyine zarar vermeden temizlemek için bir tatlı kaşığı limon tuzunu cezveye boşaltınız ve kaynama sıcaklığındaki suyu cezvenin 1/3 'ünü dolduracak şekilde limon tuzu üzerine boşaltınız. Karışımı 10 dk bekletiniz. Bekleme sonrasında cezveyi durulayarak tekrar kullanabilirsiniz.
- Kireç çözme işlemini uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

SAKLAMA

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı, Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi**

onaylatınız.

- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  a. Sözleşmeden dönme,
  b. Satış bedelinden indirim isteme,
  c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

  haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetikili servislerimizden temin edilebilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STİLEVS TRADING LTD.
Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC
Telefon : +90 850 255 14 27
Faks : +90 342 228 15 89
Menşei : P.R.C.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

USER MANUAL

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

CONTENTS

I. SAFETY INSTRUCTIONS
II. GENERAL DESCRIPTIONS
III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
IV. USING THE APPLIANCE
V. CLEANING & MAINTENANCE

I. SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

- This appliance complies with the international safety standards.
- Do not use the appliance outdoors and in the bathroom.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle or separate the mounted parts of the appliance.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean, dry and non-slip surface.
- Do not start to cook coffee without putting water into the coffee pot.
- Do not put any substances apart from coffee, sugar and water into the coffee pot.
- Do not drink the cooked coffee using the coffee pot.
- Due to the manufacturing technology, steam and odour may arise at the heating element of your product during initial use. It is normal. They will disappear after a few cycles.
- Do not move the appliance when it is still hot or when there is liquid inside the coffee pot.
- Avoid contacting the hot surfaces. Hold the coffee pot only by its handle; otherwise there is the risk of burning. Coffee pot gets hot during cooking.
- The base (heating surface) on which the coffee pot is placed gets hot during operation. Therefore, do not touch this area while using and until the appliance gets cold.
- Ensure that the appliance is switched off before moving it.
- For additional protection, this appliance should be connected to a household current fault protection circuit breaker of no more than 30 mA.
- Connect the appliance to a shockproof socket that has the correct fuse.
- Do not use it if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Dry the seat of coffee pot before plugging in the appliance and seating the parts.
- Do not immerse the appliance, power cord, or power plug in water or any other liquids.
- Do not touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Position the appliance in such a way that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
- Make sure that there is no danger that the power cord could be accidentally pulled or that someone

could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance if any failure occurs.
- Unplug the appliance before cleaning it and never clean it when it is in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to unplug the appliance from the outlet and do not wrap its power cable around the appliance.
- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- Do not use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- Do not use the appliance next or close to the heat resources (hob, grill, heater core, stove and etc.).
- Keep the appliance away from steam resources and avoid using it in environments containing excessive steam.
- Do not use the coffee pot with any other heater (hob and etc.) apart from the appliance.
- This appliance is intended to be used in household only. It is not designed for professional use in:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels, and other residential type environment
  - bed and breakfast type environment.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- This appliance can only be used to cook coffee.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- This appliance may be used by children who are at the age of 8 or over and the people whose physical, perceptive or mental skills are impaired or who are inexperienced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers. Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
- If you keep the package material keep it away from children.
- Make sure the appliance is kept in a place out of reach of children.
- Appliance is not built-in coffee-makers and is not designed use in cabinet. The coffee maker shall not be place in a cabinet when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

II. GENERAL DESCRIPTIONS

1. On-off buttonand status light
2. Main body
3. Coffee pot
4. Coffee pot handle

III. SPECIFICATIONS

Brand : Stilevs
Model : Sadem X Duo
Voltage : 220-240V
Frequency : 50/60Hz.
Power : 650W+650W

IV. USING THE APPLIANCE

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

- Place the device in an upright position on a flat, clean and dry surface.
- Gently lift the coffee pot upwards before pulling the coffee machine by the handle of. And pull out.
- Clean the coffee pot by rinsing with water and wipe the outside with a damp cloth.
- When you plug in your machine, status light will turn blue with a beeping sound.
- Place the coffee, sugar and water up quantity you want that can be for max four people in the coffee pot. Mix so that there is no coffee on it.
- Place the cooking chamber in its holder. Press touch the button.
- The device emits a start alert (beep) and the chosen start button light will start red color.
- If you need to cancel cooking for any reason, keep the start cooking button pressed oce until the bip sound comes.
- When the cooking process is completed, the device emits an audible warning and the status light will be blue color.
- Serve your coffee in the cup after the cooking process.
- Make sure that there are no water drops underneath the cof-fee-making reservoir when preparing the coffee. Otherwise, an annoying noise will arise when the water drops get into contact with the hot base.
- **WARNING:** Do not put any other object other than the pro-vided spoon or wooden spoon into the pot.
- **WARNING:** Appliance will not start unless you place the coffee pot properly onto its seat.
- Take care to cook the coffee with water at room temperature.
- **WARNING:** Fill the cup with liquid so that it does not exceed the max mark.
- For a tasty coffee, take the coffee pot from the coffee pot base without waiting! Pour coffee swiftly in order to ensure the foam and grounds are fully transferred to the coffee pot.
- After cooking, the appliance switches off automatically.
- **WARNING:** Your appliance will automatically enter standby mode after 1 minute if no selection is made, and the blue light will turn off. To reactivate your appliance, press any button.
- Always unplug your appliance when you are not using it.

Cooking Turkish Coffee

- This is an easy-to-use appliance designed to cook coffee. You can cook foamy coffee that suits to your tastes by using the quantities in the table. Following quantities are provided only for information purposes. You can adjust them as per your personal tastes.
- Add sufficient coffee for one, two, three or four persons by using the measuring spoon, desired amount of sugar and required amount of water for your cup size (recommended cup size is 65 ml) into the coffee making reservoir.
- These amounts are for a one-serving medium cup. You can use the

measuring spoon provided with the product for measuring the amount of coffee. For a foamy, delicious coffee, use fine grind fresh coffee suitable for making Turkish coffee.

Recommended quantities of ingredients to prepare coffee for per person				
	Plain	With Less Sugar	Medium	With Sugar
Coffee	1 measuring spoon			
Sugar	-	1/2 lumb sugar ***or*** 1/2 teaspoon sugar cube	1 piece of lumb sugar ***or*** 1 teaspoon sugar cube	2 piece of lumb sugar ***or*** 2 teaspoon sugar cube

Note: We recommend you to use sugar cubes to easily adjust the amount of sugar.

WARNING: Fill the cup with liquid so that it does not exceed the max mark.

V. CLEANING & MAINTENANCE

- For safe use, unplug the appliance. Allow the device to cool *(Fig. 10)*.
- Use a damp cloth and a small amount of dishwashing detergent to clean the outer surface of the coffee pot *(Fig. 11)*.
- Rinse the interior with water and wipe the outside with a damp cloth *(Fig. 12)*. Never immerse in water *(Fig. 13)*.
- **WARNING:** Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance..
- **WARNING:** Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.
- **WARNING:** Never wash the coffee pot in dishwasher.
- Care should be taken to wash the coffee with warm water, not boiling water. Washing with boiling water can affect product performance in the event of operation.

DESCALING

- To clean the stains (deposits) that might appear in the coffee-making reservoir in time without harming the inner base surface, pour one dessert spoon of citric acid crystals to the coffee-making reservoir and pour boiling water on it, so that water fills 1/3 of the pot. Wait for 10 minutes. At the end of the waiting process, you can rinse the coffee-making reservoir and use it again.
- WARNING: If you do not perform the descaling process for a long time, the base of the water reservoir of the appliance gets covered with lime and becomes inoperable.

STORAGE

- If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

HANDLING AND TRANSPORTATION

During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged. Dropping the appliance will render it nonoperational or cause permanent damage.

Complies with AEEE Regulation.

AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.