

stilevs

BiKahve **Otomatik Türk Kahvesi Makinesi** *Automatic Turkish Coffee Maker*



K
U
L
L
A
N
M
A

K
I
L
A
V
U
Z
U

U
S
E
R
M
A
N
U
A
L

RESİMLER / FIGURES



TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız, cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet Kuralları
- II. Teknik Özellikler
- III. Cihazın Tanıtımı
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

I. EMNİYET KURALLARI

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Bu cihazı dış mekanlarda ve banyoda kullanmayın.
- Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.
- Cihazın montajlı parçalarını kesinlikle ayırmaya, parçalamaya çalışmayın.
- Sadece orijinal parçaları veya

üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.

- Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Cezveye su koymadan kahve pişirme işlemini başlatmayın.
- Cezve içerisine kahve, şeker ve sudan başka hiçbir madde koymayın.
- Pişirdiğiniz Türk kahvesini cezve ile içmeyin.
- Üretim teknolojisinden dolayı ilk kullanımda cihazınızın ısıtıcısında buhar ve koku oluşabilir. Bu durum normaldir. Birkaç kullanımdan sonra düzelecektir.
- Cezve ve iç pişirme yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır. Bu sebeple kullanım sırasında ve sonrasında (soğuyana kadar) pişirme yüzeyine ve cezveye temas etmeyin.
- Cihazı, cezve içerisinde sıvı bulunurken veya cihaz sıcakken hareket ettirmeyin.
- Cihaz hareket ettirilmeden önce kapalı konumunda olduğundan emin olun.
- Kahve pişirme işlemi esnasında cezve üzerinde bir miktar sıcak buhar oluşabilir, sıcak buhardan etkilenme riskine karşı bu kısımlara temastan kaçının.
- Sıcak yüzeylere temastan kaçının ve cezveyi sadece sapın-

dan tutarak kullanın.

- Bu cihaz, ilave koruma için azami 30 mA'lık ev tipi bir kaçak akım koruma sigortasına bağlanmış olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Besleme kablosu veya cihaz hasarlanırsa tehlikeli bir duruma engel olmak için kullanmayı bırakın ve imalatçısı veya servis acentesi yada aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektriğe bağlamadan ve parçaları yerine oturtmadan cezve yuvasını kurutun.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın, suyun altına tutmayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı elektrik fişine her zaman ulaşabilecek şekilde yerleştirin.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Cihazın kullanımı esnasında

elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.

- Cihazda bir arıza oluştuğunda fişini çıkartın.
- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve cihaz kullanımdayken temizlik yapmayın.
- Fişi prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin ve kablodan cihazın etrafına sarmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- Cihazı ısı kaynakları (ocak, mangal, kalorifer, soba vs.) yanında ve yakınında kullanmayın.
- Cihazı buhar kaynaklarından uzak tutun ve aşırı buharlı ortamlarda kullanmamaya özen gösterin.
- Cezveyi cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayın (ocak vb.).
- Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
 - * Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,

- * Çiftlik evleri,
- * Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
- * Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlarda cihaz sadece kahve hazırlamak için kullanılabilir.

- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duysal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız, çocuklardan uzak tutun.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaş altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Çocuklar gözetim altında tutu-


larak cihazla oynamadıklarından emin olun.

Dikkat: Cihazınız, ankastre tipi ürün değildir. Herhangi bir kabin içine koyup çalıştırmayınız. Cihazınızın hava almasına engel olmayınız.

II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka	: Stilevs
Modeli	: BiKahve
Model No	: EVS-31150
Akım	: Max. 3A
Gerilim	: 220-240V~
Frekans	: 50/60Hz
Güç	: 500-600W

III. CİHAZIN TANITIMI



1. Közde pişirme düğmesi
2. 1-2 kişi pişirme başlatma butonu
3. 3-4 kişi pişirme başlatma butonu
4. Cezve yuvası
5. Çift taraflı akıtma ağız
6. Cezve sapı
7. Cezve
8. Şebeke kablosu
9. Ölçüm kaşığı

IV. KULLANIM

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.

- Cihazın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun (*Resim 1*).
- Kahve cezvesini, tutaktan tutarak cezve yatağından önce yukarı doğru hafifçe kaldırıp çekerek çıkarın (*Resim 2*).
- Kahve cezvesini, içini suyla çalkalayarak temizleyin ve dışını nemli bir bez ile silin. Kesinlikle suya daldırmayın (*Resim 3*).
- İlk kullanımdan önce, cezvenin içini, temiz suyla en az dört kez iyice durulayın.
- Fişi prize takın. Bip sesi gelecek ve kişi sayısına göre çalıştırma düğmeleri yanacaktır (*Resim 4*).
- Dört kişiye kadar istediğiniz miktar kahveyi, şekeri ve suyu pişirme haznesine koyun. Üzerinde kahve kalmayacak şekilde karıştırın (*Resim 5*).
- Pişirme haznesini yuvasına yerleştirin. Kişi sayısına göre kahve pişirme başlatma butonuna basın (*Resim 6*). 1 veya 2 kişilik kahve seçimi için, 1-2 nolu butona; 3 veya 4 kahve seçimi için, 3-4 nolu butona basınız (*Resim 7*).
- Cihaz başlama uyarısı (bip) verip, başlatma düğmesi yanıp sönmeye başlayacaktır (*Resim 8*).
- Herhangi bir sebeple pişirme işlemi iptal etmek isterseniz, kişi sayısına göre bastığınız başlatma düğmesine 2 saniye basılı tutunuz. Bip sesi geldiğinde işlem iptal edilecektir.
- Pişirme işlemi tamamlandığında cihaz sesli bir uyarı verir ve başlatma düğmeleri sürekli yanmaya başlar (*Resim 9*).
- Pişirme işlemi bittikten sonra kahvenizi fincana alarak servis edin (*Resim 9*).
- Cihazınız, herhangi bir seçim yapmadığınızda 10 saniye sonra kendini

otomatik olarak kapatacaktır. Cihazınızı tekrar aktif hale getirmek için her hangi bir düğmesine basınız.

• Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda mutlaka fişini çekiniz.

Közde Kahve Pişirme

Kahvenizi Közde pişirmek isterseniz;

- Başlatma düğmesine basmadan önce Közde düğmesine basınız.
 - Közde düğmesine bastığınızda Közde pişirme lambası yanacaktır. Daha sonra kişi sayısına göre başlatma düğmesine bastığınızda kahve yapımı başlayacaktır. Kahve pişimi bittiğinde cihazın 5 sn sonra ışıkları otomatik olarak kapanacak olup, ürün közde modundan otomatik olarak normal moda geçecektir. Yeniden közde modunda kahve yapımının gerçekleşmesi için közde tuşuna basarak bu işlemler yenilenmelidir.
 - Cihazınızı közde moduna aldığınızda kahve seçimi yapmadan normal moda almak isterseniz, közde modunu iptal etmek için;
 - * Közde düğmesine yeniden basabilirsiniz
 - * Ya da 5 sn beklerseniz ürün ışıkları kapandığında otomatik olarak normal moda dönecektir.
- i** Lezzetli bir kahve elde etmek için cezvenin içinin kuru ve temiz olmasına dikkat edin.
- i** Pişirdiğiniz kahvede topaklanma veya üstte kuru kahve görülüyorsa, pişirmeye başlamadan önce hazırlanan karışımın plastik veya tahta bir kaşıkla karıştırılması tavsiye edilir (metal kaşık kullanmayın).
- i** Kahve hazırlarken, cezvenin tabanının altında su damlacıklarının olmamasına dikkat edin. Aksi takdirde su damlacıkları sıcak tabana temas eder ve rahatsız edici bir

ses oluşturur.



Cezvenin içine ürünle birlikte verilen kaşık veya tahta kaşık dışında bir şey sokmayınız.



Cezveyi yerine tam yerleştirmeyiniz, cihaz çalışmayacaktır.



Lezzetli bir kahve için, cezveyi cezve yuvasından bekletmeden alın. Köpüğün ve telvenin cezvede kalmaması için kahveyi fincana hızlı bir şekilde boşaltın.

Kullanım Önerisi

- Cihaz, türk kahvesi yapmak için tasarlanmış pratik bir cihazdır. Tabloda belirtilen ölçüler kullanılarak damak tadınıza uygun, köpüklü türk kahvesi yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen ölçüler sadece rehberdir. Bu ölçüleri kişisel tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Tek, çift, üç veya dört kişilik kahveyi ölçü kaşığı kullanarak, şekeri istenize göre ve suyu fincan boyutunuza göre (tavsiye edilen fincan boyutu 65ml) cezveye ekleyin.
- Belirtilen miktarlar, bir kişilik orta boy bir fincana karşılık gelmektedir. Kahve ölçüm kaşığı olarak ürünle birlikte verilen ölçüm kaşığını kullanabilirsiniz. Köpüklü lezzetli bir kahve pişirmek için, Türk kahvesine uygun ince çekilmiş taze kahve kullanın.

Türk kahvesi hazırlamasında tavsiye edilen malzeme ölçükleri (kişi başı)				
	Sade	Az şekerli	Orta	Şekerli
Kahve	1 ölçük	1 ölçük	1 ölçük	1 ölçük
Şeker	-	1/2 kesme şeker ya da 1/2 çay kaşığı toz şeker	1 adet kesme şeker ya da 1 çay kaşığı toz şeker	2 adet kesme şeker ya da 2 çay kaşığı toz şeker

- Şeker oranının daha kolay ayarlanabilmesi için kesme şeker kullanılması

si tavsiye edilir.

Not: Yukarıdaki tablo 1 kişilik kahve içindir. Kişi sayısı arttığında verilen ölçükler kişi sayısı ile çarpılacaktır.

V. TEMİZLİK ve BAKIM

- Güvenli kullanım için cihazın fişini prizden çekin. Cihazı soğumaya bırakın (Resim 10).
- Cezve yuvasının dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanın (Resim 11).
- Cezvenin içini suyla çalkayarak temizleyin ve dışını nemli bir bez ile silin (Resim 12). Kesinlikle suya daldırmayın (Resim 13).



Kahveyi oda ısısında su ile pişirmeye özen gösteriniz.



Cezveyi kaynar suyla değil, ılık suyla yıkamaya özen gösteriniz. Kaynar su ile yıkama, sonrasında hemen çalıştırma durumunda ürün performansını etkileyebilir.



Herhangi bir sebepten dolayı pişirme işlemini iptal etmek için kahve pişirme başlatma butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun.



Kahve pişirildikten sonra cihaz otomatik olarak kapanmaktadır.



Makinenin fişi prize takıldıktan sonra, herhangi bir işlem yapılmadığında ürününün yaklaşık 5 saniye sonra ışıkları söner ve otomatik olarak kapanacaktır.



Herhangi bir tuşa tekrar basıldığında makine çalışacaktır. (Işıkları yanacaktır.)



Cihazı temizlemek için benzin, solvent ve aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



Cihazı, cezveyi ve şebeke kablo-sunu suya yada diğer sıvılara batırmayın.



Cezveyi bulaşık makinesinde yıkamayın.

KİREÇ ÇÖZME

- Kullanımlar sonucu zamanla cezvede oluşabilecek izleri (tortuları) cezvenin iç taban yüzeyine zarar vermeden temizlemek için bir tatlı kaşığı limon tuzunu cezveye boşaltınız ve kaynama sıcaklığındaki suyu cezvenin 1/3 'ünü dolduracak şekilde limon tuzu üzerine boşaltınız. Karışımı 10 dk bekletiniz. Bekleme sonrasında cezveyi durulayarak tekrar kullanabilirsiniz.
- Kireç çözme işlemini uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

SAKLAMA

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı ve kablolarını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. Cihazın ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.

- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediye v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı, Stilevs Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibarıyla bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tasdik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
 - a. Sözleşmeden dönme,**
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,**

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad.
Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524,
Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 7 8

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : Türkiye



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



USER MANUAL

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product.

CONTENTS

- I. SAFETY INSTRUCTIONS
- II. GENERAL DESCRIPTIONS
- III. TECHNICAL SPECIFICATIONS
- IV. USING THE APPLIANCE
- V. CLEANING & MAINTENANCE

I. SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

- This appliance complies with the international safety standards.
- Do not use the appliance outdoors and in the bathroom.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle or separate the mounted parts of the appliance.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean, dry and non-slip surface.
- Do not start to cook coffee without putting water into the coffee pot.
- Do not put any substances apart from coffee, sugar and water into the coffee pot.
- Do not drink the cooked coffee using the coffee pot.
- Due to the manufacturing technology, steam and odour may arise at the heating element of your product during initial use. It is normal. They will disappear after a few cycles.
- Do not move the appliance when it is still hot or when there is liquid inside the coffee pot.
- Avoid contacting the hot surfaces. Hold the coffee pot only by its handle; otherwise there is the risk of burning. Coffee pot gets hot during cooking.
- The base (heating surface) on which the coffee pot is placed gets hot during operation. Therefore, do not touch this area while using and until the appliance gets cold.
- Ensure that the appliance is switched off before moving it.
- For additional protection, this appliance should be connected to a household current fault protection circuit breaker of no more than 30 mA.
- Connect the appliance to a shockproof socket that has the correct fuse.
- Do not use it if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use the appliance with an extension cord.
- Dry the seat of coffee pot before plugging in the appliance and seating the parts.
- Do not immerse the appliance, power cord, or power plug in water or any other liquids.
- Do not touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Position the appliance in such a way that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
- Make sure that there is no danger that the power cord could be accidentally pulled or that someone

could trip over it when the appliance is in use.


- Unplug the appliance if any failure occurs.
- Unplug the appliance before cleaning it and never clean it when it is in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to unplug the appliance from the outlet and do not wrap its power cable around the appliance.
- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- Do not use the appliance in or near to combustible or inflammable places and materials.
- Do not use the appliance next or close to the heat resources (hob, grill, heater core, stove and etc.).
- Keep the appliance away from steam resources and avoid using it in environments containing excessive steam.
- Do not use the coffee pot with any other heater (hob and etc.) apart from the appliance.
- This appliance is intended to be used in household only. It is not designed for professional use in:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels, and other residential type environment
 - bed and breakfast type environment.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- This appliance can only be used to cook coffee.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- This appliance may be used by children

who are at the age of 8 or over and the people whose physical, perceptive or mental skills are impaired or who are inexperienced or not knowledgeable about the appliance as long as they are supervised or informed and made understood the safe use of the appliance and the encountered dangers. Children should not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
- If you keep the package material keep it away from children.
- Make sure the appliance is kept in a place out of reach of children.
- Appliance is not built-in coffee-makers and is not designed use in cabinet. The coffee maker shall not be place in a cabinet when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

II. GENERAL DESCRIPTIONS



1. Közde (Low Temperature) button
2. Start button for 1-2 person
3. Start button for 3-4 person
4. Coffee pot base
5. Double sided pouring chute
6. Coffee pot handle
7. Coffee pot
8. Power cable
9. Coffee measuring spoon

III. SPECIFICATIONS

Brand	: Stilevs
Model	: BiKahve
Model No	: EVS-31150
Current	: Max 3A
Voltage	: 220-240V~
Frequency	: 50/60Hz.
Power	: 500-600W

IV. USING THE APPLIANCE

Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!

- Place the device in an upright position on a flat, clean and dry surface (Fig. 1).
- Gently lift the coffee pot upwards before pulling the coffee machine by the handle of. And pull out (Fig. 2).
- Clean the coffee pot by rinsing with water and wipe the outside with a damp cloth (Fig. 3).
- Insert the plug into the wall socket. The start button light will light on (Fig. 4).
- Place the coffee, sugar and water up quantity you want that can be for max four people in the coffee pot. Mix so that there is no coffee on it (Fig. 5).
- Place the cooking chamber in its holder. Press one of the start button according how many cups you will cook (Fig. 6). Press 1-2 button for 1 or 2 person, press 3-4 button for 3 or 4 person (Fig. 7).
- The device emits a start alert (beep) and the chosen start button light will start flashing (Fig. 8).
- If you need to cancel cooking for any reason, keep the start cooking button pressed for 2 seconds until the bip sound comes.
- When the cooking process is completed, the device emits an audible warning and the status light flashes continuously (Fig. 9).
- Serve your coffee in the cup after the cooking process (Fig. 9).

Közde Function

If you want to cook your coffee with Közde function (with low temperature) for better taste;

- Press the Közde button before any start button.
- When you press the Közde button, Közde button light will turn on. Then press the start button according to cups quantity.
- Közde Function will be automatically cancelled after lights off in 5 seconds or when you close the machine.



Before adding coffee, rinse at least four times with clean water.

To obtain a tasty coffee, make sure that the inside of the coffee-making reservoir is dry and clean.



If you notice agglomeration or dry coffee at the surface, it is recommended to stir the coffee mixture with a plastic or wooden spoon (do not use metal spoon) before starting to make the coffee.



Make sure that there are no water drops underneath the coffee-making reservoir when preparing the coffee. Otherwise, an annoying noise will arise when the water drops get into contact with the hot base.



WARNING: Do not put any other object other than the provided spoon or wooden spoon into the pot.



WARNING: Appliance will not start unless you place the coffee pot properly onto its seat.



Take care to cook the coffee with water at room temperature.



WARNING: Fill the cup with liquid so that it does not exceed the max mark.



For a tasty coffee, take the coffee pot from the coffee pot base without waiting! Pour coffee

swiftly in order to ensure the foam and grounds are fully transferred to the coffee pot.

 Keep the start cooking button pressed for 2 sec. to cancel cooking coffee for any reason.

 After cooking, the appliance switches off automatically.

 After the plug of the machine is plugged in, the product will turn off automatically after about 10 seconds (And the lights are turned off).

 Pressing any button again will turn the machine on. (The lights will turn on.) When you press the On / Off button second times to make coffee, coffee making will start.

 When the coffee is finished, the product will emit an acoustic signal and the light will go off after 5 seconds. After the light goes out, the light will be off even if the coffee pot is not taken from the machine.

Cooking Turkish Coffee

- This is an easy-to-use appliance designed to cook coffee. You can cook foamy coffee that suits to your tastes by using the quantities in the table. Following quantities are provided only for information purposes. You can adjust them as per your personal tastes.
- Add sufficient coffee for one, two, three or four persons by using the measuring spoon, desired amount of sugar and required amount of water for your cup size (recommended cup size is 65 ml) into the coffee making reservoir.
- These amounts are for a one-serving medium cup. You can use the measuring spoon provided with the product for measuring the amount of

coffee. For a foamy, delicious coffee, use fine grind fresh coffee suitable for making Turkish coffee.

Recommended quantities of ingredients to prepare coffee for per person				
	Plain	With Less Sugar	Medium	With Sugar
Coffee	1 measuring spoon			
Sugar	-	1/2 lumb sugar or 1/2 teaspoon sugar cube	1 piece of lumb sugar or 1 teaspoon sugar cube	2 piece of lumb sugar or 2 teaspoon sugar cube

Note: We recommend you to use sugar cubes to easily adjust the amount of sugar.

WARNING: Fill the cup with liquid so that it does not exceed the max mark.

V. CLEANING & MAINTENANCE

- For safe use, unplug the appliance. Allow the device to cool (*Fig. 10*).
- Use a damp cloth and a small amount of dishwashing detergent to clean the outer surface of the coffee pot (*Fig. 11*).
- Rinse the interior with water and wipe the outside with a damp cloth (*Fig. 12*). Never immerse in water (*Fig. 13*).

 **WARNING:** Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance..

 **WARNING:** Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

 **WARNING:** Never wash the coffee pot in dishwasher.

 Care should be taken to wash the coffee with warm water, not boiling water. Washing with boiling water can affect product performance in the event of operation.

DESCALING

- To clean the stains (deposits) that might appear in the coffee-making reservoir in time without harming the inner base surface, pour one dessert spoon of citric acid crystals to the coffee-making reservoir and pour boiling water on it, so that water fills 1/3 of the pot. Wait for 10 minutes. At the end of the waiting process, you can rinse the coffee-making reservoir and use it again.
- **WARNING:** If you do not perform the descaling process for a long time, the base of the water reservoir of the appliance gets covered with lime and becomes inoperable.

STORAGE

- If you do not intend to use the appliance for a long time, store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

HANDLING AND TRANSPORTATION

During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages. Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged. Dropping the appliance will render it nonoperational or cause permanent damage.

MANUFACTURER / IMPORTER COMPANY:

EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Address : Yakuplu Mah. Haramidere Cad.
Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524,
Beylikdüzü, İSTANBUL

Tel. : (0212) 876 75 7 8

Fax : (0212) 876 75 88

Origin : Türkiye



AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

ADANA	SEYHAN	DÜZOVA EL.	KUÇUK SAAT MEYDANI HILAL İŞ MERKEZİ NO- 32 SEYHAN ADANA	(322) 363-6787
ADANA	MERKEZ	DÜZOVA EL.	SÜMER MAH. BÜLENT ANGIN BULVARI MERİH APT. ALTI NO:65/D	(322) 227-2266
ADANA	CEYHAN	DEMİR TEK.	BÜYÜKKIRIM MAH. 4.SOK NO:8/A	(322) 613-1777
ADANA	YÜREĞİR	EYÜP AŞIKAR	BAŞAK MAH ÇUKUROVA CAD NO:187 / C	(322) 324-9221
ADANA	FEVZİPAŞA	LİDER ELEKT.	48043 SOK. NO:18 FEVZİPAŞA	(322) 421-6063
ADANA	KOZAN	KAYA EL.	ŞEVKİYE MAH. ADANA CAD. NO:63/B KOZAN	(354) 378-7009
ADANA	SEYHAN	ŞAHİN ELEKT.	HÜZUREVLERİ MAH. A. TÜRKES BLV. ŞAHİN APT. ALTI NO:357/C	(554) 741-6272
ADİYAMAN	MERKEZ	EGE SOĞ.	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:16/A	(416) 214-5158
ADİYAMAN	KAHTA	EGE SOĞ.	FIRAT MAH. MAKİF CAD. NO:101/B	(416) 725-9560
ADİYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞ.	ÇATI MAH. BADEM SOK. NO:20	(416) 318-3200
ADİYAMAN	GÖLBASI	ÖZBAY SOĞ.	YENİ MAH NAMIK KEMAL CAD NO:54	(416) 781-9810
AFYON	MERKEZ	KUÇUKGEDİK SOĞ.	MARULCU MAH. ERDİNÇ ŞATIRER SOK NO:7 A AFYON	(272) 212-1243
AFYON	ÇAY	ÇİMEN EL.	ŞİRİNEVLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:156	(272) 632-6991
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR EL.	SANDIKLI ÇAY MAH MESCİT SOK NO:13	(272) 515-1357
AGRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEKT.	ULUYOL MAH AKASYA SOK NO:19	(541) 315-0567
AGRI	MERKEZ	YILDIZ TEK.	LEYLEKPINAR MAH 1702 SOK. NO:14	(472) 215-4041
AKSARAY	MERKEZ	KOÇAK ELEKT.	TAŞPAZAR MAH. 869/ ŞHT. HALİL UĞUR SK. COŞKUN APT 9/1 MERKEZ	(382) 212-7599
AMASYA	MERKEZ	YİĞİT TEK.	YUZUEVLER MAH TORUMTAY SOK NO:29/ C	(358) 212-7073
AMASYA	MERZIFON	UYUM TEK.	CAMİCEDİT MH. MÜFTÜLÜK CD. NO:14/B	(358) 514-0844
AMASYA	GÜMÜŞHACIKÖY	ÇÖZÜM TEK.	CUMARA MAH ZÜBEYDE HANIM BULV NO:16	(358) 717-2314
AMASYA	SULUOVA	ASYA TEK.	YENİ MAH. ATATÜRK BULVARI 4 NO:75 201/SULUOVA	(358) 417-0222
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL EV ALET.	YAKACIK MAH. ÇEKİRGE CAD. NO:46/A	(312) 361-2323
ANKARA	BALĞAT	ÇAĞRI TEK.	ÖĞÜZLAR MAH BARIŞ MANÇO CAD (ESKİ 2.CAD) 27 / B	(312) 286-6960
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEK.	DEMETEVLER 405.CAD (ESKİ 4.CAD) NO:58/A-B	(312) 345-7210
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEKT.	POSTA CAD ÖNCEL İŞ HANI NO:24/51	(312) 324-2512
ANKARA	POLATLI	TUNÇ TEK.	CUMHURİYET MAH., ALTAY CAD. NO:31/A	(312) 623 3109
ANKARA	ETİMESGUT	OMAÇ TEK.	İSTASYON MAH TUZUN SOK NO:34/B	(312) 245 3611
ANKARA	BEYPAZARI	DOĞAN TEK.	KAYHAN GUVEN CAD NO:22/C	(312) 762-8919
ANKARA	KAZAN	İŞO TEK.	ATATÜRK MH 29 MAYIS CD SİTKİ APT 86/B	(312) 814-1700
ANKARA	ERYAMAN	DURU TEK. S.H.	GÜZEL KENT MAH 7.CAD GALAXY AVM NO:16/53	(312) 283-5610
ANKARA	YENİKENT	BEYAZ EŞYA K.B.S.	29 EKİM MAH 789 SOK NO:7/B	(312) 277-2233
ANKARA	ÇUBUK	MERT TEK.	CUMHURİYET MAHALLESİ SAMİ EFENDİ SOKAK 10/D	(312) 837-9945
ANKARA	GÖLBASI	DİNÇERLER TEK.	SEYMENLER MH KARANFİL CAD NO:62	(312) 484-1501
ANKARA	CEBECİ	SOLMAZ EL.	YARGIÇ SOK NO:1/F CEBECİ	(312) 563-0829
ANKARA	ÇANKAYA	ÇÖZÜM TEK. SER.	EMEK MAH. VELİ NEJDET ARIĞ CAD. NO:17/C ÇANKAYA/ANKARA	(312) 215-4808
ANKARA	KIZILCAHAMAM	ACAR ELEKT.	SONEK SOK NO:10/A	(312) 736-0499
ANKARA	ŞİNCAN	ARSLAN EL.	İSTASYON MH. BOSNA CD. NO: 30/B	(312) 269-3505
ANKARA	PURSAKLAR	MERKEZ ELEKT.	FATİH MAH.YUNUS EMRE CAD. KANARYA SOK. NO:6/D	(312) 328-3006
ANKARA	MAMAK	AKAY ELEKT.	BALKIRAZ MAH KAŞIF HOCA SOKAK 56 A	(312) 367-0727
ANKARA	ŞEREFİKOÇHİSAR	TEK SAN	YENİ MH. BÜLBÜL SK. NO:10/B MESCİT CAMİİ YANI	(333) 055-3474
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEK. SOĞ.	BAHÇELİEVLER, 193. SOK. NO:4,	(242) 243-1621
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEK.	ŞEKERHANE MAHALLESİ YAYLA YOLU CADESİ ÇİNAL SOKAK NO:4/1	(242) 511-2829
ANTALYA	KAS	KAŞ TEKNİK	ÇUKURBAĞLILAR CADESİ 1. SOKAK NO:4	(242) 836-1195
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEKT.	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI YILDIZLAR PAŞAİ ALTI	(242) 887-8878
ANTALYA	GAZİPAŞA	BİLAL TEK.	İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK NO:13/A	(242) 572-4458
ANTALYA	KORKUTELİ	İNANÇ TEK.	KİREMITLİ MH 849 SOK NO:10/C KORKUTELİ	(242) 643-3060
ANTALYA	SERİK	YE-KA TEK.	ORTA MAH 1061 NOLU SOK NO/12	(553) 628-8997
ANTALYA	MANAVGAT	ÖĞÜZ TEK.	A.HİSAR.MAH.4605.SOK.NO.9	(242) 746-1443
ANTALYA	MURATPAŞA	EKN İSITMA SOĞ.	KIZILSARAY MAH. DOLAPLIDERE CAD. FETHİ ŞEKERCİ APT. NO:36/D	(242) 247-4442
ARTVIN	MERKEZ	BEYAZ EŞYA SER.	HALKEVİ CAD NO:21 MERKEZ	(466) 212-2082
AYDIN	MERKEZ	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B	(256) 225-3269
AYDIN	NAZİLLİ	AYDOĞAN SOĞ.	TURAN MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CAD. NO:81/B	(256) 313-3797
AYDIN	MERKEZ	TEK. ELEKT.	CUMA MH EGEMENLİK BULV NO 93/D	(256) 211-2612
AYDIN	KUŞADASI	PARS ELEKT.	CAMİKEBİR MAH. HACİOSMANOĞLU SOKAK 7/A/KUŞADASI	(256) 613-0878
AYDIN	BÜHARKENT	EMRE TİCARET	ZAHER MAH. 7 SOKAK 8 1 / BUHARKENT	(256) 391-4365
AYDIN	SÖKE	KARADAĞ ELEKT.	KEMALPAŞA ALKAN SK. NO:9/00 / SÖKE	(507) 215-1217
AYDIN	DİDİM	ADAŞ TEK.	YENİ MAH. 819 SOK. NO:5A/DİDİM	(542) 355-9990
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEK.	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK. NO:6 / B	(666) 762-6494
BALIKESİR	BANDIRMA	GÜRKAN TİCARET	PAŞA BAYIRI MAH MEHMETÇİK CAD 9/1 BANDIRMA	(266) 714-4410
BALIKESİR	KARESİ	KALE EL.	DUMLUPINAR MH. BALIKAVDAN SK. BARUTÇU İŞH. NO:15/E	(266) 241-5333
BALIKESİR	EDİRİT	ERCAN ELEKT.	CAMİVASAT MAH PARK CAD NO:12/A	(545) 722-1328
BARTIN	MERKEZ	NETSES ELEKT.	HENDEK YANI CAD. NO:59 H	(378) 227-3492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHİNLER ELEKT.	MEYDAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO:18	(488) 213-1702
BİLECİK	MERKEZ	DİNDAR ELEKT.	GAZİPAŞA MAH. DAĞISTANLI SOK. NO:7 / MERKEZ	(228) 212-6770
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ TEK.	İNÖNÜ CD.NO11/B	(426) 214-6969
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKT.	HÜSREVPAŞA MAH. 1234 SOKAK 302 KONUTLARI A7 BLOK NO:30	(434) 226-7443
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN EL. ELEKT.	GAZİBEY MAH. KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO:29	(434) 226-7443
BİTLİS	TATVAN	YAREN EL.	AYDINLAR MAH. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT. ALTI NO:4	(434) 827-3335
BİTLİS	ADILCEVAZ	UMUT SOĞ.	ÇAYIR MAH ALDAGLAR SOK NO:1/1	(535) 636-7421
BİTLİS	MERKEZ	SOLMAZ SOĞ.	NUR ÖZEL İDARE İŞ HANI 013 000 MERKEZ/BİTLİS	(537) 476-5077
BOLU	MERKEZ	DERYA EL.	KARAMANLI MAH. KONURALP CAD.ÖZTÜRK APT NO:40	(374) 212-6745
BOLU	GEREDE	ENES TEK.	SEVİLLER MAHALLESİ BOCURGATOĞLU SOK NO:1	(374) 311-4243
BOLU	GEREDE	COŞKUN EL.	SEVİLLER MAH. SAKARYA CAD. NO: 27/GEREDE	(374) 311 22-32
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER EL.	PAZAR MAH. OKULLAR CAD NO:10	(428) 325-7737
BURDUR	MERKEZ	METALAY TEK. SOĞ.	KONAK MAH KALEKAPI CD NO:39	(248) 212-4033
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEK. SER.	MİLLET MAH 2 VATAN CAD NO:203	(224) 361-4342
BURSA	GEMLİK	AÇIL TV	DEMİR SUBAŞI MAH. FIRIN SOK. NO:7	(224) 514-7120
BURSA	MERKEZ	ELEKTROTEK. TİC.	ŞEHREKÜSTÜ MAH.1.YURDAKUL SOK.NO:3	(224) 221-3225
BURSA	M.KEMAL PAŞA	OKUR TEK.	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO:24 / C	(224) 612-0688
BURSA	YENİŞEHİR	DURGUT TEK.	ÇAYIR SOK. NO:23	(224) 773-4404
BURSA	KARACABEY	UZMAN TEKNİK	SIRABADEMLER MAH. 14 EYLÜL CAD. NO:93/B	(224) 676-4147
BURSA	İNEGÖL	DOĞUŞ TEK.	HAMİDİYE MAH.PARK CD.107/B	(224) 777-0021
BURSA	ORHANGAZİ	ERCEYLAN ELEKT.	ARAPZADE MAH.SELVİLİ SOKAK NO:23	(224) 573-0704
BURSA	GÜRSÜ	GÜNGÖR TEK.	ZAHER MAH. HASAN PAŞA CAD. YILŞAN G BLOK NO:10/ B GÜRSÜ	(224) 371-4181
BURSA	OSMANGAZİ	ÜSTÜN KLİMA	HOCA HASAN MAH 12. ÇİÇEK SOK NO:20 / A	(224) 888-0036
BURSA	OSMANGAZİ	KÜRE TEK.	İSTİKLAL MAH ATILMA CAD NO:40	(224) 247-9911
BURSA	İZNİK	ŞUA TEK.	BEYLER MAH DERMAN SOK NO:1/C	(224) 757-3999
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER EL.	KEMAL PAŞA MH. MERSİN DEDE SOK. NO:13/A	(286) 217-9490
ÇANAKKALE	BİGA	PEGAİ ELEKT.	İSTİKLAL MAHALLESİ MUSTAFA AKSEKİLİ SOKAK NO: 28/2	(544) 456-1207

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ÇANKIRI	MERKEZ	YENİCE TEK.	MİMAR SİNAN MAH. NECATİ AŞİM USLU CAD. 25 A A	(376) 212-9218
ÇORUM	MERKEZ	GİRNE EL.	ÇEPNİ MH. H.OSMAN BEY SK. ÖZKADER APT.NO:10/C	(364) 213-1780
ÇORUM	OSMANCIK	GÜVEN SOĞ.	YENİ MAH.ORG.AHMET ÇÖREKÇİ CAD. NO:88/2-2 / OSMANCIK	(364) 611-2288
ÇORUM	SUNGURLU	GÜNDÜZ	SUNGURÖĞÜLÜ MAH. RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO:68	(364) 311-3113
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEK.	TOPRAKLI MAH 619 NOLU SOK. NO:56/A	(258) 263-7662
DENİZLİ	SARAYKÖY	HANÇER ELEKT.	TURAN MAH BULDAN CD NO:3 SARAYKÖY	(258) 415-4514
DENİZLİ	TAVAS	KINLI EL.	ORTA MAHALLE KABRİSTAN CAD NO:26	(258) 613-3426
DENİZLİ	ÇIVRIL	HAYDAN	AŞAĞI MAH KADIR KAMEROĞU CAD NO:27/A	(288) 713-6005
DENİZLİ	ACIPAYAM	YILDIRIM SOĞ.	AŞAĞI MAH. FARUK DEMİROZ CAD. FATİH ERKEK TALEBE YURDU 24 1	(555) 800-0947
DIYARBAKIR	YENİŞEHİR	BARİŞ TEK.	KOOPARATİF MH AKKOYUNLU CD 1. GEÇİT NO:8/B OFİS	(412) 251-6457
DIYARBAKIR	ERGANI	SERVET ELEKT.	FEVZİ ÇAKMAK MAH ASLI SOK NO:4 B	(412) 611-5787
DIYARBAKIR	SILVAN	DİJİTAL ELEKT.	KALE MAH.SAMİ SEÇKİN CAD. 3/B SILVAN	(412) 711-4414
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĞ.	AYDINPINAR CAD.OSMAN YILDIRMAZ SOK. NO:1	(380) 523-6644
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT ELEKT.	AŞAĞI ZAFER MAH ANAFARTALAR CAD NO:27/16	(284) 715-2561
EDİRNE	MERKEZ	MAKUL TEK.	TALATPAŞA MAH. SARAÇLAR CAD. 2.VAKIF İŞ HANI GİRİŞİ NO:1	(284) 225-0182
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	AN-AR ELEKT.	RIZA EFENDİ MAH BEZİRCİ SOK NO:28/B	(553) 686-1101
EDİRNE	HAVZA	ERCAN TEK.	VAROŞ MAH. ŞEHİT AYHAN ORAK SK. NO:8/A / HAVSA	(284) 336-2626
ELAZIG	KOVANCILAR	ALBAYRAK TEK.	BAHÇELİEVLER MAH. FEVZİÇAKMAK CAD. NO1	(424) 611-2456
ELAZIG	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	RİZAYİ MAH. ERTUĞRUL SOK. NO:43/B	(424) 233-2592
ELAZIG	KOVANCILAR	DÜZGÜN TEK.	BAĞLAR MAH. PALU YOLU 1 / KOVANCILAR	(553) 785-6223
ERZİNCAN	MERKEZ	TEK. İŞ EL.	KIZILAY İŞ HANI BODRUM KAT NO:14/B	(446) 223-4999
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEK.	NARMANLI MAH. TEBRİZKAPI CAD. NO:19	(532) 179-1254
ESKİŞEHİR	MERKEZ	PRESTİJ ELEKT.	YENİ MAH SİVRİHİSAR CAD NO:94 /C	(222) 230-0364
ESKİŞEHİR	MERKEZ	VOLKAN SOĞ.	OSMAN BAĞLAN -VOLKAN SOĞ. İSITMA SAN.	0222 227 34 26
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	MERCAN KOCAOĞLAN	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 10/A	(342) 338-7476
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEK.	CUMHURİYET MH MERMER SOK N.33/A	(342) 518-3796
GAZİANTEP	SAHİNBEY	NİKEL ELEKT.	ŞEHİTLER CADDESİ NO:92/ B	(342) 230-3834
GAZİANTEP	NURDAĞI	TEK. SOĞ.	YAVUZ SELİM MH. GAZİLER CD. NO:22	(342) 671-5241
GAZİANTEP	İŞLAHİYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO:8	(342) 862-5500
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEK.	HACI SİYAM FATİH CAD. NO:57 KARAAHMET OĞLU PSJ SİSKOBİRLİK YANI	(454) 216-6096
HAKKARI	MERKEZ	HAKAN TEK. SOĞ.	ÇEVRE YOLU ÜÇKARDEŞLER GIDA YANI SIVACI APT. NO.84/B	(438) 211-7303
HAKKARI	ŞEMDİNLİ	GÜL-PA TEK. SOĞ.	DİZE MAH. HACI ALAATTİN KEŞİCİ SOKAK FIRTINA APT. KARŞISI NO:3/ YÜKEKÖVA	(438) 351-7676
HATAY	DÖRTYOL	YELİZ SOĞ. ŞUBE	SANAYİ MAH GARAJ ALTI 4.SOK NO:13 /A DÖRTYOL	(326) 713-1906
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEK.	YAVUZ CAD NO:4 KUMLU	(326) 461-2526
HATAY	ERZİN	YELİZ İSITMA SOĞ.	İSTİKLAL MAH TALAT PAŞA SOKAK NO:1	(326) 681-4832
HATAY	İSKENDERUN	ŞİK SOĞ.	DÜMLUPINAR MAH ULUCAMİL CAAD NO:35 /C	(326) 615-3429
HATAY	İSKENDERUN	UTKU EL.	ŞEHİT ÖĞÜZ YENER CAD NO:57/B	(326) 614-5515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEK.	BARBAROŞ MAH ŞEHİT ER ERDOĞAN KARAOĞLU CAD NO:141/C-1	(326) 345-4338
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĞ.	TAHYUR SÖKMEN CAD NO:26/B	(326) 413-2122
HATAY	DÖRTYOL	ÇOŞKUN TARIM	SANAYİ MAH. TELLİ SK. NO:13 / DÖRTYOL	(542) 385-7242
HATAY	ANKAYVA	ALKAN TEK.	SÜMERLER MAH.HARBİYE CAD.MÜGE APT ALTI NO:72	(326) 223-1125
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEKT.	BESTAMİ ÇOLAK-HUZUR ELEKT.	(326) 755-4470
İÇEL	ERDEMLİ	ERDEMLİ TEK. SER.	2.PLAJ YOLU MİLLİ EGEMENLİK SOK 30 /A	(324) 515-4345
İÇEL	MERKEZ	TERMİK EL.	ÇAKMAK CAD NO:31/C	(324) 231-7464
İÇEL	SİLİFKE	EKSEN SOĞ.	GÖKSU MAH. YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO:8/B	(324) 715-1102
İÇEL	YENİŞEHİR	ABC TEK.	GÜVENEVLER 1911 NOLU SK. NO:6	(324) 329-4442
İÇEL	TARSUS	TEK. İŞ EL.	ATATÜRK CAD. UĞUR İŞHANI NO:1	(324) 624-2797
İÇEL	MEZİTLİ	AKNIŞAN SOĞ.	GMK BULY FATİH MAH 30018 NOLU SOK. ÇİHAN VE MELAS APT ALTI	(324) 359-6434
İÇEL	ANAMUR	ÇELİK ELEKT.	SAĞLIK MH.M.FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:35/A	(324) 814-8590
İÇEL	MUT	GÖKER ELEKT. .	KALE MAH. HÜKÜMET CAD. NO:16/A MUT	(538) 029-6678
İGDIR	merkez	YAREN TEK.	TOÇULAR MAH HURRİYET CAD NO:16 B	(476) 226-2048
İSPARTA	YALVAÇ	DİKMEN TESİSAT	PAZAR AŞAĞI MAH HURRİYET SOK NO:7 A A	(533) 519-8646
İSPARTA	MERKEZ	DİZAYN ELEKT.	KEPECİ AKSU C. ARI APT. 57/MERKEZ	(466) 218-2327
İSTANBUL	1.LEVENT	ARSLAN EL. LTD.	NİSPETİYE CAD PEKER SOK NO:28	(212) 269-5960
İSTANBUL	ALİBEYKÖY	EFE TEK. SERVİS	YEŞİLPINAR MAH. ÇİÇEKSU YU CAD. NO:96/A	(212) 649-8481
İSTANBUL	ATAŞEHİR	İLKA TEKNİK	ÖRNEK MAH. SELİMİYE CD. NO 17/A ATAŞEHİR	(212) 317-8181
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI EV ALET.	AHMET TAMER KISLALI CAD. NO:10/C	(212) 591-7556
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI ELEKTRİK	AHMET TAMER KISLALI CAD. NO:10/C	(212) 591-7556
İSTANBUL	BAGCILAR	SUNGUR TEK.	MERKEZ MAH.683 SOK.NO:7/A BAĞCILAR	(212) 461-6570
İSTANBUL	BAGCILAR	MEHEL TEK.	YILDIZTEPE MAH. 571. SK. 7 B. BAĞCILAR/ İSTANBUL	(212) 436-9898
İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	KARDEŞLER EL.	ŞİRİNEVLER MAH MEHMET AKİF ERSOY CAD NO:20/A	(212) 654-4892
İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	SEFA SOĞ.	SIYAVUŞPAŞA MAH. KAKTÜS SOKAK NO 18 BAHÇELİEVLER	(212) 504-8550
İSTANBUL	BAKIRKÖY	HAK SOĞ.	KARTALTEPE RUŞEN BEY SOK. 11/A	(212) 542-3535
İSTANBUL	BEŞİKTAŞ	UYŞAL TEK. SER.	AKATLAR ZEYTİNOĞLU CAD. SİREN SOKAK NO:126 ETİLER/BEŞİKTAŞ	(212) 351-3401
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ELİT TEK.	KAVAKLI MAH. KOÇ SOK. FERAH EVLER KAVAKLI SİTESİ A BLOK NO:2 DÜKKAN:10	(212) 852-1063
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	YÜCESAN TEK.	PİRİREİS MAH 2059 SOK NO:8 A DİKKAN 4 BEYLİKDÜZÜ	(212) 853-0590
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	ASEM TEK.	GÜRPINAR MAH. TEVFIK FIKRET CAD. BOLKAT STS. C/ BLOK NO:8	(212) 880-0007
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	YAZICI ELEKTRİK	19 MAYISMAH.KAMER SOK.NO:13/A	(212) 236-7484
İSTANBUL	BAĞCILAR	EREN TEK.	HÜRRIYET MAH. MORMENEKŞE SOK. NO:11/A / BAĞCILAR	(212) 651-3584
İSTANBUL	CEKMEKÖY	AY TEK.	TAŞDELEN, UHUT SOK. NO:6	(212) 640-0759
İSTANBUL	ESENLER	MEHEL TEK.	KAZIM KARABEKİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:33/B	(212) 562-2055
İSTANBUL	ESENLER	DURU TEK. SER.	MİMAR SİNAN MAH. 79. SOK. NO:11	(212) 562-7552
İSTANBUL	ESENLER	NASİP EL.	TURGUT REİS MAH CENGİZ TOPEL CAD 446. SOK NO:5	(212) 628-0870
İSTANBUL	ESENYURT	ASİL TEK.	BAĞLAR ÇEŞME MAH 1121 SOK NO:49/1	(212) 596-9514
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEK.	HIRKAYI ŞERİF MH ESKİ ALI PAŞA CAD. NO:26	(212) 531-9494
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	HOCAOĞLU	KÜÇÜKÖY YOLU NO:36	(212) 578-4354
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	ÖMÜR TEK. SER.	HÜRRIYET MH. 256 SK. NO:11/B (MAVİ ÇARŞI SOKAĞI) BEŞYÜZEVLER	(212) 417-9797
İSTANBUL	GÜNGÖREN	GÜNGÖREN	MERKEZ MAH. MEYDANCIK SOK. BULUT SİTESİ G BLOK NO:13/D	(212) 641-5135
İSTANBUL	İHLAMURKUYU	ECER TEKNİK	DOĞANEVLER CAD SORAN SOK NO:3	(216) 365-8277
İSTANBUL	İSTOÇ	İSTANBUL TEK.	29.ADA NO:57	(212) 659-4586
İSTANBUL	İÇERENKÖY	UYŞAL TEK.	KARSLI AHMET CAD. SELÇUKLU CAMİ SOKAK NO:2/2 İÇERENKÖY	(216) 574-0329
İSTANBUL	İKİTELLİ	TEK. SERVİS	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. İŞÇİ SK. NO:4/A	(212) 471 04 76
İSTANBUL	İSTOÇ	ÜNAL EL.	25 ADA NO:111	(212) 659-0216
İSTANBUL	KADIKÖY	AKYILDIZ TEK.	EGİLM MAH SİĞORTA VELERİ ÇAMLIK APT NO:8/A	(216) 545-3390
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU EL.	CADDEBOSTAN, PLA YOLU NO:13	(216) 356-5340
İSTANBUL	KAĞITHANE	DOĞAN TEK. SER.	GÜREL MAH SEVİLEN SK NO:44/B KAĞITHANE / İSTANBUL	(212) 495-9798
İSTANBUL	KARTAL	İLERİ TEK.	PETROL İŞ MAH BAHADIR SOK NO:12/A	(212) 495-9798
İSTANBUL	KAYIŞDAĞI	ÇOBANOĞLU EL.	KAYIŞDAĞI MAH AKYAZI CAD NO:6	(216) 364-6551
İSTANBUL	KURTÖY	ÖZTEKNİK YET. SER.	YEŞİLIRMAK CAD. SEYİT ONBAŞI SOKAK NO:17/A/KURTKÖY	(216) 378-4747

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	ÇAĞDAŞ SERVİS	CENNET MAH. YAHYA KEMAL BEYATLI CAD NO:14/A	(212) 599-0565
İSTANBUL	MALTEPE	EMS EL.	FEYZULLAH MAH. LİDER SOK(ÖNDER SOK) NO: 3-A/ MALTEPE	(216) 419-4993
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	GÜVEN TEK.	MECİDİYEKÖY MAH.MECİDİYE KUYU SOKAK NO:2/B	(212) 211-8114
İSTANBUL	PENDİK	YAZICI ELEKTRİK	DOĞU MAH. DOKTOR ORHAN MALTEPE CAD. NO:66/A	(216) 375-0591
İSTANBUL	SARIGAZİ	KUTLU TEK.	YENİDOĞAN MAH ATATÜRK CAD NO:285/C SANCAKTEPE	(216) 484-2199
İSTANBUL	PENDİK	CAN TEK.	ESENLER MAH.AHESTE SOK.NO:8/A/PENDİK	0216 396 55 07
İSTANBUL	SARIGAZİ	AVCI TEK. SERVİS	İNÖNÜ MAH. E.ANKARA CD. YILDIZ SK NO:1/SARIGAZİ/ÜMRANİYE	(216) 465-2455
İSTANBUL	SARİYER	SARİYER TEK.	MERKEZ MİH YENİ MAHALLE CAD NO:51/A1 SARİYER	(212) 242-6868
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO:185 D:5	(212) 580-7602
İSTANBUL	ŞİLİVRİ	PEKER SOĞ.	ALİBEY MAH. ALİBEY ÇEŞME CAD. NO: 27/C	(212) 728-1547
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CADDE NO:31/1	(216) 398-4234
İSTANBUL	SULTANCIĞI	DEDEOĞLU EL.	SULTANCIĞI 2124 NOLU SOK. NO:4	(212) 594-5091
İSTANBUL	SULTANGAZİ	ARSLAN KARDEŞLER	ZÜBEYDE HANIM GAZİ CAD. NO: -6	(212) 650 6752
İSTANBUL	ŞİŞLİ	YEŞİM EL.	ABİDE-İ HÜRRİYET CAD KOCAMANSUR SOK NO:79 (ESKİ ADLİYE ARKASI)	(212) 240-8823
İSTANBUL	ÜMRANİYE	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MİH KIRISHANE CD NO:4	(216) 344-9100
İSTANBUL	ÜSKÜDAR	ÇAĞDAŞ TEK.	SELAHİ ALİ MAH VAHİ ÖZ SOK NO:2	(216) 532-8645
İSTANBUL	YENİBOSNA	EMRE EL.	MAHMETBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 KOCAŞANAN	(212) 552-2830
İSTANBUL	YENİBOSNA	EMRE EL.	MAHMETBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 KOCAŞANAN	(212) 552-2830
İZMİR	ALİAĞA	ATILAY AYTIMUR	KAZIM DİRİK MİH 294 SK NO:5/A	(232) 617-0040
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	ATIFBEY MAH. (POLİS KARAKOLU KARŞISI) 6 NOLU SOKAK NO:3	(232) 252-4600
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEKT.	KURTULUŞ MAH AKYOL CAD NO:52	(232) 511-6319
İZMİR	KARŞIYAKA	SEGA S.S.H.	BAHÇELİEVLER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD 87/A KARŞIYAKA	(232) 366-1919
İZMİR	ÖDEMİS	BİLKOM BİLGİSAYAR	AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK NO: 5	(232) 544-4647
İZMİR	URLA	İLTER ELEKT.	75. YIL CAD. 81/C	(232) 754-4444
İZMİR	ÜÇYOL	BOYSER SERVİS	ATILMA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:39/1B	(232) 262-2223
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞ.	TEPEKÖY MİH GUMUSPALA CD NO:39/A	(232) 856-7878
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA EL.	MİTHAT PAŞA CAD. 76 SOK.NO:10/A	(232) 246-4062
İZMİR	ALİ AĞA	AY ELEKT.	KAZIM DİRİK MAH.294 SOK.NO 5 DAİRE 2 ALİAĞA	(232) 617-0040
İZMİR	NEMEMEN	AY ELEKT.	MERMERLİ MİH ÇUKURBAHÇE GEÇİTİ NO 6-9 (A)	(232) 832-0231
İZMİR	BORNOVA	STAR SOĞ.	ERZENE MAH 71.SOK 26.B BORNOVA	(232) 373 05 17
İZMİR	BUCA	BARİŞ ELEKT.	YİĞİTLER MAH 366 SOK NO:9/B	(532) 132-3186
İZMİR	ÇİĞLİ	EFE SOĞ.	ESKİ HAVALLANI CAD NO:5/A	(232) 329-9470
İZMİR	KEMALPAŞA	KAPLAN EL.	TAHİR TUNCA CAD.HALİL EFENDİ CAMİ YANI NO:20	(537) 369-5682
İZMİR	BUCA	ÇAĞLAR ELEKT.	GEDİZ MAH 670/1 SOK NO:57/2	(232) 276-1697
İZMİR	BERGAMA	ALPEREN TEK.	ADNAN MENDERES BULVARI NO:24/BERGAMA	(232) 631-3476
K.MARAS	DULKADİROĞLU	AKSUNGUR EL.	FEVZİPAŞA MAH UZUNOLUK CAD. 27020 NOLU SOK NO:20/A	(344) 212-7750
K.MARAS	ELBİSTAN	ÖZCAN TÜRK	EMNİYET CAD. NO:15/C	(344) 413-0343
K.MARAS	AFSİN	ARZU SOĞ.	ATATÜRK CAD EFSUS SOK NO:30	(344) 511-5177
K.MARAS	PAZARCIK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH HAKİM KEMAL SONMEZ CAD NO:10	(344) 311-3537
K.MARAS	AFŞİN	GÖKAY SOĞ.	HAIRULLAH MAH SANDALZADE BULV NO:13 / C	(444) 221-1336
KARABÜK	SARANBOLU	GÖKAY TEK.	ATATÜRK MAH..BAĞLAR SOK. NO:17	(370) 712-2497
KARABÜK	MERKEZ	ŞİRİN SOĞ.	PTT CAD.KARTALTEPE YOKUŞU NO:3	(707) 424-5627
KARAMAN	MERKEZ	ALKAN TEK. SER.	HACİCELAL ÖZCAN GENÇ CD. NO:5	(338) 214-7576
KARAMAN	ERMENEK	İMAMOĞLU TİC.	CUMHURİYET CAD KALKAN PASAJI KAT 2	(338) 716-1768
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH., İSMAIL AYTEMİZ CAD. NO:2 D:26	(474) 212-9196
KASTAMONU	MERKEZ	ÖZTENİK B.E.S.	İNÖNÜ MAHALLESİ İLGAZ SOKAK NO:21/A	(366) 215 47-25
KASTAMONU	TOSYA	ATILIM ELEKT.	KARGI MAH.VAKİF SOK.NO:22/TOSYA	(366) 729-3774
KAYSERİ	DEVELİ	UĞURLU İSITMA	YUKARI FENESE MAH. HADİBEY CAD. NO:107/109	(352) 621-5631
KAYSERİ	KOCAŞANAN	ERTAŞ ELEKT.	SERÇEÖNÜ MAH ÇANKAYA CADALPEREN APTALTI NO:18/ D	(352) 322-5777
KAYSERİ	KOCAŞANAN	MERA TEKNİK	SAHABİYE MAH PROF FEVZİ FEVZİOĞLU CAD RÜZGAR APT 4 B	(352) 220-1200
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ E.E.A.	YEDİ ARAKLIK MAH NEMİKA CAD NO: 40-1 /Z22	(348) 814-4005
KIRIKKALE	MERKEZ	BULUT TEK.	YENİDOĞAN MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD NO:13/C	(318) 212-3173
KIRKLARELİ	LULEBURGAZ	AKKAN TİCARET	KOCAŞANAN MİH. OKULLAR CAD. NO:44	(288) 412-1051
KIRKLARELİ	MERKEZ	CÜNEYT ELEKT.	KARACA İBRAHİM MAH DERE ÜSTÜ GEÇİDİ SOK 3 D	(288) 214-4214
KIRKLARELİ	BABAEŞKİ	KEŞKİN TEKNİK	GAZİKEMAL MAH. MUHTAR ŞEVKİ SK. SEZMEZ APT. B 4 Z02/BABAEŞKİ	(288) 512-0310
KIRSEHIR	MERKEZ	GARANTİ SOĞ.	MEDRESE MAH METİN ÇOBANOĞLU SOK. ADALI APT NO:21/10	(386) 213-5408
KOCAELİ	MERKEZ	DORUK TEK.	KARABAŞ MAH. CENGİZ TOPEL CD NO:6 D:17	(262) 331-1166
KOCAELİ	YARIMCA	METAŞ ELEKT.	GÜNEY MAH. TANER SOK. NO:23-3/C KÖRFEZ /KOCAELİ	(262) 528-9799
KOCAELİ	GÖLCÜK	ANAÇ EL.	YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:6	(262) 414-2162
KOCAELİ	KARAMÜRSEL	TEK ELEKT.	BETON YOL/DR. HAYRİ SAVDERT SOK. ERTAN APT. NO:29/A	(262) 452-4531
KOCAELİ	KANDIRA	UĞUR TEK.	AYDINLIK MAH NİHAT ERİM CAD NO:6 KANDIRA	(533) 241-0514
KONYA	MERAM	ŞAHİN SOĞ.	ALAVARDI MİH AZAMET SOK.KARDELEN APT. ALTI NO:11/MERAM	0332 323 68 50
KONYA	KARATAY	EMRE TİCARET	ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH. YEŞİLGÖZLER SK. NO:7/A /KARATAY	(332) 352-0055
KONYA	SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH GUZELDERE CAD NO:56/A	(332) 249-4050
KONYA	BEYSEHIR	SELVİ SOĞ.	BAHÇELİEVLER MAH. PROF. DR. YILMAZ MUSLU CAD. NO:38/A	(332) 512-4010
KONYA	EREĞLİ	KARDEŞLER SOĞ.	N.KEMAL MAH. ANIT CAD.KÖSK BAHÇE APT ALTI. C BLOK NO:21	(332) 712-3258
KONYA	ILGIN	SARI SOĞ.	UÇARI MAH. 484 SOK. NO:6/A	(543) 299-2223
KONYA	AKSEHIR	KARAGÖZ SOĞ.	MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO: 14 /B	(332) 813-9252
KONYA	SEYDİSEHIR	AKSAN SOĞUTMA	SOFUHANNE MİH SADİ İRMAK CAD NO:13/B	(332) 582-8918
KONYA	KULU	AKKURT SOĞ.	ZIYA GÖKALP CAD. NO:10/B	(332) 641-0205
KONYA	KARAPINAR	YAZGAN SOĞ.	HACI ÖMER MAH GUÇLU SOK NO:8-10/B	(332) 755 14 22
KONYA	ÇUMRA	ÇUMRA MERKEZ	İZET BEY MAH. LALE SOK. NO:28/B	(332) 447-4048
KONYA	HÜYÜK	ŞİMŞEK SOĞ.	BAHÇELİEVLER MAH. PROF.DR.AHMET AYHAN CAD. NO:3/HÜYÜK	(332) 543-2227
KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	SELVİ MAH. HİCRET SOK. ÖZLEM APT. ALTI NO:6	(274) 216-5988
KÜTAHYA	SİMAV	GÜMÜŞTEPE EL.	TABAKHANE MAH AĞDACILAR CAD NO:53	(274) 513-7787
KÜTAHYA	GEDİZ	EGE EL.	ÖZYURT MAH. 150 NOLU SOK. NO:39	(274) 412-7431
KÜTAHYA	TAYŞANLI	ULUÇAY ELEKT.	YENİ MAH. KOCAGÖZLER SOK. 9/A	(274) 614-7192
MALATYA	MERKEZ	YETKİN TEKNİK	FUZULİ CD. FINİ KÖPRÜ SK SARAY CAMİİ KARSIS NO2	(422) 322-2148
MALATYA	HEKİMHAN	KARDELEN SOĞ.	BAĞYOLU MAH. BAĞYOLU CAD. 1 0 / HEKİMHAN	(422) 713-3188
MANİSA	MERKEZ	ŞEN SOĞ.	ARDA MİH KENZİ CAD NO:52 A	(236) 232-2272
MANİSA	ALASEHIR	YILDIRIM SOĞ.	ATATÜRK BULV NO:109	(236) 654-4039
MANİSA	SALİHLİ	KAR TEK.	BELEDİYE CAD. NO:336 / B	(236) 715-0929
MANİSA	AKHISAR	SİSTEM EL.	RAGİPBEY MAH.16.SOK.NO:38/C	(236) 412-5501
MANİSA	KULA	ŞAHİN SOĞ.	4 EYLÜL MAH 238 SOK NO:4/B	(236) 816-7486
MANİSA	SOMA	ÜMIT EL.	CUMA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:25	(542) 594 44 86
MANİSA	TURGUTLU	AK TEK.	TURAN MAH.CUMHURİYET CAD.79 A/TURGUTLU	(236) 314-4424
MANİSA	DEMİRCİ	VENÜS ELEKT.	HACIHAŞAN MAH. TAHTACIPINAR SOKAK NO:19/B/DEMİRCİ	(236) 462-2504
MARDİN	NUSAYBIN	ATOM BOBİNAJ	LOZAN CAD. 81/B	(482) 415-1805
MARDİN	MİDYAT	AZAK SOĞ.	BAHÇELİEVLER MAH. 713 SOKAK HSC 10 B 23 B 1/MİDYAT	(482) 464-2728

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MARDIN	DARĞEÇİT	AYDIN ELEKT.	TEPEBAŞI MAH MEZOPOTAMYA CAD NO:4	(482) 381-3445
MARDIN	KIZILTEPE	MEMEDCAN ELEKT.	YENİ MAH KAZIM KARABEKİR CAD 12/A	(482) 313-5987
MARDIN	MERKEZ	PAŞAVAT TİCARET	HASAN AMMAR ÇARŞISI REYHANIYE CAMİ YANI NO:24 1 NOLU CAD.	(482) 212-1681
MARDIN	NUSAYBİN	BÜDÜD ELEKT.	ZEYNEL ABİDİN MAH. ÇİLEK SK. NO:1 NUSAYBİN	(482) 415-6198
MUGLA	MARMARIS	İLKSEL ELEKT.	YENİYOL CAD NO:55/D	(252) 412-6260
MUGLA	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	KONAK MAH ŞADİ UYSAL CAD NO:9/B	(252) 572-2924
MUGLA	MILAS	ŞEN ELEKT.	HACI İLYAS MAH ULUSAL EĞEMENLİK CAD AVCILAR SOK NO:58	(252) 512-3050
MUGLA	BODRUM	SİSA MÜH.İSITMA	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD SARILAR SOK NO:18	(252) 363-7676
MUGLA	MERKEZ	SINAN KORKMAZ	ORHANIYE MAH PAZAR CAD EREN SİTESİ NO:1/G	(252) 313-19-12
MUGLA	ORTACA	UFUK ELEKT.	BESKÖPRÜ MH. 115.SK.NO:5/B ORTACA	(252) 692-5739
MUGLA	FETHİYE	KONFOR SOĞ.	AMENDERES BULVŞEHİT FERİZ ZORLU CAD NO:52/A AZİZ BOLEL PARKI KARŞISI	(252) 612-2828
MUS	MERKEZ	ÖMER TEK.	HAL ÇIVARI PIKAP DURAGI YANI 167 SOK. NO 55	(532) 782-5552
MUS	MALAZGİRT	BERAT ELEKT.	SALTUKGAZI MAH.POSTAHANE CAD. 13/MALAZGİRT	(532) 443-8491
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTAN ELEKT.	KAPUCU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO22/A	(384) 212-5027
NİGDE	MERKEZ	HUZUR EL.	AYDINLIK BLV NO:35	(388) 233-5405
NİGDE	MERKEZ	ERDOĞAN TEK.	ŞAHİNALI MAH. ŞİRİNEV ŞAHİNTÜRK APT. ALTI 46 BB/MERKEZ	(388) 233-0201
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEK.	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10	(452) 214-4569
ORDU	ÜNYE	STAR TEK.	KALDERE MAH.GOGİNA SOK NO:38/A	(452) 324-8251
ORDU	FATSA	DERYA EL.	SAKARYA MH ANT CD 5/B	(452) 423-6748
ORDU	AYBASTI	ESEN BEYAZ EŞYA	ESENLI MAH REŞADİYE CAD NO:44 /A AYBASTI	(544) 306-2097
ORDU	ÇATALPINAR	TİKENOĞLU SOĞ.	MERKEZ MAH FATSA CAD NO:35	(452) 491-3020
ORDU	FATSA	ÇAĞ-TEK	DUMLUPINAR MAH. MUVAHHİDE BAYIRMAN SOK. 17A / FATSA	(452) 424-3080
OSMANIYE	MERKEZ	GÜL ELEKT.	İŞTİKLAL MH 5008 SK NO 12 OSMANİYE	(328) 814-5288
OSMANIYE	DÜZİÇİ	OFLAZ ELEKT.	KARŞIYAKA MAH ÖKKEŞ NAMLİ CAD NO:12	(328) 876-6342
OSMANIYE	KADIRLI	İKLİM SOĞ.	DERE MAH. 380 SOKAK 28/A OTOGAR ARKA GİRİŞİ/KADIRLI	(350) 069-8043
RİZE	MERKEZ	SARİHAN TEK.	ENGİNDERE MAH ZİHNİ DERİN CAD NO:15/A	(464) 213-3953
RİZE	ÇAYELİ	ÖZER TEK.	ŞAİRLER YOLU ÜZERİ NO:5 ÇAYELİ EMNİYET KARŞISI	(464) 532-6381
SAKARYA	ADAPAZARI	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU PAŞAJI NO:50 D:25	(264) 271-8497
SAKARYA	HENDEK	FERSA TEK.	KAMMUT BEY MAH., OSMAN YILMAZ CAD. NO:59	(264) 614-5014
SAKARYA	ADAPAZARI	KUZEY SOĞ.	ŞEKER MAH SEDAT KIRDATEPE CAD NO:36/D	(264) 279-2390
SAKARYA	AKYAZI	BİRLİK EL.	ÖMERÇİKLER MAH. 8020 SOK. NO:16 SAKARYA / AKYAZI	(531) 617-9558
SAKARYA	KARASU	FURKAN EL.	İNCİLLİ MAH. MEVLANA CAD. NO:41/B/KARASU	(264) 718-8911
SAMSUN	MERKEZ	ÖZGÜL SOĞ.	RASATHANE MAH. AĞBALI CAD. NO:104	(362) 446-5002
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANCERLİ MAH 100 YIL BULV NO:17	(362) 446-3002
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU B.E.S.	KIZILIRMAK MAH. KABAĞLU SK. NO:4	(362) 542-7471
SAMSUN	TERME	ÖZDEMİR TEK.	FENK MAH MEYVELİ SK NO:31	(362) 876-2474
SAMSUN	ÇARŞAMBA	DİGİTAL ELEKT.	SARICALI MAH DEĞİRMENBAŞI CAD NO:26	(362) 833-9691
SAMSUN	HAVZA	ÇAĞRI TEK. SEVİS	ORGANEREL AYDAĞON BABAOĞLU CAD NO:11/B HAVZA	(362) 714-2233
SANLIURFA	EYÜBİYE	ZAL SOĞ.	SARAYÖNÜ CAD. 921 SOK. NO:3/D	(414) 215-5244
SANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEKT.	ASFALT CADDESİ NO:24	(414) 217-1487
SANLIURFA	VİRANŞEHİR	YALÇIN SOĞ.	YENİŞEHİR MAH 17.CAD NO:10	(542) 269-2523
SANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN EL.	VİRANŞEHİR CAD NO:35 /A	(542) 375-4709
SANLIURFA	SURUÇ	İŞİK SOĞ.	DİKLİ MAH. ZİYARET YOLU CAD. NO:10/C	(414) 612-1725
SANLIURFA	ŞİVEREK	ÇETİN ELEKT.	CUMHURİYET CAD BİRLİK PAŞAJI NO:19	(535) 849-0184
SANLIURFA	HİLVAN	GÜMÜŞ EL.	KARACURUN MHL. 68 SOK. NO:10 HİLVAN	(414) 681-1289
SANLIURFA	BİRECİK	TÜRKAY TEK.	MEYDAN MAH EDEBALI CAD NO:8/A BİRECİK	(414) 652-9797
SANLIURFA	MERKEZ	GÜVEN SOĞ.	YENİ MAH., HAMİ EFENDİ CAD. NO:16	(484) 224-5559
SINOP	MERKEZ	PINAR TEK.	CAMİLİ KEBİR MAH BEZİRCİ SOK NO:21/A	(368) 261-8597
SINOP	BOYABAT	HİCAP SOĞ.	ADNAN MENDERES BULV AKMAVİŞ PAŞAJI NO:7	(368) 315-1780
SINOP	AVANCIK	ÇALIŞKAN B.E.	YALI MH KÖPRÜ BAŞI CD NO:20	(368) 613-2012
SINOP	GERZE	GÖZDE SOĞ.	HAMİDİYE MAH. OKULLAR CAD. NO:10 B	(368) 718-4055
SIRNAK	ŞİLOPİ	HUZUR SOĞ.	YEŞİLTEPE MAH 609 SOK NO:14/B	(486) 518-8128
SIRNAK	ÇİZRE	CEM ÖZEL SER.	KALE MAH ESKİ BELEDİYE CAD NO:15 / C	(486) 616-7782
SIVAS	MERKEZ	BE-KA TEK.	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK KAPTANLAR SİTESİ ALTİ	(364) 225-6888
SIVAS	SARKIŞLA	ASTUĞ TEK.	BAĞKUR DÜKKANLARI PINARÖNÜ MH.ÇİHAN EYİOL SK. NO:3/D	(346) 512 46 40
SIVAS	SUŞEHRİ	SARİÇİÇEK TİC.	Y.BAĞLAR MAH.KARABAYIR SOK.NO:48/SUŞEHRİ	(543) 846-5800
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEK. EL.	YAVUZ MAH LİSE CAD NO:6/C	(282) 262-1633
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKT. ELEKT.	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK. NO:10/A	(282) 651-6684
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞ.	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.HASAN ÇAVUŞ SOKAK NO:4	(282) 726-3404
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	POYRAZ TEK.	HİSAR MAH PAŞA CAMİLİ SOK NO:3 - 1	(282) 315-5548
TEKİRDAĞ	MALKARA	EĞEMEN TEK.	YENİ MAH İŞMET İNÖNÜ CAD NO:35	(282) 427-5599
TOKAT	MERKEZ	ŞERAFETTİN KANBER	GÜLBAHARHATUN MAH. G.O.P BUL. 13 SK. NO 27	(356) 212-7481
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ EL.	CELAL MAHTUNA SOK.NO:11	(356) 276-3966
TOKAT	ERBAA	ERŞİN TEK.	ERTUĞRUL GAZİ MAH. ALIŞAN DİKTAŞ CAD. ÇÖRDÜK İNŞAAT 90-92 3	(356) 715-4488
TRABZON	MERKEZ	BADE TEK.	MURAS CAD SULUHAN İŞ HANI NO:3	(462) 224-2438
TRABZON	OF	ÇİZGİ ALIŞVERİŞ	SULAKLI MAH ATATÜRK BULV POSTANE YANI	(462) 771-6615
TRABZON	AKÇAABAT	ÇINAR EL.	YAYLACIK MAH. KİRECHANE MEVKİİ 11/AKÇAABAT	(462) 227-1292
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEK.	ATATÜRK MAH.ENDER YAPI KOOP D BLOK NO:5 MERKEZ	(428) 212-6243
USAK	MERKEZ	METİN SOĞ.	ÖZDEMİR MAH YILMAZ ATAORSOR SOK NO:16	(276) 223-9635
USAK	EŞME	TEK. B.E.S.	ŞEHİTALİBEY MAH. FAHRİ GÜNDÜZ CAD.NO:23/B	(276) 414-3148
VAN	MERKEZ	ÖNERLER TİC.	KAZIM KARABEKİR CAD AKDAMAR PAŞAJI NO:8	(432) 216-9939
VAN	ERCİŞ	ENES İSITMA SOĞ.	LATİFİYE MAH. SİLAHTAR CAD. 10/A	(544) 414-8483
VALOVA	MERKEZ	ATILLA EL.	İSTANBUL CAD./BORA SOK. NO:6A	(226) 811-3742
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ SOĞ.	EMNİYET CADDESİ MÜZA YANI NO:1	(354) 217-6790
YOZGAT	BOGAZLIYAN	ESGO ELEKT.	ÇARŞI MAH. NO:14 ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI	(354) 645-1245
YOZGAT	YERKÖY	TAMGÜÇ BOBİNAJ	KIRŞEHİR CAD YILDIRIM APT NO:70	(354) 516-2392
YOZGAT	SORGUN	KABAY TEK.	HASTANE CAD NO:10	(542) 515-6056
ZONGULDAK	ALAPLI	ÖZKA İSITMA SOĞ.	MERKEZ MAH KABRİSTAN CAD NO:11 /A	(372) 378-1934
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	YİĞİT TEK.	CAY MAH. MİMAR SİNAN CAD. DERE SOK NO:27	(372) 615-6505
ZONGULDAK	KEREM	ÖZYILMAZ BOBİNAJ	MİTHATPAŞA MAH. ŞEMSİ DENİZER SOK NO:16/B B	(372) 253-0986
ZONGULDAK	KARADENİZEREĞLİ	DENİZ EL.	DİKLİ CAD NO:32	(372) 316-5780
ZONGULDAK	DEVREK	GÜRSES ELEKT.	YENİ MH. KANTARÇILAR SK.YOK./DEVREK	(372) 556-1858
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	AKYÜZ TAMİREVİ	YENİ MAH.DOĞU SOK. NO 7 ÇAYCUMA	(372) 615-1798

K.K.T.C.

LEFKOŞA

STİLEVS

ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L. KÜÇÜKKAYMAKLI

(392) 225 28 58

Güncel servis listesi için (www.stilevs.com.tr)

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, EVS Dış Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : EVS DIŞ TİC. A.Ş.

Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİNİmzası - Kaşesi : **EVS**
DIŞ TİCARET A.Ş.Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
Beylikdüzü-İST. Mersis No: 0383042992900010
Beylikdüzü V.D: 3830429929 Tic.Sic.No: 979893TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 201 22 59**MALIN****Cinsi** : Otomatik Türk Kahvesi Makinesi**Markası** : Stilevs**Modeli** : BiKahve**Model No** : EVS-31150**Menşei** : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü**SATICI FİRMANIN**

Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

Fatura Tarih ve No :

Tarih / İmza / Kaşe

www.stilevs.com.tr

BİKAHVE		
PN	RENK	SERİ NO.
SIH31150	TR Bakır	
SIH31151	TR Rose	
SIH31152	TR Kırmızı	
SIH31153	TR Mor	
SIH31154	TR Gümüş	