


stilevs

ROBOTEK PRO Mutfak Robotu *Food Processor*



Kullanma Kılavuzu Instructions Manual

CİHAZIN TANITIMI



A. GÖVDE

- A1. Güç Aktarma Mili
- A2. Açma / Kapama Düğmesi ve hız düğmesi
- A3. Darbeli çalıştırma (PULSE) düğmesi
- A4. Güvenlik Kapağı
- A5. Rende bıçakları saklama bölgesi kapağı
- A6. Motor gövde

B. HAZNE GRUBU

- B1. Hazne
- B2. Hazne Kapağı
- B3. Hazne Kapak Iticisi

C. RENDELEME, DİLİMLEME BIÇAKLARI

- C1. Dilimleme ve Rendeleme Bıçakları
- C2. Disk Tutucu

D. SIYIRICI (SPATULA)

E. BIÇAKLAR VE KARIŞTICILAR

- E1. Doğrama Bıçağı - Metal
- E2. Doğrama Bıçağı Koruyucu
- E3. Hamur Karıştırıcı - Plastik
- E4. Çırpıcı - Plastik

F. BLENDER

- F1. Blender kapak Durdurucu
- F2. Blender Hazne Kapağı
- F3. Blender Hazne

G. NARENCİYE SIKACAĞI

- G1. Narenciye konisi
- G2. Narenciye filtresi

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER

- I. Emniyet kuralları
- II. Cihazın tanıtımı
- III. Teknik özellikler
- IV. Kullanım
- V. Temizlik ve bakım

I. EMNİYET KURALLARI

- Emniyet kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafındancihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyu ve zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafın-

dan kullanılabilir.

- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar,gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Bıçaklar çok keskin olduğu için dikkatli tutunuz. Aksi halde yaralanabilirsiniz.
- Blenderi içi boş çalıştırmayınız. Kuru, kalın veya yoğun karışımları 60 saniyeden fazla ve diğer karışımları 3 dakikadan fazla ara vermeden çalıştırmayınız.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, aksesuar takarken ya da çıkarırken veya bakım ve temizlik yapmadan önce fişi prizden çıkarınız.

- Hareketli parçalara dokunmayınız. Yaralanma ve robotunuzun hasar görme riskini azaltmak için; robotunuz çalışırken ellerinizi, elbisenizi, saçlarınızı sıyırıcıyı ve diğer aksesuarları bıçak ve çırpıcılardan uzak tutunuz.
- Robotunuzu hasarlı kablo ve aksesuarlarla, yere düşürdükten sonra ya da herhangi bir aksaklık olduğunda çalıştırmayınız. Bu durumda gerekli işlemlerin yapılması için en yakın yetkili servise başvurunuz. Fişli kablo mutlaka yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Üretici firma tarafından üretilmeyen ya da önerilmeyen herhangi bir parçayı yangın, elektrik çarpması ya da yaralanmaya neden olabilecekleri için robotunuzda kullanmayınız.
- Elektrik kablosunu masanın ya da tezgahın kenarına asmayınız.
- Temizlik yaparken aksesuarları robotunuzdan çıkarınız.
- Daima cihazınızı çalıştırmadan önce hazne kapağının ya da katı meyva sıkacağı kapağının emniyetli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Cihazınızı çalıştırmadan önce blender haznesinin ya da blender yuva kapağının yerine oturup kilitlendiğinden emin olunuz.

- Cihazınızı aşırı yüklemeyiniz ya da maksimum kapasitesini aşmayınız. **DİKKAT: Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kesinlikle işyeri vb. yerlerde ticari amaçla kullanmayınız.**

II. CİHAZIN TANITIMI

A. GÖVDE

- A1. Güç Aktarma Mili
- A2. Açma / Kapama Düğmesi ve hız düğmesi
- A3. Darbeli çalıştırma (PULSE) düğmesi
- A4. Güvenlik Kapağı
- A5. Rende bıçakları saklama bölgesi kapağı
- A6. Motor gövde

B. HAZNE GRUBU

- B1. Hazne
- B2. Hazne Kapağı
- B3. Hazne Kapak Iticisi

C. RENDELEME, DİLİMLEME BIÇAKLARI

- C1. Dilimleme ve Rendeleme Bıçakları
- C2. Disk Tutucu

D. SIYIRICI (SPATULA)

E. BIÇAKLAR VE KARIŞTICILAR

- E1. Doğrama Bıçağı – Metal
- E2. Doğrama Bıçağı Koruyucu
- E3. Hamur Karıştırıcı – Plastik
- E4. Çırpıcı - Plastik

F. BLENDER

- F1. Blender kapak Durdurucu
- F2. Blender Hazne Kapağı
- F3. Blender Hazne

G. NARENCİYE SIKACAĞI

- G1. Narenciye konisi
- G2. Narenciye filtresi

III. TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası	: Stilevs
Modeli	: Robotek Pro
Voltaj	: 220-240V AC
Frekans	: 50/60 Hz.
Güç	: 1000W
Hazne Kapasitesi	: 1500 ml.
Narenciye Suyu Kapasitesi	: 1000 ml.
Blender Kapasitesi	: 2000 ml.

IV. KULLANIM

DİKKAT: Güvenlik kapağı kapalı olmadığı sürece cihazınızın robot haznesini ve katı meyve aparatını kullanamazsınız. Kapağın kapalı olduğundan ve blenderin buraya takılı olmadığından emin olunuz.

Karıştırma/Yoğurma

- 1500 lt.'ye kadar soğuk sıvı çorba ve hamur; Doğrama Bıçağı ya da Hamur Karıştırıcı kullanarak karıştırılabilir ya da yoğrulabilir.
- Hazneyi gövde üzerindeki Güç Aktarma Mili'nin üzerine yerleştiriniz ve saat yönünün ters yönünde çevirerek kilitlemesini sağlayınız.
- Doğrama Bıçağını ya da Hamur Karıştırıcıyı haznenin ortasındaki Güç Aktarma Mili'nin üzerine yerleştiriniz. Haznenin içerisine malzemenizi boşaltınız.
- Hazne Kapağını takınız. Kapağı, kapağın kilitleme çıkıntılarının robotun gövdesindeki ve hazne sapındaki kilitleme yuvalarına geçinceye kadar saat yönünün ters yönünde çeviriniz.
- Hamur yoğururken hazneye başlangıçta suyu koymayınız, hamur karıştırırken kapak üzerinden yavaş yavaş dökünüz. Eğer sıvı sıçratıyorsa, dökmeyi durdurunuz ancak cihazınızı durdurmayınız. Hazne içindeki karışımın iyice karışmasını bekledikten sonra geri kalan suyu yavaş yavaş dökünüz.

DİKKAT: Hamur yoğurmada maksimum kapasite 500 gr un ve 300 gr sudur. Hamur yoğururken cihazınızı 20 saniyeden fazla çalıştırmayınız. Her 20 saniyeden sonra 1 dakika cihazınızı dinlendiriniz.

- Hamur yoğururken cihaz hız ayarını "1"den başlayarak "Max"a getiriniz.
- Hamur top formunu aldığı anda hazır demektir.

Çırpıcı:

- Güvenlik kapağını yuvasına oturtturarak kilitleyiniz.
- Çırpıcıyı, güç aktarma miline yerleştiriniz. Haznenin içine çırpacağı yiyecikleri koyunuz.
- Haznenin kapağını kapattıktan sonra saat yönünün tersine çevirerek kilitleyiniz.
- Cihazınızı 1-12 arasında dilediğiniz hızda çalıştırabilirsiniz.
- Mayonez ve krema hazırlarken yüksek hızlarda çalıştırmanız önerilir.

Rendeleme/Dilimleme

- Rendeleme/Dilimleme işlemleri haznenin içerisine yerleştirilen rende ve dilimleme bıçakları ile yapılır.
- Önce seçtiğiniz rende ya da dilimleme bıçağını Taşıyıcı Diske "PUSH" yazılı yerden basarak yerleştiriniz. Bu amaçla rendeleri "PUSH" yazısı üste gelecek şekilde disk tutucu yuvasına yerleştiriniz ve "PUSH" yazısının olduğu yere yumuşakça basarak kilitleyiniz.
- Disk Tutucuyu Güç Aktarma Mili'nin üzerine yerleştiriniz.
- Hazne Kapağını takınız. Kapağı, kapağın kilitleme çıkıntılarının robotun gövdesindeki ve hazne sapındaki kilitleme yuvalarına geçinceye kadar saat yönünün ters yönünde çeviriniz.
- Hazırlayacağınız malzemeyi önceden küçük parçalara bölerek besleme ağzından veriniz.

- Malzemeyi besleme ağzından boşaltmak ve yönlendirmek için DAİMA iticiyi kullanınız. Asla elinizi malzemeyi itmek için kullanmayınız.
- Bu işlemde hazırlayabileceğiniz yiyecek çeşitleri aşağıda sunulmuştur.

Bıçaklar	Kullanımı	Hız
İnce Kalın	Salatalık, havuç, kabak, patates	1-6
Öğütücü Bıçak	Peynir, sebze, meyve püresi	1-12
İnce Rende	Havuç, kabak vb. sebzeler	1-12
Kalın Rende	Elma, salatalık vb.	1-12
Patates Dilimleme	Patates	1-12

Parçalama

- Parçalama işlemi haznenin içerisine yerleştirilen Doğrama Bıçağı ile yapılır.
- Hazneyi gövde üzerindeki Güç Aktarma Mili'nin üzerine yerleştiriniz ve saat yönünün ters yönünde çevirerek kilitlenmesini sağlayınız.
- Doğrama Bıçağını haznenin ortasındaki Güç Aktarma Mili'nin üzerine yerleştiriniz. Haznenin içerisine malzemenizi boşaltınız. Malzemelerinizi hazneye koymadan önce büyük olanlarını küçük parçalara ayırınız. Eğer et doğrayacaksanız yalnızca kemiksiz et kullanınız.
- Hazne Kapağını takınız. Kapağı, kapağın kilitleme çıkıntılarının robotun gövdesindeki ve hazne sapındaki kilitleme yuvalarına geçinceye kadar saat yönünün ters yönünde çeviriniz.

Yiyecek	Miktar	Hız	Süre
Et	700 gr.	12	10-20 saniye
Soğan	700 gr.	4-6	10-20 saniye
Fındık	600 gr.	12	10-20 saniye
Balık	700 gr.	1-12	10-20 saniye
Peynir	700 gr.	1-12	10-20 saniye
Çorba (sıvı)	700 gr.	1-12	20 saniye
Havuç	700 gr.	6-12	20 saniye
Ekmek	4 dilim	6-12	10-20 saniye
Elma	700 gr.	12	10-20 saniye
Maydanoz	4 demet	12	10 saniye
Mayones	4 kap/1lt	12	20 saniye

Sıvılaştırma/Püre Yapma

- Sıvılaştırma ve püre haline getirme işlemi Blender ile yapılır.
- Ana Hazne ve Hazne Kapağı Blender çalıştırılmadan önce yerine takılmış ve kilitlenmiş olmalıdır. Hazne içine bıçak ya da başka bir aksesuar konması gerekmez.
- Hazneyi gövde üzerindeki Güç Aktarma Mili'nin üzerine yerleştiriniz ve saat yönünün ters istikametinde çevirerek kilitlenmesini sağlayınız.
- Hazne Kapağını takınız. Kapağı, kapağın kilitleme çıkıntılarının robotun gövdesindeki ve hazne sapındaki kilit-

leme yuvalarına geçinceye kadar saat yönünün ters istikametinde çeviriniz.

- Blender Yuva Kapağını saat yönünde döndürerek çıkartınız.
- Blender Haznesini göve üzerindeki yuvasına oturtunuz, saat yönünün ters istikametinde çevirerek kilitleyiniz.
- Malzemelerinizi Blender Haznesi içine koyunuz.
- Blender Hazne Kapağını yerleştiriniz ve saat yönünün ters istikametinde çevirerek kilitleyiniz.
- Üstten basarak Kapak Duruduruçuyu sokunuz.
- Kullanımdan sonra daima Blender Haznesini çıkarınız ve Blender Yuva Kapağını yerine takınız. Blender Haznesini sapından tutarak saat yönünde çevirerek çıkartınız.
- Blender için uygun çalıştırma konumu 1-12 kademeleri arasındadır.
- Blender'ı boşken ASLA çalıştırmayınız.
- Blenderin haznesine ASLA sıcak sıvılar ve yiyecekler yerleştirmeyiniz. Bu blender bıçaklarına zarar verebilir.
- Blender haznesinin kapasitesi 2.0 litre olup, içinde sıvı olduğu takdirde taşmadan çalıştırılması için 1.25 litreyi aşmamanızı öneririz.
- **DİKKAT:** Blenderinizi kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- **DİKKAT:** Blenderi sürekli olarak 20 saniyeden fazla çalıştırmayınız.
- Bu işlemde hazırlayabileceğiniz yiyecek çeşitleri aşağıda sunulmuştur.

Blender

KOKTEYL, MUZLU SÜT, LİMONATA, AYRAN	Hazneyi en az 1/4 kadar doldurunuz. Ancak karıştırma sonucu ortaya çıkacak köpük için de yer bırakınız.
KAHVE ÖĞÜTME	Karıştırılarak yapılan kahve ve süzme kahve için kahve tanelerini ince şekilde öğütebilirsiniz. Her seferinde 1/4 bardak kahve öğütünüz.
BUZ	Buz kırmak için, bir bardak buz ve 1/4 bardak suyu hazneye koyunuz ve P-Darbeli çalıştırma yaptırarak çalıştırınız. 15 sn. sonra işlem tamamdır.
ÇORBA, SOS	Püre haline getirme ve karıştırma için 1000 ml dandaha az karışımı hazneye yerleştiriniz. "2" yada "3" hız konumunda istenen kıvam sağlanıncaya kadar çalıştırınız.
MAYONEZ, SALATA SOSU	Sıvı yağ dışında diğer malzemelerini hazneye koyunuz ve cihazınızı çalıştırınız. Sıvı yağı hazne kapağı üzerindeki delikten yavaş yavaş dökünüz. Karıştırma işlemini "2" hız konumunda yapınız.
KREM ŞANTI	Bir bardak toz krem şanti ile şeker ve vanilyasını hazneye dökünüz. Karışımı koyulaşınca kadar çalıştırınız.
PIŞMIŞ BEZELYE, FASULYE, PATATES	Püre yapmak istediğiniz pişmiş sebzelerinizi Blender haznesine yerleştiriniz. Gerek duyarsanız çok az süt ya da su katarak çok iyi bir karışım yapabilirsiniz.
MEYVE	Elma, armut, muz gibi püresini çıkarmak istediğiniz meyveleri hazneye yerleştiriniz. Pürenin renginin bozulmaması için çok az limon suyu koyabilirsiniz. Ayrıca az miktarda su ilavesi pürenin çok iyi karışmasını sağlayacaktır.

Narenciye Sıkacağı

- Güvenlik kapağını yuvasına oturtarak kilitleyiniz.
- Hazneyi motor gövde üzerine oturtunuz.
- Narenciye sıkacağı filtresini haznenin içerisine oturtunuz kilitleninceye kadar saat yönünün tersine doğru çeviriniz.
- Narenciye konisini haznenin merkezine güç aktarma milinin üzerine

oturtunuz.

- Narenciyeyi yıkayarak ikiye bölünüz.
- Bölünen yarım meyveyi koninin üzerine bastırarak suyunu çıkarabilirsiniz.
- KESİNLİKLE “1” konumundan yüksek bir hızda narenciye sıkacağına kullanmayınız.
- Hazne yaklaşık 1 litre civarında sıvı alabilir. Çok fazla meyve suyu sıkılacak ise arada filtre boşaltılarak temizlenmelidir.

V.TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işleminden ve aksesuarları çıkarmadan önce, fişi prizden mutlaka çıkarınız.
- Hazneyi saat dönüş yönünde çevirerek açınız.
- Aksesuarları yıkayıp kurulayınız.
- Sert ovalama gereçlerini, içinde aşındırıcı ve sert parçalar bulunan deterjanları kullanmayınız. Yumuşak ve temiz bez kullanınız.
- Her kullanımdan sonra temizlik yapmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
- Ana gövdeyi çok az nemli bezle siliniz. Ana gövdeyi ve kablosunu kesinlikle su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız. suya batırmayınız.
- Cihazınız çalışmıyor ise; fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Fiş takılı ve şebekede elektrik olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, büyük bir olasılıkla ya aksesuar yanlış takılmıştır yada yerine tam olarak oturmamıştır. Tüm aksesuarları kontrol etmenize rağmen robotunuz yine çalışmazsa hemen en yakın YETKİLİ SERVİS'e başvurunuz.

- Cihazınızın dış yüzeylerini nemli ve sabunlu bir bezle silerek temizleyiniz ve daha sonra mutlaka kurulayınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

DİKKAT

- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyeleşim v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti**

Belgenizi onaylatınız.

- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**
- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
 - a. Sözleşmeden dönme,**
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,****haklarından birini kullanabilir.**
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahke-**

mesine başvurabilir.

- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

- **Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.**
- **Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.**

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:

STILEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78

Faks : (0212) 876 75 88

Menşei : TÜRKİYE



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



INSTRUCTION MANUAL

Thank you for choosing our product. When you use your food processor according to the instruction in this manual, you will be surprised how you are doing everything easily. So that you will reach the promised performance.

CONTENTS

- I. Important Safety & Usage Instructions
- II. Introduce The Appliance
- III. Technical Features
- IV. Usage
- V. Cleaning & Maintenance

I. IMPORTANT SAFETY & USAGE INSTRUCTIONS

- Read this instruction carefully
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in order to ensure keeping them away from the device.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Never leave the appliance unattended and keep out of the reach of children or disabled or incapable persons.
- Blades are sharp; handle carefully.
- Fruit Juicer: Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.
- Do not operate blender jug empty. Do not blend a dry, thick or heavy mixture for more than 60 seconds or any mixture for more than 3 minutes without turning off the blender.
- Before using the appliance, check that the power voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
- Always unplug the appliance when it is not being used or put in on parts or taking off parts or before any maintenance or cleaning operation.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing as well as spatula and other utensils away from attachment and beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance multifunctions, or is dropped or damaged any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments, not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury. Don't use those attachment or part in your appliance.
- Do not use appliance outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Remove attachments from processor before cleaning or washing.
- Always make sure bowl lid or juice extractor lid is locked securely in place before motor is turned on. Be sure that safety cover or blender jug is locked in place before operating appliance.
- Do not overload the food processor or not exceed maximum capacity.
- Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully. When handling the chopper blade , always hold it by the upper plastic part.
- To reduce the risk of injury, never place

cutting blades or discs on the base without first putting bowl properly in place.

- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.
- Do not use the appliance if juicer filter is damaged or broken.

II. INTRODUCE THE APPLIANCE

A. MAIN BODY

- A1. Drive Shaft
- A2. On/Off and speed control switch
- A3. P- Pulse
- A4. Security Lid
- A5. Blade compartment cover
- A6. Motor base

B. BOWL GROUP

- B1. Bowl
- B2. Bowl lid
- B3. Bowl lid pusher

C. DISCS SET

- C1. Slicing & Grating Blades
- C2. Disc holder

D. SPATULA

E. BLADE SET

- E1. Chopping blade - metal
- E2. Chopping blade protector
- E3. Kneading blade - plastic
- E4. Whisking Attachment

F. BLENDER

- F1. Blender lid stopper
- F2. Blender lid
- F3. Blender goblet / jar / jug

G. CITRUS JUICER

- G1. Juicer cone
- G2. Pulp sieve / Filter

III. TECHNICAL FEATURES

- Model : Robotek Pro
- Voltage : 220-240V ~ 50/60 Hz.
- Power : 1000W
- Bowl Capacity : 1500 ml.
- Citrus Juicer : 1000 ml.
- Blender Capacity : 2000 ml.

IV. OPERATING THE APPLIANCE

Mixing and Kneading

- You can mix or knead soup, dough or pastry by using Chopping Blade or Kneading Blade.
- Place the bowl over the drive shaft, locate on motor base and rotate the bowl anticlockwise until it locks into position.
- Place the chopping or kneading blade on to drive shaft in the center of the bowl. Put the ingredients in the bowl.
- Place the bowl lid on top of the bowl. Rotate the lid anticlockwise until the locking tabs slide in to the inner locking slot on the base and the handle.
- For kneading the dough or pastry operations, don't put water in to the bowl at the beginning. Pour the water through the filling tube while the processor is running. Add the water or other liquid in a slow, steady stream, only as fast as dry ingredients absorb it. If liquid sloshes or splatters, stop adding it but do not turn off processor. Wait until ingredient in bowl have mixed, then add remaining liquid slowly.
- Recommended operation speed level is 12. for dough kneading.

Chopping

- Chopping Blade is used for chopping process.
- Place the bowl over the drive shaft, locate on motor base and rotate the

- bowl anticlockwise until it locks into position.
- Place the chopping blade in to the drive shaft in the center of the bowl. Put the ingredients in the bowl. Pre-cut the large ingredient parts in to small pieces before putting than in the bowl. If you chopping meat, use only boneless meat.
- Place the bowl lid on top of the bowl. Rotate the lid anticlockwise until the locking tabs slide in to the inner locking slot on the base and the handle.

Product	Quantity	Speed	Operation Times
Meat	700g.	12	10 – 20 sec.
Onions	700g.	4-6	10 – 20 sec.
Nuts	600g.	12	10– 20 sec.
Fish	700g.	1-12	10 – 20 sec.
Cheese	700g.	1-12	10 – 20 sec.
Liquids (soup)	700g.	1-12	20 sec.
Carrots	700g.	6-12	20 sec.
Bread	4 pieces	6-12	10 – 20 sec.
Apples	700g.	12	10 – 20 sec.
Parsley	Max 4 bundles	12	10 sec.
Mayonnaise	Max 4 cups/1 lt.	12	20 sec.

Blending / Pureeing

- Blender is used for blending or pureeing process.
- The bowl and bowl lid must be locked into position for the blender to operate. No blade, disc or another accessories are required to put into bowl.

- Place the bowl over drive shaft, locate on motor base and rotate the bowl anticlockwise until it locks into position.
- Place the bowl lid on top of the bowl and rotate the lid anticlockwise until the locking tabs slide in to the inner locking slot on the base and the handle.
- Remove the blender safety locking cover by rotating clockwise to unlock and lifting it out.
- Place blender jug on to the motor base, turn the jug anticlockwise until it locks into place.
- Put the ingredients in the blender jug.
- Place the blender lid into position on top of jug and rotate antilockwise until it locks into place.
- Attach the lid stopper by pressing it down.
- After use, always remove jug from base and insert blender safety lock cover. To remove jug, hold handle and turn in a clockwise direction.

Whisking

- Make sure that security cover is closed.
- Place the bowl over the drive shaft, locate on motor base and rotate the bowl anticlockwise until it locks into position.
- Place the Whisking Attachment on to the drive shaft in the center of the bowl. Put the ingredients in the bowl.
- Place the bowl lid on top of the bowl. Rotate the lid anticlockwise until the locking tabs slide in to the inner locking slot on the base and the handle.
- NEVER use whisking attachment for dough kneading.
- Recommended speed level for whisking is MAX.

Grating / Slicing / Chipping

- Disc sets are used for grating, slicing and chipping process.
- Place the bowl over the disc holder, locate on motor base and rotate the

bowl anticlockwise until it locks into position.

- With the smooth face of the disc plate uppermost, fit the required blade in to the disc holder. To do this, first identify the recess marked "PUSH" along one of the long sides of the blade. Insert the retaining slot on the opposite side in to the disc holder. Then gently push down on the area of the disc marked "PUSH" to click the metal disc in place. Place disc holder on to the disc shaft ensuring that slots on top of shaft are located on the underside of the disc holder. Place the disc holder and shaft on the drive shaft in the center of the bowl.
- Place the bowl lid on top of the bowl. Rotate the lid anticlockwise until the locking tabs slide in to the inner locking slot on the base and the handle.
- Pre-cut the large ingredient parts in to small pieces before filling them in the bowl.
- Insert the ingredient in to the filling tube and use the pusher to guide through the tube. Never use fingers to push food down the filling tube.

Blades	Use	Speed
Medium Grater	Cucumber, carrot, pumpkin, potato	1-6
Öğütücü Bıçak	Cheese, vegetable, fruit mash	1-12
Thin Grater	Carrot, pumpkin etc. vegetables	1-12
Thick Grater	Apple, cucumber etc.	1-12
Slicer	Potato	1-12

Citrus Juicer

- ALWAYS operate the juicer only at minimum speed.
- Make sure that the unit is unplugged from the power source and operating knob in on "OFF" before inserting or removing attachments.
- Make sure that the security cover is

closed.

- Place the bowl on the motor base.
- Place the citrus juicer filter on the bowl and lock it by turning it.
- Put on the juicer cone.
- Operation speed level for citrus juicer is "1". DO NOT operate the juicer at higher speed.

V. CLEANING AND MAINTENANCE

- Always switch off and unplug the food processor after use and before removing and cleaning attachments.
- Remove the bowl by turning clockwise.
- To make cleaning easier, rinse removable attachments straight after use, after first removing.
- Wash and dry the attachments and bowls. Avoid using scouring pads, harsh detergents and abrasives. Dry with a soft, clean cloth.
- Wipe the motor base with a slightly damp cloth, do not immerse in water.
- If your appliance does not work first check that the appliance is plugged in correctly. Check that the parts are correctly positioned on the motor unit. Check that the lids are locked into position correctly. If the appliance still does not work then contact your local service agents.
- Wash all the parts with soapy water and dry them with a clean cloth.
- The plate and blade should be kept greased. After washing them, always grease them.
- Never put the main body or the power cord into the water nor pour water on them!
- Wipe the outside of the appliance with a soapy, damp cloth and always dry with a clean cloth.
- Do not use chemical substances to clean your meat grinder.
- Always keep the accessories in the

accessories holder and the cord in it's housing.

- Store the appliance out of the reach of children.



AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	MERKEZ	DUZOVA ELEKTRİK	BARAJ YOLU SUMER MAH.5.DURAK MERİH APT ALTI NO:65/D	(322)2272266
ADANA	CEYHAN	KARACA TEKNİK	BÜYÜKKIRIM MAH.4.SOK NO:8/A	(322)6131777
ADANA	FEVZİPAŞA	LİDER ELEK.	FEVZİPAŞA MAH.48043 SOK.NO:16 A	(322)4216000
ADANA	KOZAN	KAYA ELEKTRİK	ŞEVKİYE MAH.ADANA CAD.NO:63/B	(534)3787009
ADANA	SEYHAN	DUZOVA	TEPEBAĞ MAH 27001 SOKAK NO: 5 A	(322)3636787
ADANA	SEYHAN	ŞAHİN ELEK.	HUZUR EVLERİ MAH.ALPARSLAN TÜRKES APT.ALTİ NO:357/C	(322)2390790
ADANA	YÜREĞİR	EYMEN TEKNİK	SELAHATTİN EYYUBİ MAH.3844 SK.NO:6/B/KOZAN YOLU	(537)2132736
ADANA	YÜREĞİR	EYÜP AŞIKAR	BAŞAK MAH. ÇUKUROVA CAD. NO:187/C	(507)5008486
ADİYAMAN	MERKEZ	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:16/A	(416)2145158
ADİYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞUTMA	ÇAT MAH.BADEM SOK.NO:20	(416)3183200
ADİYAMAN	GÖLBAŞI	EFEBEY TEKNİK	YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CAD.NO:16/A	(416)7819909
ADİYAMAN	KAHTA	EGE SOĞUTMA	KARŞIYAKA MAH.M.AKİF CAD.NO:87/MERKEZ	(416)7259560
AFYON	MERKEZ	BARBAROS TEKNİK	MARULCU MAH.AÇIKGÖZÖĞLU SK.NO:15A İÇ KAPI NO:A	(272)2151217
AFYON	ÇAY	ÇİMEN ELEKTRİK	ŞİRİNEVLER MAH.İNÖNÜ CAD.NO:156	(272)6326991
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR ELEKTRİK	SANDIKLI ÇAY MAH.MESCİT SOK.NO:13	(272)5151357
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEK.	ULUYOL MAH.AKASYA SOK.NO:19	(541)3150567
AĞRI	PATNOS	CIHAN TEKNİK	14 NISAN CAD.801 SOK.NO:10	(536)9584556
AKSARAY	MERKEZ	KOÇAK	TAŞPAZAR MAH.869/ŞEHİT HALİL UĞUR SK.ÇAĞLAYAN APT.NO: 9/1	(382)2127599
AMASYA	MERKEZ	YIĞIT TEKNİK	YUZYEVLER MAH.TORUMTAY SOK.NO:31/A/1	(358)2127599
AMASYA	GÜMÜŞHACIKÖY	ÇÖZÜM TEKNİK	CUMARA MAH.ZÜBEYDE HANIM BULV.NO:16	(358)7172314
AMASYA	MERZİFON	UYUM TEKNİK	CAMİCEDİT MAH.MÜFTÜLÜK CAD.NO:8/C	(358)5140844
AMASYA	SULUOVA	ASYA TEKNİK	YENİ MAH.ATATÜRK BULV.4 NO:75 201	(358)4170222
ANKARA	ALTINDAĞ	ANKA TEKNİK	FERDUDUN ÇELİK MAH.1048.CAD.NO:187/C	(312)3142424
ANKARA	BALGAT	ÇAĞRI TEKNİK	ÖĞUZLAR MAH.BARİŞ MANÇO CAD.(ESKİ 2.CAD.) NO:27/B	(312)2866960
ANKARA	BEYPAZARI	DOĞAN TEKNİK	KAYHAN GUVEN CAD.NO:22/C	(312)7628919
ANKARA	ÇUBUK	MERT TEKNİK	CUMHURİYET MAH.SAMİ EFENDİ SOK.NO:10/D	(312)8379945
ANKARA	DIĞMEN	ÇÖZÜM TEKNİK	ŞEHİT YAVUZ ÖĞÜZ CAD.NO:4/B/ÇANKAYA	(312)2154808
ANKARA	ERYAMAN	DURU TEKNİK	GÜZEL KENT MAH.7.CAD.GALAXY AVM NO:16/53	(312)2835610
ANKARA	ETİMESGUT	OMAÇ TEKNİK	İSTASYON MAH.TUZUN SOK NO:34/B	(312)2453611
ANKARA	GÖLBAŞI	DİNÇERLER DTM.	SEYMENLER MAH.KARANFİL CAD.NO:62	(312)4841501
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL TEKNİK	YAKACIK MAH.ÇEKİRGE CAD.NO:46/A	(312)3612323
ANKARA	KIZILCAHAMAM	ACAR ELEK.	SONEL SOK.NO:10/A	(312)7360499
ANKARA	MAMAK	AKAY ELEK.	BALKIRAZ MAH.KAŞİF HOCA SOK.NO:56	(312)3670727
ANKARA	POLATLI	TUNÇ TEKNİK	CUMHURİYET MAH.ALTAY CAD.NO:31/A	(312)6233109
ANKARA	PURSAKLAR	MERKEZ ELEK.	FATİH MAH.YUNUS EMRE CAD.KANARYA SOK.NO:6/D	(312)3283006
ANKARA	SİNCAN	ARSLAN ELEKTRİK	İSTASYON M.H.BOSNA CAD.NO:30/B	(312)2693505
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEK.	ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CAD.NO:24 D:60	(312)3242512
ANKARA	YENİKENT	BEYAZ EŞYA KOMBİ	29 EKİM MAH.789 SOK.NO:7/B	(312)2772233
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEKNİK	4.CAD.NO:58/A-B/DEMETEVLER	(312)3457210
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEKNİK	YAVLA YOLU CAD.ÇİNAL SOK.NO:4/1	(242)5112829
ANTALYA	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	İSTİKLAL MAH.TERMİNAL SOK.NO:13/A	(242)5724458
ANTALYA	MANAVGAT	ALPER TEKNİK	ÖRNEK MAH. FEVZİ PAŞA CD. NO:173 İÇ KAPI NO:D	(242)7428143
ANTALYA	KORKUTELİ	KELEŞ ELEK.	KREMİTLİ MAH.869 SOK. NO 2 İÇ KAPI NO D	(242)6534909
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEK.	KARŞIYAKA MAH.ADNAN MENDERES BULV.NO:34/A	(242)8878878
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEKNİK	VARLIK MAH, 193.SOK.NO:4	(242)2448258
ANTALYA	MURATPAŞA	AKSOY	ÜÇGEN MAH.DOLAPLİDERE CAD.NO:33/F	(242)2435155
ANTALYA	MURATPAŞA	YÖRÜK TİCARET	ELMALI MAH.8 SOK.KARAMANLI ALT.APT.NO:3/A	(242)2484751
ANTALYA	SERİK	YE-KA TEKNİK	CUMHURİYET MAH. 5023 SOK. NO : 38/9-A	(553)6288997
AYDIN	AYDIN	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B	(256)2253269
AYDIN	MERKEZ	TEKNİK ELEK.	CUMA MAH.EGEMENLİK BULV.NO:93/D	(256)2112612
AYDIN	KUŞADASI	PARS ELEK.	CAMİKEBİR MAH.MİTHAT BAYSAL SOK.NO:16/A	(256)6130878
AYDIN	NAZİLLİ	MADRAN SOĞ.	Turan mah. Ziya Gökalp Cad. No:93/C	(256)3157107
AYDIN	SÖKE	KARADAĞ ELEK.	KEMALPAŞA MAH.ALKAN SOK.NO:3/B	(507)2151217
BALIKESİR	MERKEZ	KALE ELEKTRİK	DUMLUPINAR MAH.BALIKAVDAN SOK.BARUTCU İŞ HANI NO:15	(266)2415333
BALIKESİR	BANDIRMA	GÜRKAN TİCARET	PAŞA BAYIRI MAH.MEHMETÇİK CAD.NO:9/1	(266)7144410
BALIKESİR	EDREMIT	PRESTİJ ELEKTRİK	CAMİVAŞAT MAH.İNÖNÜ CAD.7.SOK.NO:18	(266)3721162
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	MALKOÇ MAH.TOPÇU SOK.NO:6/B	(266)7626494
BALIKESİR	İVRİNDİ	AK-ÇA TEKNİK	BEDRETTİN MAH.KOCA MÜDÜR TEVFIK BEY CADDESİ NO:32/7/B	(545)3405525
BARTIN	MERKEZ	NETSES ELEK.	ORTA MAH.DEMİRCİLER SOK.NO:44	(378)2273492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHİNLER ELEK.	MEYDAN MAH.CUMHURİYET BULV.NO:18	(488)2131702
BİLECİK	MERKEZ	DİNDAR ELEK.	GAZİPAŞA MAH.DAĞISTANLI SOK.NO:7	(228)2126770
BİNGÖL	MERKEZ	UZAY ELEK.	KİLTÜR CAD.NO:117	(426)2143053
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEK.	HÜSREV PAŞA MAH.1234 SOK.A-7 J	(434)2267443
BİTLİS	ADILCEVAZ	UMUT SOĞUTMA	ÇAYIR MAH.ALDAĞLAR SOK.NO:1/1	(535)6367421
BİTLİS	TATVAN	YAREN ELEKTRİK	CUMHURİYET CAD.ESKİ RENAULT SERVİS ARKASI YAŞAR APT.2 NO:6	(434)8273335
BOLU	MERKEZ	KOÇ TEKNİK	BAHÇELİEVLER MAH.LEYLAĞ SOK.BURAK APT.NO:11/A	(374)2182317
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	SEVİLLER MAH.BOCURGATOĞLU SOK.NO:1	(374)3114243
BURDUR	MERKEZ	İBER TEKNİK	KONAK MAH.1.KANDİL SOK.NO:2 İÇ KAPI NO:13	(248)2322424
BURDUR	BUCAK	YIĞITLER ELEKTRİK	PAZAR MAH.OKULLAR CAD.NO:10	(248)3257737
BURSA	MERKEZ	ELEKTROTEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH.1.YURDAKUL SOK.NO:3	(224)2213225
BURSA	GEMLİK	ACİL TV	DEMİR SUBAŞI MAH.FIRIN SOK.NO:7	(224)5147120
BURSA	İNEGÖL	BUSEM TEKNİK	ORHANIYE MAH. VARIŞLI SOK.NO:20/A	(224)7116413
BURSA	İZNİK	ŞUA TEKNİK	BEYLER MAH.DERMAN SOK.NO:1/C	(551)1005966
BURSA	M.KEMALPAŞA	GE-GLOBAL	ŞEYH MÜFTÜ MAH.İSMAİL HAKKI ŞENPAMUKÇU CAD.NO:4/B	(224)6140436
BURSA	ORHANGAZI	ERCEYLAN ELEK.	ARAPZADE MAH.SELVİLİ SOK.NO:23	(224)5730704
BURSA	OSMANGAZI	KÜRE TEKNİK	İSTİKLAL MAH.ATILTA CAD.NO:40	(224)2479911
BURSA	OSMANGAZI	ÜSTÜN KLİMA	HOCA HASAN MAH. 12.ÇİÇEK SOK. NO:20/A/OSMANGAZI/ BURSA	(224)8880036
BURSA	YENİŞEHİR	DURGUT TEKNİK	ÇAYIR SOK.NO:23	(224)7734404
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEKNİK	MİLLET MAH.2.VATAN CAD.B BLOK NO:221/A	(224)3614342
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER ELEKTRİK	KEMALPAŞA MAH.MERSİN DEDE SOK.NO:13/A	(286)2179490
ÇANAKKALE	BİGA	ÖZBERK SOĞUTMA	İSTİKLAL MAH.HAN SOK.NO:5	(286)3171444

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ÇANKIRI	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	MİMAR SİNAN MAH.NECATİ ASIM USLU CAD.NO:25/A	(376)2129218
ÇORUM	MERKEZ	GİRNE ELEKTRİK	ÇEPNİ MAH.H.OSMAN BEY SOK.ÖZKADER APT.NO:10/C	(364)2131780
ÇORUM	İSKİLİP	HUZUR ELEKTRİK	KALEBOĞAZI MAH.MANİFATURACI CAD.NO:12/A	(364)5113102
ÇORUM	SUNGURLU	GÜNDÜZ BEYAZ EŞ.	SUNGUROĞLU MAH.RECEP TAYIYP ERDOĞAN CAD.NO:68	(364)3113113
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEKNİK	TOPRAKLIK MAH.619 SOK.NO:58	(258)2637662
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEKNİK	AŞAĞI MAH.AHMET KANDAŞ CAD.NO:7/A	(258)7138440
DENİZLİ	SARAYKÖY	HANÇER ELEK.	TURAN MAH.BULDAN CAD.NO:3	(258)4154514
DIYARBAKIR	MERKEZ	BARİŞ TEKNİK	KOOPARATİF MAH.AKKOYUNLU CAD.1.GEÇİT NO:8/B/YENİŞEHİR OFİS	(412)2516457
DIYARBAKIR	BİSMİL	ŞİK ELEKTRİK	KURTULUŞ MAH.AHMET ARIF BULVARICA KAYA APT.ALTI NO:13/A	(412)4150594
DIYARBAKIR	ÇERMİK	YAMAN ELEKTRİK	TEPE MAH.DIYARBAKIR CAD.(İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ) NO:89	(412)4612806
DIYARBAKIR	ERGANİ	SERVET ELEK.	FEVZİ ÇAKMAK MAH.ASLI SOK.NO:4/B	(412)6115787
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĞUTMA	AYDINPINAR CAD.OSMAN YILDIRMAZ SOK.NO:1	(380)5236644
EDİRNE	MERKEZ	MAKUL TEKNİK	TALATPAŞA MAH.SARAÇLAR CAD.2.VAKIF İŞ HANI GİRİŞİ NO:1	(284)2250182
EDİRNE	HAVSA	ERCAN TEKNİK	VAROŞ MAH.ŞEHİT AYHAN ORAK SOK.NO:8(TÜRKAY OTEL YANI)	(284)3362626
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT ELEKT.AŞAĞI	ZAFER MAH.ANAFARTALAR CAD.NO:27/16	(284)7152561
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	ARDA ELEK.	RIZA EFENDİ MAH.ATALAR CAD.BEZİRCİ SOK.NO:11/1A	(284)5139955
ELAZIĞ	MERKEZ	BARIŞ TEKNİK	RIZAİYE MAH.ERTUĞRUL SOK.NO:43/B	(424)2332592
ELAZIĞ	KOVANCILAR	DOĞAN TEKNİK	ÇAYBAŞI MAH.YOLCULAR SOK.NO:1	(538)8747830
ERZİNCAN	MERKEZ	TEKNİK İŞ ELEKT.	İNÖNÜ MAH HAFİZ ŞERİF MEYDANI 1/H	(446)2234999
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEKNİK	NARMANLI MAH.TEBRİZKAPI CAD.NO:19	(532)7191254
ERZURUM	YAKUTİYE	AKINLAR TEKNİK	RABİA ANA MAH.ŞHT.ÇVŞ.AYHAN HOCAOĞLU SOK.TURANÇ APT.NO:1/B	(442)2133831
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	ŞAHİN ELEK.	ADALAR MAH.İKİNCİ HALIÇI SOK.NO:5	(535)7364784
ESKİŞEHİR	TEPEBAŞI	ŞENLER TEKNİK	İHSANİYE MAH.KIRIM CAD.NO:44/B	(534)4206982
GAZİANTEP	İSLAHİYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH.HAKKI DEMİREL CAD.NO:8	(342)8625500
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MAH MERMER SOK NO:33/A	(342)5183796
GAZİANTEP	NURDAĞI	TEKNİK SOĞUTMA	NURDAĞI YAVUZ SELİM MAH.GAZİLER CAD.NO:22	(342)6715241
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	NIKEL ELEK.	ŞAHİNBEY ŞEHİTLER CAD.NO:92	(342)2303834
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	M.ERCAN SERVİS	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 10/A	(342)3387476
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEKNİK	HACI SİYAM FATİH CAD.NO:57 KARAAHMET OĞLU PASAJI	(456)2166096
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	EMİROĞLU ASANSÖR	HASANBEY MAH.HASAN BEY CAD.NO:9/B	(456)2132004
HAKKARİ	MERKEZ	HAKAN TEKNİK	ÇEVRE YOLU SIVACI APT.NO:84/B	(438)2117303
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	BARIŞ ELEKTRİK	GÜNGÖR MAH.GÜNGÖR CAD.KEPENEKLER SEMTİ	(438)3512764
HATAY	ANTAKYA	GÜZELYÜZ SOĞ.	HARBIYE MAH.ATATURK CAD.NO:413 HARBIYE	(326)2314888
HATAY	DÖRTYOL	ÇOŞKUN SU ARITMA	SANAYİ MAH.TELLİ SOK.NO:13A	(542)3857242
HATAY	ERZİN	YELİZ İSITMA SOĞ.	İSTİKLAL MAH.TALAT PAŞA SOK.NO:1	(326)6814832
HATAY	İSKENDURUN	UĞUR TEKNİK	DUMLUPINAR MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO 4 A	(326)6160635
HATAY	İSKENDURUN	UTKU ELEKTRİK	KURTULUŞ MAH.ŞHT.J.ÇVŞ.ALİ GÜL CAD.NO:71A İÇ KAPI NO:1	(326)6145515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEK.	ŞEHİT ER ERDOĞAN KARAOĞLU CAD.NO:141/C-1	(326)3454338
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEK.	YAVUZ CAD.NO:4	(326)4612526
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEK.	KÜRTÜL MAH.PARK SOK.NO:21/1	(326)7554470
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD.NO:26/B	(326)4132122
HATAY	SAMANDAĞ	EĞE SOĞUTMA	CUMHURİYET MAH.DEVRİM SOK.NO:3	(532)5453821
İĞDIR	MERKEZ	FUYA SOĞUTMA	TOPÇULAR MAH.VALİ KONAĞI YOLU CAD.KESKİN APT.C BLOK NO:75G	(476)2264441
İSPARTA	MERKEZ	DİZAYN ELEK.	HIZIRBEY MAH.1509 SK.40 1	(246)2182327
İSPARTA	YALVAÇ	GÜVEN TEK. SOĞ.	PAZAR AŞAĞI MAH.TURGUT ÖZAL BULV.OTOGAR YOLU ÜZERİ NO:5	(246)4412404
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	KALENDER ELEKT.	ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH.SUNGUR SOK.NO:10/A	(212)5975747
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI ELEKTRİK	AHMET TAMER KIŞLALI CAD.NO:10/C	(212)5917556
İSTANBUL	BAGÇILAR	EREN TEKNİK	HÜRRİYET MAH.G.OSMANPAŞA CAD.NO:30/A GÜNEŞLİ	(212)6513584
İSTANBUL	BAGÇILAR	MEHEL TEKNİK	YILDIZTEPE MAH 583 SOK.NO:12/A GİRİŞ KAT.(CEZİNE CAMİ SOKAĞI)	(212)4369898
İSTANBUL	BAGÇILAR	SUNGUR TEKNİK	MERKEZ MAH.683 SOK.NO:7/A	(212)4616570
İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	SEFA SOĞUTMA	SİVAUŞPAŞA MAH.KAKTÜS SOK.NO:18	(212)5048550
İSTANBUL	BEŞİKTAŞ	USYAL TEKNİK	AKATLAR ZEYİTNOĞLU CAD.SİREN SOK.NO:126	(212)3513401
İSTANBUL	BEŞİKTAŞ	ARSLAN ELEKTRİK	NİSPETİYE CAD.PEKER SOK NO:28 1.LEVENT	(212)2695960
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ASEM TEKNİK	GÜRPINAR MAH.ÖYKÜ SOK.YAPI NO:17 İÇ KAPI 0:17 B	(212)8800007
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	AVCI TEKNİK	KAVACIK MAH.KURŞAT CAD.NO:17(A101 KARŞISI)	(216)4652455
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	HARPUT TEKNİK	YAKUPLU MAH.HÜRRİYET BULV.NO:75 İÇ KAPI NO:2	(212)5582300
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	BÜYÜKÇEKMECE EV	19 MAYIS MAH.MIRAY SOK.NO:2 C	(212)2367484
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	AY TEKNİK	TAŞDELEN UHUT SOK.NO:6	(216)6400759
İSTANBUL	ESENLER	MEHEL TEKNİK	KAZIM KARABEKİR MAH.MEHMET AKİF ERSOY CAD.NO:33/B	(212)5622055
İSTANBUL	ESENLER	NASIP ELEKTRİK	TURGUT REİS MAH.CENGİZ TOPEL CAD.446.SOK.NO:35	(212)6280870
İSTANBUL	EYÜPSULTAN	EFE TEKNİK SERVİS	YEŞİLPINAR MAH.ÇİÇEKSUYU CAD.NO:96/A	(212)6498481
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEKNİK	HİRKA-İ ŞERİF MAH. ESKİ ALI PAŞA CAD. NO:26	(212)5319494
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	ÖMÜR TEKNİK	HÜRRİYET MAH.256 SK.NO:11/B(MAVİ ÇARŞI SOKAĞI) BEŞYÜZEVLER	(212)4179797
İSTANBUL	GAZİMAHALLESİARSLAN KARDEŞLER	GAZİOSMANPAŞA HOCAOĞLU	ZÜBEYDE HANIM MAH.GAZİ CAD.KAT.6G	(212)6506752
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA HOCAOĞLU	HAZIMURKUYU	BAGLARBAŞI MAH.KÜÇÜKKÖY CAD.36 B	(212)5784354
İSTANBUL	İÇOÇ	İSTANBUL TEKNİK	ALTIŞEHİR MAH. BEYAZ KARANFİL SOK. NO:6 A İÇ KAPI NO:1	(216)3658277
İSTANBUL	KADIKÖY	AKYILDIZ TEKNİK	İSTOÇ ÇEVREYOLU İSTOÇ 29.ADA NO:57	(212)6594586
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU ELEKTRİK	EĞİTİM MAH.SİGORTA EVLERİ SOK.ÇAMLIK APT.NO:8/A	(216)5453390
İSTANBUL	KADIKÖY	MERT TEKNİK	CADDEBOSTAN PLAJ YOLU NO:13	(216)3565340
İSTANBUL	KAGITHANE	İLERİ TEKNİK	SULTAN SELİM MAH.GÜZEL YONCA SOK.NO:17/A	(212)2898593
İSTANBUL	KARTAL	KAKŞİ SERVİS	PETROL İŞ MAH.BAHADIR SOK.NO:12/A	(216)4737374
İSTANBUL	KASIMPAŞA	KAYIŞDAĞI	BAHRIYE CAD.KASIMPAŞA BOSTANI SOK.NO:13/A	(212)2386889
İSTANBUL	KURTÖYÜ	ÖZTEKNİK YETKİLİ	KAYIŞDAĞI MAH.AKYAZI CAD.NO:8/A	(216)3646551
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	BARİŞ TEKNİK	YEŞİLURMAK CAD.SEYİT ONBAŞI SOK.NO:17/A	(216)3784747
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	ÇAĞDAŞ SERVİS	ATATÜRK MH İŞÇİ SOK. NO 4/AKÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL	(532)4756297
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	EMS ELEKTRİK	CENNET MAH.YAHYA KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/A	(212)5990565
İSTANBUL	MALTEPE	GÜVEN TEKNİK	FEYZULLAH MAH.LİDER SOK.(ÖNDER SOKAK) NO:3/A	(216)4194993
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	YAZICI ELEKTRİK	MECİDİYEKÖY MAH.KUYU SOK.NO:2/B	(212)2118114
İSTANBUL	PENDİK	KUTLU TEKNİK	DOĞU MAH.DOKTOR ORHAN MALTEPE CAD.NO:66A	(216)3750591
İSTANBUL	SANCAKTEPE	HISAR SERVİS	YENİDOĞAN MAH.ATATÜRK CAD.NO:285/C	(216)4842199
İSTANBUL	SARIYER	HISAR SERVİS	BAGLAR MEVKİİ NURİ PAŞA CD. NO:126/B	(212)2232796

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İSTANBUL	SARIYER	SARIYER TEKNİK	MERKEZ MAH.YENİ MAHALLE CAD.NO:51/A1	(212)2426868
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH.HALKALI CAD.NO:185 D:5	(212)5807602
İSTANBUL	SILIVRİ	PEKER SOĞUTMA	ALİBEY MAH.ALİBEY ÇEŞME CAD.NO:27/C	(212)7281547
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.YEŞİL CAD.NO:31/1	(216)3984234
İSTANBUL	SULTANÇİFTLİĞİ	DEDEOĞLU	SULTANÇİFTLİĞİ, 2124 SOK.NO:4	(212)5945091 I
İSTANBUL	ŞİRİNEVLER	KARDEŞLER ELEKT.	MEHMET AKİF CAD.5.SOK.NO:37	(212)6544892
İSTANBUL	ŞİŞLİ	YEŞİM ELEK.	ABİDE-İ HÜRRIYET CAD.KOCAMANSUR SOK.NO:79(ESKİ ADLİYE KARŞISI)	(212)2408823
İSTANBUL	ÜMRANİYE	AY TEKNİK	NAMİK KEMAL MAH. KIRIŞHANE CAD. NO:4	(216)3449100
İSTANBUL	ÜSKÜDAR	AY TEKNİK	İÇADİYE MAHÇ EMİL MERİÇ SOK. NO :7/A	(501)3183434
İZMİR	ALİAĞA	ÇAĞLAR ELEKTRİK	İZMİR CAD. 294 SOK. NO:5	(232)3221291
İZMİR	BERGAMA	ALPEREN TEKNİK	ADNAN MENDERES BULV.NO:24	(232)6313476
İZMİR	BORNOVA	STAR SOĞUTMA	ERZENE MAH.71.SOK 26.B	(232)3730517
İZMİR	BUCA	ÇAĞLAR ELEK.	670/1 SOKAK NO:57/BUCA/İZMİR	(232)3322115
İZMİR	BUCA	EMRE TEKNİK	ADNAN KAHVECİ CAD. NO:108/A BARIŞ MAH.	(232)3300505
İZMİR	ÇİĞLİ	EFE SOĞUTMA	ESKİ HAVAALANI CAD.NO:5/A	(232)3299410
İZMİR	HATAY	BOYSER SERVİS	ATILMA MAH.İNÖNÜ CAD.NO:77/C	(850)3050995
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	ATIFBEY MAH. (POLİS KARAKOLU KARŞISI) 6 NOLU SOKAK NO:3	(232)2524600
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA ELEKTRİK	MİTHAT PAŞA CAD.76 SOK.NO:10/A	(232)2464062
İZMİR	KARABAĞLAR	ALTINDAĞ TEKNİK	SEVGİ MAH ESKİ İZMİR CAD NO:323 B	(232)2260900
İZMİR	KARŞIYAKA	SEGA S.S.H.	BAHÇELİEVLER MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.87/A	(232)3661919
İZMİR	KONAK	KAAN TEKNİK	MURAT REİS MAH.ŞEHİT CEYSU CEYLAN SOK. NO:54 A İÇ KAPI NO A	(232)2324455
İZMİR	MENEMEN	AY ELEK.	DR.SELEHATTİN ÖZTURK CAD.1 NOTER SOKAĞI NO:22/B	(232)8320231
İZMİR	ÖDEMİŞ	BİLKOM BİLGİSAYAR	AKINÇILAR MAH.MANOLYA SOK.NO:5	(232)5444647
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEK.	KURTULUŞ MAH.AKYOL CAD.NO:52	(232)5116319
İZMİR	TORBALI	TECNOLİFE	İNÖNÜ MAH.114 SOK. NO 34/A	(507)1056684
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEK.	KURTULUŞ MAH.AKYOL CAD.NO:52	(232)5116319
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	TEPEKÖY MAH.GÜMÜŞPALA CAD.NO:39/A	(232)8567878
İZMİR	URLA	İLTER ELEK.	75.YIL CAD.81/C	(232)7544444
K.MARAŞ	AFŞIN	ARZU SOĞUTMA	ATATÜRK CAD.EFSUS SOK.NO:30	(344)5151577
K.MARAŞ	DULKADIROĞLU	AKSUNGUR ELEKT.	FEVZİPAŞA MAH.UZUNOLUK CAD.27020 SOK.NO:20 A	(344)2127750
K.MARAŞ	DULKADIROĞLU	ÖZGÜVEN ELEK.	İSMETPAŞA SELÇUK SİTESİ 12/KAHRAMANMARAŞ	(344)2253295
K.MARAŞ	ELBİSTAN	ÖZCAN TÜRK	EMNİYET CAD.NO:15/C	(344)4130343
K.MARAŞ	ONIKŞİBÜT	RÜZGAR TEKNİK	SERİNTEPE MAH.ALAADDİN KISAKÜREK CAD.NO:12/A(YALNIZ ŞOFBEN HİZMETİ)	(344)2211272
K.MARAŞ	PAZARCIK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH.HAKİM KEMAL SÖNMEZ CAD.NO:10	(344)2113537
K.MARAŞ	MERKEZ	ŞİRİN SOĞUTMA	PTT CAD.KARTALTEPE YOKUŞU NO:3	(370)4245627
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH.HASAN POLATKAN CAD.NO:13	(370)7122497
KARAMAN	MERKEZ	HAS SOĞUTMA	YUNUSMERE CAMİİ YANI NO:5/1	(338)2121857
KARAMAN	ERMENEK	İMAMOĞLU TİC.	CUMHURİYET CAD.KALKAN PASAĞI KAT:2	(539)6055298
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH.İSMAIL AYTEMİZ CAD.NO:2 D:26	(474)2129196
KASTAMONU	MERKEZ	BİZİM USTA	M.AKİF ERSOY MAH.ARNAVUTOĞLU CAD.TAHMİSCİOĞLU APT.C BLOK NO:6/B	(366)2144470
KASTAMONU	İNEBOLU	AKIN AKTAŞ	CAMİİKEBİR MAH.CAMİİ ARKASI SOK.NO:13 B	(366)8114069
KASTAMONU	TAŞKÖPRÜ	TAŞAR ELEKTİRİK	GİZLİÇE MAH ADNAN MENDERES BLV NO:56 İ B Ç KAPI NO B	(531)5273728
KAYSERİ	MERKEZ	MERA TEKNİK	SAHABİYE MAH.PROF.FEVZİ FEVZİOĞLU CAD.RÜZGAR APT.NO:4/B	(352)2201200
KAYSERİ	DEVELİ	KARADUMAN TEK.	ALPARSLAN MAH.HADİBEY CAD.NO:252/B	(352)6213760
KIRIKKALE	MERKEZ	BULUT TEKNİK	YENİDOĞAN MAH.BARBAROS HAYRETTİN CAD.NO:13/C	(318)2123173
KIRKLARELİ	MERKEZ	CÜNEYT ELEK.	KARACA İBRAHİM MAH.DERE ÜSTÜ GEÇİDİ SOK.NO:3/D	(288)2144214
KIRKLARELİ	BABAESKİ	SERKAN ELEK.	H.HASAN MAH.MUSTAFA APAK AK NO:3-5H	(535)5183249
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	AKKAN TİCARET	KOÇASINAN MAH.ACİ ÇEŞME SOK.NO:44/B	(288)4121051
KIRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ SOĞ.	MEDRESE MAH.95.SOK ADALI APT.ALTİ NO:21/A	(386)2135408
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ E.E.A.	YEDİ ARALIK MAH.NEMİKA CAD.NO:34/B	(348)8144005
KOCAELİ	MERKEZ	DORUK TEKNİK	KARABAŞ MAH. CENGİZ TOPEL CD MÜNECCİM ARIF SOK NO:6/A	(262)3311166
KOCAELİ	GEBZE	GEBZE SERVİS	GÜZELLER MAH.DOĞAN CAD.NO:67/A	(262)6420021
KOCAELİ	YARIMCA	METAŞ ELEK.	GÜNEY MAH.TANER SOK.NO:23-3/C KÖRFEZ	(262)5289799
KONYA	BEYŞEHİR	SELVİ SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH.PROF.DR.YILMAZ MUSLU CAD.NO:38/A	(332)5124010
KONYA	ÇUMRA	KONSA DTM	İZZET BEY MAH.LALE SOK.NO:28/B	(332)4474048
KONYA	EREĞLİ	KARDEŞLER SOĞ.	ANIT CAD.KOŞK BAHÇE APT.C BLOK NO:21	(332)7123258
KONYA	HÜYÜK	ŞİMŞEK SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH.PROF.DR.AHMET AYHAN CAD.NO:3	(332)5432227
KONYA	İLGİN	BİRTEK TEKNİK	CAMATIK MAH.73.SOK NO:4 B	(543)8204988
KONYA	KARAPINAR	KARAPINAR	ZAFER MAH.İNÖNÜ CAD.NO:78/E	(534)7052328
KONYA	KARATAY	EMRE TİCARET	ŞEMS-İ TEBRİZİ MAH.ŞERAFETTİN CAD.NO:16/A	(332)3520055
KONYA	KULU	AKKURT SOĞUTMA	ZİYA GÖKALP CAD.NO:10/B	(332)6410205
KONYA	MERAM	ŞAHİN SOĞUTMA	ALAVADDİ MAH.AZAMET SOK.NO:11	(332)3236850
KONYA	SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH.GÜZELDERE CAD.NO:56	(332)2494050
KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	SELVİ MAH.HİCRET SOK.ÖZLEM APT.ALTİ NO:6	(274)2165988
KÜTAHYA	SİMAV	GÜMÜŞTEPE	TABAKHANE MAH.AĞDAÇILAR CAD.NO:53	(535)4557656
KÜTAHYA	TAVSANLI	TAMİRCİM 43	ULUCAMİİ MAH.YALVAÇ SOK.NO:12/A	(274)6144316
MALATYA	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	HAMİDİYE MAH.ANTEPLİ SOK.NO:19/C	(422)3222344
MALATYA	HEKİMHAN	KARDELEN SOĞ.	YENİ MAH.BAĞ YOLU CAD.NO:3	(422)7131813
MANİSA	MERKEZ	AY ELEK.	YARHASANLAR MAH.ESKİ HAS AĞA CAD.2306 SOK.NO:21/A	(236)2373062
MANİSA	ALAŞEHİR	KAR SOĞUTMA	SOĞUKSU MAH.ABDİL TURAN CAD.NO:27/B	(236)6534450
MANİSA	AHKİSAR	ONAR ELEKTRİK	RAGİPBEY MAH.1 SOKAK NO:65	(236)4146083
MANİSA	DEMİRCİ	VENÜS ELEK.	HACİHASAN MAH.TAHTACIPINAR SOK.NO:19/B	(535)2001340
MANİSA	KULA	ŞAHİN SOĞUTMA	4 EYLÜL MAH.238 SOK.NO:4/B	(236)8167486
MANİSA	SOMA	ÜMİT ELEKTRİK	CUMA MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:25	(542)5944486
MANİSA	TURGUTLU	AK TEKNİK	TURAN MAH.CUMHURİYET CAD.79 A	(236)3144424
MARDİN	DARĞEÇİT	AYDIN ELEK.	TEPEBAŞI MAH.MEZOPOTAMYA CAD.NO:4	(482)3813445
MARDİN	MERKEZ	PAŞAVAT TİCARET	1 CAD.HASAN AMMAR ÇARŞISI REYHANİYE CAMİİ YANI NO:24	(482)2121681
MARDİN	KIZILTEPE	MEMEDCAN ELEK.	YENİ MAH.539.SOK.NO:3	(482)3135987
MARDİN	MİDYAT	AZAK SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH.713 SOK.HSC NO B 23 B 1	(482)4642728
MARDİN	NUSAYBİN	BÜDÜN ELEK.	ZEYNEL ABİDİN MAH.ÇİLEK SOK.NO:1	(482)4156198
MARDİN	NUSAYBİN	ÖZ ATOM BOBİNAJ	SELAHATTİN EYYUBİ MAH.POSTA SOK.NO:5/B	(482)4151805

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MERSİN	MERKEZ	TERMİK ELEKTRİK	ÇAKMAK CAD.NO:31/C/YENİŞEHİR	(324)2317464
MERSİN	ANAMUR	ÇELİK ELEK.	SAGLIK MAH.M.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:35/A	(324)8148590
MERSİN	ERDEMLİ	ERDEMLİ TEK.	2.PLAJ YOLU MİLLİ EGEMENLIK SOK.30/A	(541)5515616
MERSİN	MEZİTLİ	AKNİSAN SOĞUTMA	G.MSK BULV.FATİH MAH.30018 SOK.ÇİHAN VEL VE MELAS APT.ALTİ	(324)3596634
MERSİN	MUT	MES&Sİ OUTLET	PINARBAŞI MAH.ATATÜRK BULV.NO:61 İÇ KAPI:D	4443204
MERSİN	SİLİFKE	EKSEN SOĞUTMA	GÖKSU MAH.YAVUZ SULTAN SELİM SOK.NO:8/B	(324)7151102
MERSİN	TARSUS	TEKNİK İŞ ELEKT.	ATATÜRK CAD.UGUR İŞHANI NO:1	(324)6242797
MERSİN	TOROSLAR	BAŞARI TEKNİK	TOZ KOPARAN MAH.KUVAYI MİLLİYE BULV.NO:196	(324)2313689
MERSİN	YENİŞEHİR	ABC TEKNİK	GÜVENEVLER MAH.1911.SOK.NO:6	(324)3294442
MUĞLA	BODRUM	SİSA TEKNİK	KIBRIS SEHİTLERİ CAD.SARILAR SOK.NO:18	(252)3637676
MUĞLA	DALAMAN	AKTİF ELEKTRİK	KARACALI MAH.İNÖNÜ CAD.NO:24(ÇARŞI CAMİİ ARKASI)	(252)6922040
MUĞLA	FETHİYE	KONFOR SOĞ.	A.MENDERES BULV.ŞHT.FERUZ ZORLU CAD.NO:52/A(AZİZ CAMİİ KARŞISI)	(252)6122828
MUĞLA	MARMARİS	İLKSEL ELEK.	YENİYOL CAD.NO:55/D	(252)4126260
MUĞLA	MİLAS	ŞEN ELEK.	HACI İLYAS MAH.ULUSAL EGEMENLİK CAD.AVCILAR SOK.NO:58	(252)5123050
MUĞLA	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	KONAK MAH.ŞADİ UYSAL CAD.NO:9/B	(252)5722924
MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	KÜLTÜR MAH.167 SOK.NO:4/A	(436)2125062
MUŞ	MALAZGİRT	BERAT ELEK.	SALTUKGAZİ MAH.POSTAHANE CAD.NO:13	(532)4438491
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTAN ELEK.	KAPUÇU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO:22/A	(384)2125027
NİĞDE	MERKEZ	ERDOĞAN TEK.	ŞAHİNALI MAH.KARDELEN SOK.PIRLANTA EVLERİ ALTI NO:9	(388)2330201
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEKNİK	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10	(542)2144569
ORDU	AYBASTI	ESEN BEYAZ EŞYA	ESENLİ MAH.REŞADİYE CAD.NO:44/A	(544)3062097
ORDU	ÇATALPINAR	TİKENOĞLU SOĞ.	MERKEZ MAH.FATSA CAD.NO:35	(452)4913020
ORDU	FATSA	DERYA ELEKTRİK	SAKARYA MAH.ANT CAD.NO:5/B	(452)4236748
ORDU	ÜNYE	EYREN TEKNİK	KALEDERE MAH.GOGİNA SOK.NO:38/A	(452)3248251
OSMANİYE	MERKEZ	GÜRÜNLÜOĞLU	YEDİOCAK MAH.ZORKUN CAD.BORA İNŞ.NO:12/C	(542)5083212
RİZE	MERKEZ	RİZE TEKNİK	ÇARŞI MAH.HAFİZ SEYFULLAH SOK.NO:4 D	(464)2177700
RİZE	ARDEŞEN	VIÇE TEKNİK	DENİZ MAH.HUZUR CAD.	(554)7457340
SAKARYA	AKYAZI	BİRLİK ELEKTRİK	ÖMERCİKLER MAH.8020 SOK.NO:16	(531)6179558
SAKARYA	ADAPAZARI	KUZEY SOĞUTMA	ŞEKER MAH.SEDAT KIRDATEPE CAD.NO:57/C	(264)2792390
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANÇERLİ MAH.100 YIL BULV.NO:17	(362)4463002
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU BEY. EŞ.	KIZILIRMAK MAH.KABAĞOĞLU SOK .NO:4	(362)5427471
SAMSUN	ÇAŞSAMBAA	DİGİTAL ELEK.	KIRAZLIK ÇAY MAH.DEGİRMENBAŞI CAD.NO:26	(362)8339691
SAMSUN	HAVZA	ÇAĞRI TEKNİK	ORGANELAN AYDAĞON BABAĞOĞLU CAD.NO:11/B	(534)8983285
SAMSUN	İLKADIM	ÖZGÜL SOĞUTMA	FATİH MAH GEBİ CAD ÖZDEMİRLER SİTESİ A BLOK NO: 88 İÇ KAPI NO : 7	(362)4465002
SAMSUN	TERME	ÖZDEMİR TEKNİK	FENK MAH.MEYVELİ SOK.NO:31	(362)8762474
SİİRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞUTMA	YENİ MAH.3516 SOK.NO:3/A	(484)2245559
SINOP	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK	KALE YAZISI MAH.KAPANYERİ SOK.NO:5/C	(541)8540057
SINOP	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEY. EŞ.	YALI MAH.KÖPRÜ BAŞI CAD.NO:20	(368)6132012
SINOP	BOYABAT	HİCAP SOĞUTMA	ADNAN MENDERES BULV.AKMAVİŞ İŞ PASAJI NO:7	(368)3151780
SINOP	GERZE	GÖZDE SOĞUTMA	HAMİDİYE MAH.OKULLAR CAD.NO:14/C	(368)7184055
SİVAS	MERKEZ	BE-KA TEKNİK	PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.KAPTANLAR SİTESİ ALTI	(346)2256888
SİVAS	GÜRÜN	GÜRÜN BEY. EŞ.	PINARÖNÜ MAH.HİKMET İŞİK CAD.(ULU CAMİİ KARŞISI) NO:3/A	(346)7152999
SİVAS	SUŞEHRİ	SARICİÇEK TİC.	YANLIZBAĞLAR MAH.KARABAYIR SOK.NO:48	(543)8465800
ŞANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEK.	ASFALT CAD.NO:24	(414)2171487
ŞANLIURFA	BİRECİK	TÜRKAY TEKNİK	MEYDAN MAH.EDEBALI CAD.NO:8/A	(414)6529797
ŞANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN ELEKTRİK	VİRANŞEHİR CAD.NO:35 /A	(542)3754709
ŞANLIURFA	SURUÇ	İŞİK SOĞUTMA	ZİYARET CAD.DİKİLİ MAH.NO:10/C	(414)6121725
ŞANLIURFA	SİVEREK	TEKNİK BİLGİSAYAR	CAMİKEBİR MAH.GÜNEY NO:12 İÇ KAPI NO:A/1	(552)6335448
ŞANLIURFA	YALÇIN	SOĞUTMA	YENİŞEHİR MAH.17.CAD.NO:10	(414)5116653
ŞIRNAK	MERKEZ	HAYAL TAMİRAT	AYDIKLIKLEVLER MAH.ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET ESİN CAD.NO:1/E	(544)5377220
ŞIRNAK	SİLOPI	HUZUR SOĞUTMA	YEŞİLTEPE MAH.609 SOK.NO:14/B	(486)5184397
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRİK	YAVUZ MAH.LİSE CAD.NO: 6/C	(282)2621633
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA	GAZİ M.KEMAL PAŞA MAH.HASAN ÇAVUŞ SOK.NO:4	(282)7263404
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKTRONİK	REŞADİYE MAH.MANDIRACI CAD.3.SOK.NO:10/A	(282)6516684
TEKİRDAĞ	MALKARA	BEYAZ EŞYA SER.	GAZİBEY MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.NO:36/B	(282)4279082
TEKİRDAĞ	MALKARA	EGEMEN TEKNİK	YENİ MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.NO:35	(282)4275599
TEKİRDAĞ	ŞARKÖY	OMR ELEKTRİK	CAMİKEBİR MAH.ARİF HİKMET CAD.NO:84/1 A BLOK	(282)5188855
TOKAT	MERKEZ	ŞERAFETTİN KANBER	GÜLBAHARHATUN MAH.G.O.P BULV.13 SOK.NO:27	(356)2127481
TOKAT	ERBAA	ERSİN TEKNİK	ERTUĞRUL GAZİ MAH.ALİŞAN DİKTAŞ CAD.CORDUK İNŞAAT 90-92 3	(356)7154488
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRİK	CELAL MAH.TUNA SOK.NO 22/A	(356)2763966
TRABZON	AKÇAABAT	ÇINAR ELEKTRİK	YAYLACIK MAH.KİREÇHANE MEVKİİ 11/AKÇAABAT	(536)4960124
TRABZON	ORTAHİSAR	YAŞAR ELEK.	ÇARŞI MAH.MARAŞ CAD.TÜRK İŞ HANI NO:59/B	(462)3210032
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	ATATÜRK MAH.ENDER YAPI KOOP.D BLOK NO:5	(428)2126243
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH.YILMAZ ATAORSOR SOK.NO:16	(276)2239635
UŞAK	EŞME	TEKNİK BEY. EŞ.	ŞEHİTLİBEY MAH.FAHRİ GÜNDÜZ CAD.NO:23/B	(276)4143148
VAN	MERKEZ	ÖNERLER TİCARET	KAZIM KARABEKİR CAD.AKDAMAR PASAJI NO:8	(432)2169939
YOZGAT	MERKEZ	KADİFEKALE TEK.	A.NOHUTLU MAH.EMNİYET CAD.(KAPALI OTOPARK YANI)	(354)2172575
YOZGAT	SORGUN	KABAY TEKNİK	YENİ MAH.HASTANE CAD.NO:12/B	(354)4150203
YOZGAT	YERKÖY	TAMGÜÇ BOBİNAJ	HAŞİM KILIÇ MAH.KİRŞEHİR CAD.NO:60	(354)5162392
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZYILMAZ BOBİNAJ	MİTHAT PAŞA MAH.ŞEMSİ DENİZER SOK.NO:16/B	(372)2530986
ZONGULDAK	ZONGULDAK	ÖZKA İSITMA SOĞ.	MERKEZ MAH.KABRİSTAN CAD.NO:11/A	(372)3781934
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	SEFA ELEKTRİK	SEKA CAD.DOĞU SOK NO:7/C	(372)6151798
ZONGULDAK	DEVREK	BARIŞ ELEKTRİK	MERKEZ MAH.ATATÜRK CAD.HACI SADIK BAYRAKLI APT.NO:10/B	(537)5718913
ZONGULDAK	DEVREK	GÜRSER ELEK.	YENİ MAH.KANTARÇILAR SOK.NO:4/A	(372)5561858
ZONGULDAK	K.EREGLİ	DENİZ ELEKTRİK	DİKİLİ CAD.NO:32	(372)3165780

K.K.T.C.

LEFKOŞA

STİLEVS

ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L KÜÇÜKKAYMAKLI

(850) 2251427

Güncel servis listesi için (www.stilevs.com.tr)

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : STİLEVS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL
Telefon : (0212) 876 75 78
Faks : (0212) 876 75 88

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

stilevs
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yakuplu Mahallesi, Haramidere Cad. No:8A/3
Beylikdüzü/İSTANBUL Tic. Sic. No: 0383042992900010
Beylikdüzü V.B: 3830429929 Tic. Sic. No: 979393



TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
0850 201 22 59

MALIN

Cinsi : Mutfak Robotu
Markası : Stilevs
Modeli : Robotek Pro
Menşei : Türkiye

Teslim Tarihi ve Yeri

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü**SATICI FİRMANIN**

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No :

Tarih / İmza / Kaşe

Kod / Renk / Seri No.