

# stilevs

**SOUNDLESS**  
**ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE**  
**VACUUM CLEANER**



**Kullanma Kılavuzu**  
*Instructions Manual*



# CİHAZIN TANITIMI



B4

B3



## **KULLANMA KILAVUZU**

Süpürgemizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Süpürgenizi; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece süpürgenizden en yüksek performansı elde edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

### **İÇİNDEKİLER**

- I. Emniyet Kuralları
- II. Teknik Özellikler
- III. Cihazın Tanıtımı
- IV. Montaj ve Kullanım
- V. Temizlik ve Bakım

### **I. EMNİYET KURALLARI**

- Güvenli kullanım kurallarını mutlaka okuyunuz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmalıysa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya

zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın, güç ve geriliminin şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınızı emniyetli ve en az 10 A'lık sigorta bağlı prize takarak kullanınız.
- Cihazınızı taşımadan, temizlemeden ve bakım yapmadan önce fişini mutlaka prizden çekiniz.
- Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo ya da fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise cihazınızı çalıştırmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek üzere en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı gözetimsiz olarak

çalışır durumda bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.

- Merdivenleri temizlerken özellikle dikkat ediniz.
- Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayınız.
- Hortumu ve emiş ağzını; insanlara ve hayvanlara doğru tutmayınız.
- Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve üzerine su dökülmesini engelleyiniz.
- Asitler, aseton ve solventler cihaza zarar verir ve korozyona yol açar.
- Yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servise başvurunuz.
- Cihazınızı ıslak yerlerin temizliğinde kullanmayınız ve sıvıları emdirmeyiniz.
- Cihazınızı insan veya hayvanların temizliğinde kullanmayınız.
- Eğer uzatma kablosu kullanacaksanız hasarsız durumda olmasına dikkat

ediniz.

- Cihazınız sadece evdeki normal kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanıma uygun değildir.
- Torbasız ve filtresiz temizlik yapmayınız.

**DİKKAT: Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı ve benzeri yanıcı sıvıları, 60°C den daha yüksek sıcaklıktaki toz ve yangın tehlikesi oluşturacak cisimleri sağlığa zararlı atıkları emmekte kullanmayınız.**

**DİKKAT: Cihazınız sadece kuru süpürme için tasarlanmıştır. Su vb. sıvıları emdirmek için, cihazınızı kullanmayınız.**

## II. TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: Soundless
Voltaj	: 220-240V AC
Frekans	: 50/60Hz.
Güç	: 700W
Elektrik İzolasyonu	: II
Güç Kablosu Boyu	: 9 m.
Ses Seviyesi	: 61 dB

## III. CİHAZIN TANITIMI

Cihazın ana parçaları ve aksesuarlar aşağıda çıkarılmıştır.

### A. GÖVDE GRUBU

Bu grup motor, üst kapak, açma-kapama düğmesi, kablo ve kablo sargı düğmesi, toz torba bölümü

ve diğer fonksiyonel üniteleri kapsamaktadır.

- A1. Üst kapak
- A2. Açma-kapama düğmesi
- A3. Kablo sargı düğmesi
- A4. Emiş gücü yükseltme düğmesi
- A5. Emiş gücü azaltma düğmesi
- A6. LCD gösterge paneli
- A7. Emiş ağzı
- A8. Üst kapak kilitleme mandalı
- A9. Taşıma sapı
- A10. Hepa filtre bölümü
- A11. Hepa filtre kapağı
- A12. HEPA filtre
- A13. Sünger filtre
- A14. Motor koruyucu sünger filtresi ve kasedi
- A15. Mikro-fiber toz torbası
- A16. Mikrofiber torba tutucu

### **B. HORTUM VE BORU GRUBU**

Bu grup; elastik hortum grubu ve teleskopik borudan oluşmaktadır.

- B1. Elastik hortum
- B2. Teleskopik boru
- B3. Hortum gövde bağlantısı
- B4. Tetik kumanda paneli

### **C. AKSESUAR GRUBU**

Süpürgenin değişik fonksiyonları için değişik aksesuarlar kullanılabilir.

- C1. Pedallı ana süpürme ucu
- C2. Dar uçlu boru
- C3. Yuvarlak fırça
- C4. Küçük fırça
- C5. Aksesuar tutucu
- C6. Turbo fırça
- C7. Sert zemin ve parke fırçası

## **IV. MONTAJ ve KULLANIM**

- Üst kapağı, üst kapak kilitleme mandalını yukarıya doğru çekerek açınız.



- Motor koruma filtre kasedinin yerine takılı olup olmadığını kontrol ediniz. Yerine takılı değil ise takınız.



- Toz torbasını, önce toz torbası tutucusuna tutturunuz ve yerine takınız . Toz torbasının yerine doğru yerleştirildiğinden emin olunuz. Üst kapağı kapatınız.



- Elastik hortumunu emiş ağzına takınız ve döndürerek kilitleyiniz.

- Elastik hortuma, yapacağınız işleme uygun olarak; teleskopik boruyu ve aksesuarı takınız.
- Etkili bir temizlik için aksesuarları aşağıdaki şekilde kullanınız.
  - » Pedallı Ana Süpürme Ucu; halı, kilim, parke, fayans, mermer gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
  - » Dar Uçlu Boru; radyatör, çekmece, köşe vb. dar alanlardaki toz, kırıntı ve benzeri küçük parçaları almak için kullanılır.
  - » Ucuna hiçbir şey takmadan Teleskopik Boru; kırıntı, tüy vb. emmekte kullanılır.
  - » Yuvarlak Fırça; perde, rafların, kitaplıkların, lambaların, abajurların, mobilyaların, giysilerin, elektronik aletlerin vb. üzerindeki tozları süpürmekte kullanılır. Kullanılırken Tetik yada Uzatma Borusu ucuna takılır.
  - » Koltuk temizleme aparatı; yastık, şilte, minder, koltuk yüzeylerinin temizlenmesinde kullanılır.
  - » Turbo Fırça, özellikle halı ve kilimlerin etkili temizlik işleminde kullanılır.
  - » Sert zemin ve parke fırçası; sert zemin ve parke üzerinde kullanılır.
- Fişli kabloyu, fiş kısmından tutarak istenen uzunluğa kadar çekiniz ve elektrik fişini prize takınız.

- Açma-kapama düğmesine ya da tetik üzerinde bulunan açma kapama düğmesini cihazı basarak cihazı çalıştırınız. Tetik üzerindeki düğmeler aşağıda gösterilmiştir.



- T1. Emiş gücü azaltma düğmesi
- T2. Emiş gücü artırma düğmesi
- T3. Açma-kapama düğmesi
- T4. Pil yuvası kapağı
- T5. Pil göstergesi

- Emiş gücünü, cihaz üzerindeki ya da tetik üzerindeki emiş gücü ayar düğmelerini kullanarak dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
- Kullanım sona erdikten sonra;
  - » Cihazınızı durdurunuz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
  - » Kablo sargı düğmesine basarak kabloyu sarınız.



**Dikkat!** Sadece kuru kablo sarılmalıdır.Kabloıslakya da nemli ise sarmadan iyice önce kurulayınız.

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda süpürme ucunu, borular ve hortumla beraber yatay veya dikey park pozisyonu kızıağına yerleştiriniz.



- Cihazınızı açık alanda (dışarıda) ve donma derecesinin altındaki sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz.
- Cihazınızı kullanırken, toz torbası doluluk göstergesini kontrol ediniz. Toz torba doluluk göstergesi, toz torbasının dolması halinde LCD ekranda sürekli kırmızı yanacaktır.
  - » Toz torbası dolmuştur, torbayı değiştiriniz.
  - » Emici uçlarda, borularda veya hortumda tıkanma olabilir; tıkanıklığı gideriniz.
- Toz torbasının değiştirilmesi;
  - » Cihazınızı durdurunuz ve elektrik fişini prizden çekiniz.
  - » Elastik hortumu, emiş ucunu çevirerek emiş ağzından çıkarınız.
  - » Üst kapağı öndeki mandalı

yukarıya doğru çekerek açınız.

- » Toz torbası tutucusunu tutarak çekip çıkarınız.
- » Toz torbasını kilitleme aparatından aşağıya doğru çekerek çıkarınız.



- » Yerine yeni torba takınız ve kilitleme aparatına doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz. Yeni toz torbasını yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.

» Üst kapağı kapatınız.

**Uyarı: Toz torbası ve tutucusu konulmayan süpürge nin üst kapağı kapatılmaz, zorlamayınız. Toz torbasını ve tutucusunu yerleştiriniz.**

### **TURBO SÜPÜRME UCU**

Turbo süpürme uçları, içinde süpürge nin çektiği hava ile çalışan bir turbo türbin, buna bağlanmış spiral fırçadan oluşmaktadır. Emilen hava türbini çevirmekte, dönen türbin hava yardımıyla spiral fırçayı döndürmektedir. İki yandan yataklanmış fırçada dönerek tozları havalandırıp emmektedir.



## V. TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlik ve Bakım işlemlerinden önce mutlaka fişi prizden çıkarınız.
- Süpürgenin kullanımı tamamlandıktan sonra her zaman, Hortum Grubunu, Filtreleri ve kullanılan aksesuarları temizleyiniz.
- Gerek hijyenik nedenlerden, gerekse süpürgenizin ömrünü arttırmak amacıyla süpürgenizi kirli bir halde bırakmayınız.
- Cihazınızın dışını, boruları ve aksesuarlarını nemli bir bezle siliniz. Sonra kurulayınız.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda en yakın yetkili servisten sağlayınız.
- Cihazınızı kullanırken, Hepa filtrenin durumu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hepa Filtrenin tıkanması halinde;
  - » Hepa Filtre kapağını üzerindeki düğmelerine basarak açınız.




- » Hepa Filtreyi yuvasından alınız.
- » Hasarlı veya yırtılmış filtrelerinizi yenisi ile değiştiriniz. Yeni filtreyi yetkili servislerimizden temin



edebilirsiniz.

- » Hepa Filtreyi ılık suda yıkayabilirsiniz. Ancak deterjan vb kimyevi maddeler kullanmayınız.
- » Filtreleri iyice kuruttuktan sonra tekrar yerlerine takınız.
- » Hepa filtreyi yerine takmadan cihazınızı kullanmayınız.
- » Hepa filtre, kullanım sıklığına bağlı olarak en az 6 ay da bir değiştirilmelidir.
- Ana gövde üzerindeki, Motor koruyucu filtresinin temizliği periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ılık su ile yıkanmalıdır. Motor koruyucu temizlemek için;
  - » Motor Korucu filtre kasedini ana gövde üzerindeki yerinden çıkarınız.



- » Motor koruma filtresini çekerek yerinde çıkarınız ve yıkayınız.
- » Tekrar kullanmadan önce

filtrenin kurduğundan emin olunuz.

- » Daha sonra filtreyi tekrar yerine takınız.
- » Hasarlı veya yırtılmış filtreyi yenisi ile değiştiriniz. Yeni filtreyi yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.
- » Motor koruma filtresini yerine takmadan cihazınızı kullanmayınız.

### **Süpürgeyi Servise Götürmeden Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler**

- Cihazınızın fişini prize uygun ve tam temaslı taktığınızdan emin olunuz.
- Cihazınız yine de çalışmıyorsa prizinize bağlı sigortanın atıp atmadığından emin olunuz. Sigortanızın anma akımının min. 10 A (ve W-otomatın gecikmeli tip) olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınız çalışıyor, ama emiş yapmıyor ise, hortumunun, borularının ve fırçalarının tıkanıp tıkanmadığını kontrol ediniz. Tıkalı ise temizleyip delikleri tam açınız.
- Turbo Süpürme Uçlarının'nun içine kıl, ip vb. şeylerin dolması nedeniyle çalışmadığı durumlar olabilecektir. Bunu kontrol etmek için süpürme ucu takılı süpürge çalışırken, turbo fırçayı kaldırıp altına bakınız. Eğer Turbo spiral fırça dönmüyorsa bakımının yapılması gerekir. Turbo Spiral

Fırçanın yuvasında rahat dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Üzerine özellikle yatak bölgelerine kıl, ip vb. şeyler dolanmış ya da kayış dişli üzerinden çıkmış olabilir. Turbo Spiral Fırçayı temizleyiniz. Fırçanın sağ ve sol başında bulunana mandalları 2 elinizi kullanarak açınız. Fırça kapağını çekerek çıkarınız ve spiral fırça üzerindeki pislikleri temizleyiniz. Elinizle fırçayı döndürerek rahatça hareket ettiğiniz kontrol ediniz.



- Süpürgenizi Gövde Sapından kaldırarak taşıyınız.
- Yalnızca orijinal aksesuar ve parça kullanmanız, etkili bir temizlik ve cihazınızın ömrü ve garantisi için gereklidir. İhtiyaç duyduğunuzda aksesuar ve parçaları en yakın yetkili servisten sağlayınız.

**DİKKAT: Süpürgeniz ile sadece kuru süpürme yapınız.**

### **TAŞIMA VE NAKLİYE**

Cihazın naklini kendi orijinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak

yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

### **DİKKAT:**

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyeelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.
- Malın ayıplı olduğunun

anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a. Sözleşmeden dönme,
- b. Satış bedelinden indirim isteme,
- c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

**Cihazınızın yasal kullanım ömrü 10 yıldır.**

**İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:**  
**EVS DIŞ TİC. A.Ş.**

Adres : Yakuplu Mah. Haramide-  
re Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3,  
34524, Beylikdüzü, İSTANBUL  
Telefon : (0212) 876 75 78  
Faks : (0212) 876 75 88  
Menşei : P.R.C.

**ÜRÜN BİLGİ FORMU**

**Tedarikçinin ismi veya ticari markası:**  
EVS Dış Ticaret A.Ş. - Stilevs

**Model Adı:** Megatron

**Enerji Verimlilik Sınıfı:** A

**Yıllık Enerji Tüketimi:** 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi 26.1 kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilmektedir.

**Halı Temizleme Performansı:** D

**Sert Zemin Temizleme Performansı:** A

**Toz Yayma Sınıfı:** A

**Ses Güç Seviyesi:** 61 dB

**Anma Gücü:** 700W



AEEE Yönetmeliğine  
Uygundur.  
AEEE



Bu cihaz AEEE  
direktiflerine  
uygun olarak geri  
dönüşümü olan  
parçalardan oluştuğu  
için çöpe atılmaması  
gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın  
geri dönüşümünü  
sağlamak için en yakın  
toplama merkezine  
başvurunuz.

## USER MANUALS

Thank you for choosing our product. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from your product. READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

### CONTENTS

- I. Safety Instructions
- II. Parts & Accessories
- III. Technical Specifications
- IV. Preparation for Use
- V. Operating the Appliance
- VI. Cleaning and Maintenance

### I. SAFETY INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully.
- The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- Children being supervised not to play with the appliance
- Unless management and supervision regarding the device are ensured by a person responsible for safety of the devices, this device isn't designed to be used by physically and mentally disabled people (including children) or by people who are lack of experience and knowledge.
- Children must be supervised in

order to ensure keeping them away from the device.

- Before using the appliance, check if the power voltage corresponds to that indicated on the rating plate.
- The appliance should be connected to power sockets which are compatible with minimum 10 Amp fuse.
- Never tug at the power cable or pull the appliance itself to unplug.
- Never squeeze or buckle the power cable or pull it over sharp edges.
- Do not allow the appliance to pass over the cable as this may damage the insulating shield.
- Do not use the appliance if the power supply cord is damaged. Contact a certified technician. Do not try to repair it yourself for your own safety!
- Never leave the appliance unattended when it's on and keep it out of the reach of children or disabled people.
- Do not attempt to use defected appliances.
- Acids, acetone and solvents can damage and corrode appliance parts.
- Never direct the hose or tube to people or animals.
- Never drop the appliance into water and never pour the water on the appliance.
- Never use the appliance to clean wet areas and to vacuum liquids.
- Use only original accessories and spare parts.
- Contact a certified technician for

- repairs and spare parts
- Do not use the appliance to clean people and animals.
- Do not use the appliance without its filter.
- Be very cautious when you clean stairs.
- If you are going to use an extension cord, make sure that the cord is not damaged.
- This appliance is specially designed for home use and is not suitable for commercial use.
- Do not use your vacuum cleaner without a filter bag.

**WARNING: Never use the appliance to clean up flammable or explosive solvents, object soaked with such solvents, explosive dusts, liquids such as gas, oil, alcohol, thinners and objects that are hotter than 60°C. This will cause a dangerous explosion and fire hazard!**

## II. DESCRIPTIONS

Main parts of the appliance are shown below:

### A. BODY PARTS

This group includes motor, top cover, on/off switch, cable and cord re-winder button, dust bag, other functional units.

- A1. Top section cover
- A2. On/Off switch
- A3. Cord re-winder button
- A4. Suction power increase
- A5. Suction power decrease
- A6. LCD display
- A7. Suction port

- A8. Top section cover lock lip
- A9. Handle
- A10. Hepa filter housing
- A11. Hepa filter cover
- A12. Hepa filter
- A13. Sponge filter
- A14. Motor protection filter
- A15. Micro-fiber dust bag
- A16. Dust bag holder

### B. HOSE AND TUBE GROUP

This group includes flexible hose with handle and telescopic extension tube.

- B1. Flexible Hose
- B2. Telescopic Tube
- B3. Connection Part
- B4. Remote controller handle

### C. ACCESSORIES GROUP

For different functions, various accessories can be used.

- C1. Super silent brush with pedal
- C2. Crevice nozzle
- C3. Round brush
- C4. Small brush
- C5. Accessories holder
- C6. Turbo brush
- C7. Hard floor and parquet nozzle

## III. TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Model : Soundless
- Voltage : 220-240V AC
- Frequency : 50/60Hz.
- Power : 700W
- Power Cord : 9 m.
- Noise level : 61 dB

## IV. USE

- Open the Top Section Cover by pulling the Top Section Cover Lock Clip

- upwards.
- Check whether the motor protection filter tray is installed. If not, install it.
  - Lock the dustbag to dustbag holder first and then install it to its seat. Make sure that the dustbag is properly installed. Close the top cover.
  - Install the flexible hose to the suction port.
  - Install the telescopic tube and the accessory to the flexible hose according to the operation you will perform.
  - Use the accessories as per following for an effective cleaning.
    - » Main Brush with Pedal is used for cleaning of surfaces such as carpets, rugs, parquet, tiles and marble.
    - » Crevice Nozzle is used for removing small particles such as dust, crumbs etc. in narrow areas such as radiators, drawers, corners etc.
    - » Telescopic Tube is used for vacuuming crumbs, hair etc. without installing any tool on its end.
    - » Small brush is used for cleaning of pillows, mattresses, seat surfaces.
    - » Turbo Brush is especially used for effective cleaning of carpets and rugs.
    - » Hard floor and parquet nozzle is used on hard floor and parquet.
  - Pull the power cord to the desired length by holding it from the plug and plug it to the outlet.
  - Turn on the appliance by pressing the on/off button or using the on/off button on the trigger.
  - You may set the suction power as you desire using the suction power setting buttons on the appliance.
  - When you have completed your work with the device:
    - » Turn off the appliance and unplug it from the outlet.
    - » Rewind the cord by pressing the cord rewind button.
- Warning! Rewind dry cords only. Dry the cord before rewinding if it is wet or humid.**
- Insert the main brush with pedall to the horizontal or vertical park position cradle together with the tubes and the hose when the appliance is not used.
  - Do not store your appliance outdoors or in temperatures lower than the freezing temperature.
  - Check the dustbag fill indicator when you are using your appliance. If the dustbag fill indicator constantly displays red:
    - » Dustbag is full, replace the dustbag.
    - » Suction tools, tubes or hose may be blocked, remove the blockage.
  - Replacing the dustbag:
    - » Turn off your appliance and unplug it from the outlet.
    - » Remove the flexible hose by pulling it out of suction port.
    - » Open the upper cover by pulling the latch on the front upwards.
    - » Pull out the dustbag locking tool by holding it from its latches.
    - » Remove the dustbag by pulling it down by holding it from its locking tool.
    - » Install a new bag and make sure that you have placed the bag correctly to the locking tool. You may procure new dust bags from our authorized services.
    - » Close the top cover.
- Warning: Upper cover of the appliance cannot be closed without installing a dust bag, do not force it. Install the dust bag.**
- ## V. CLEANING AND MAINTENANCE
- Always unplug the appliance before starting any cleaning and

- maintenance operations.
  - Always clean the hose, tubes, filters and accessories after use.
  - To ensure perfect hygiene and to extend your vacuum cleaner's life, never leave the appliance dirty.
  - Clean the appliance's surface, tubes and accessories with a moist towel and dry it afterwards.
  - Keep the accessories on the accessories holder after use. Check if the cable is damaged after rewinding the cable.
  - Use only original accessories and parts to ensure effective cleaning, to extend your vacuum cleaner's life and to benefit from warranty. The parts and accessories can be obtained from a certified service.
  - Always check the HEPA Filter. if it is dirty;
    - » Open the HEPA Filter Cover using the HEPA Filter Cover Clip.
    - » Remove the Hepa Filter.
    - » DO NOT use any damaged or teared filters and change them with the new filters. You can purchase the new filter from After Sale Points.
    - » Wash the filter with water and leave it to dry. Never put a wet filter! DO NOT use any chemicals, detergent etc. to clean filters.
    - » Place the filters back to vacuum cleaner.
    - » Do not operate the appliance without the HEPA filter.
    - » HEPA Filter should be replaced with the new ones at least 6 months.
  - To clean the motor protective filter:
    - » Turn off the appliance and unplug it from the power socket.
    - » Open the top section cover.
    - » Remove the dustbag tray.
    - » Open the dustbag tray and remove the motor filter by pulling it from its socket.
    - » Wash the filter with water and leave it to dry. Never put a wet filter!
    - » Place the filter back to its socket
    - » Replace damaged filters with new ones. A new filter can be obtained from a certified service.
- » Do not operate the appliance without the motor filter.**





# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

ADANA	MERKEZ	DUZOVA ELEK.	BARAJ YOLU 5.DURAK MERİH APT ALTI NO:65/D	(322) 227-2266
ADANA	SEYHAN	DÜZOVA ELEKT.	KÜÇÜK SAAT MEYDANI HİLAL İŞ MERKEZİ NO- 32	(322) 351-3627
ADANA	CEYHAN	DEMİR TEKNİK	BÜYÜKKIRIM MAH. 4.SOK NO:8/A	(322) 613-1777
ADANA	ÇUKUROVA	MUTLU SOĞ.	TOROS BULV 78024 SOK NO:8/B BARIŞ APT ALTI	(322) 225-2363
ADIYAMAN	MERKEZ	EGE SOĞUTMA	TURGUT REİS MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:16/A	(416) 214-5158
ADIYAMAN	KAHTA	EGE SOĞUTMA	FIRAT MAH. M.AKIF CAD. NO:101/B	(416) 725-9560
ADIYAMAN	BESNİ	ÖNCEL SOĞ.	ÇATI MAH. BADEM SOK. NO 20	(416) 318-3200
ADIYAMAN	GÖLBAŞI	ÖZBAY SOĞ.	YENİ MAH NAMIK KEMAL CAD NO:54	(416) 781-9810
AFYON	MERKEZ	KÜÇÜKGEDİK	MARULCU MAH AÇIKGÖZOĞLU SOK NO:16/3	(272) 212-1243
AFYON	DİNAR	EGE TEKNİK	ADLIYE MAH. ADLIYE CAD. ÖZEL İDARE KARŞISI NO24	(272) 353-5314
AFYON	ÇAY	ÇİMEN ELEKT.	AKTAŞ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:64	(272) 632-6991
AĞRI	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	LEYLEKPINAR MAH 1702 SOK NO:14	(472) 215-4041
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	YILDIZ ELEKTRO.	ULUYOL MAH AKASYA SOK NO:19	(541) 315-0567
AKSARAY	MERKEZ	KOÇAK ELEKTRO.	TAŞPAZAR MH ŞEHİT HALİL UĞUR SOK ÇAĞLAYAN APT NO:10	(382) 212-7599
AMASYA	MERKEZ	YİĞİT TEKNİK	YUZEVLER MAH TORUMTAY SOK NO:29\ C	(358) 212-7073
AMASYA	MERZİFON	UYUM TEKNİK	CAMİCEDİT MH. MÜFTÜLÜK CD. NO:8/C	(358) 514-0844
ANKARA	BALGAT	ÇAĞRI TEKNİK	ÖĞÜZLER MAH BARIŞ ANKARA CAD (ESKİ 2.CAD ) 27 / B	(312) 286-6960
ANKARA	YENİMAHALLE	KARAKAYA TEK.	DEMETEVLER 405.CAD (ESKİ 4.CAD) NO:58/A-B	(312) 345-7210
ANKARA	KEÇİÖREN	AKYOL TEKNİK	ÇEKİRGE CAD NO:46/A	(312) 361-2323
ANKARA	ULUS	UYGUN ELEKTRO.	POSTA CAD ÖNCEL İŞ HANI NO:24 / 60	(312) 324-2512
ANTALYA	MURATPAŞA	AKAY TEKNİK	BAHÇELİEVLER, 193. SOK. NO:4,	(242) 243-1621
ANTALYA	MURATPAŞA	EKİN TEKNİK	KIZILSARAY MAH DOLAPLIDERE CAD NO:36 /3	(242) 247-4442
ANTALYA	ALANYA	ARAS TEKNİK	ŞEKERHANE MAHALLESİ YAYLA YOLU CADDESİ ÇİNAL SOKAK NO4/1	(242) 511-2829
ARTVİN	MERKEZ	EMEK ELEKT.	ÇARŞI MAH. HALKEVİ ÇARŞISI 32/D	(466) 212-8663
AYDIN	MERKEZ	HİZEL SERVİS	KURTULUŞ MAH.2018 SOK.NO:2/B	(256) 225-3269
AYDIN	NAZİLLİ	ÖZMEN SOĞ.	TURAN MAH ATATURK BULV NO:68/B	(256) 315-2022
AYDIN	KUŞADASI	KAAN TEKNİK	SABRİ MUMCU CAD KEMER SİTESİ NO:26	(256) 614-6160
BALIKESİR	MERKEZ	ERDOĞAN TEK.	ORUĞGAZİ MH BİRGİ SOK NO:61-B	(266) 259-0359
BALIKESİR	MERKEZ	KALE ELEKTRO.K	DUMLUPINAR MH. BALIK AVDAN SK. BARUTÇU İŞ H. NO:2 -10 / ALTIEYLÜL	(266) 241-5333
BALIKESİR	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	MAKÇOĞ MAH. TOPÇU SOK. NO:6 / B	(266) 762-6494
BARTIN	MERKEZ	NETSES	HENDEK YANI CAD. NO:59,	(378) 227-3492
BATMAN	MERKEZ	ŞAHİNLER	MEYDAN MAH. CUMHURİYET CAD. NO:18	(488) 213-1702
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ ELEKTRO.	İNÖNÜ CD.NO11/B	(426) 214-6969
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRO.	GAZİBEY MAH. KAZIM DİRİK CAD. KALE ALTI NO.29	(434) 226-7443
BİTLİS	TATVAN	YAREN ELEKT.	AYDINLAR MAH. ESKİ RENO SERVİSİ ARKASI YAŞAR APT. ALTI NO:4	(434) 827-3335
BOLU	MERKEZ	DERYA ELEKT.	KARAMANLI MAH KONURALP CAD ÖZTÜRK APT NO:40	(374) 212-6745
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER ELEKT.	PAZAR MAH. OKULLAR CAD NO:10	(2482) 325-7737
BURSA	YILDIRIM	HÜNERLİ TEKNİK	YUNUS EMRE MAH. KARABURUN SK. NO:5	(224) 361-4342
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER ELEKT.	KEMAL PAŞA MH MERSİN DEDE SOK NO:13/A	(286) 217-9490
ÇANAKKALE	BİGA	PEGAİ ELEKTRO.	İSTİKLAL MAHALLESİ MUSTAFA AKSEKİLİ SOKAK NO: 28 - 2	(544) 456-1207
ÇORUM	MERKEZ	GİRNE ELEKT.	ÇEPNİ MH. H.OSMAN BEY SK. ÖZKADER APT.NO10/C MERKEZ /	(364) 213-1780
ÇORUM	OSMANCIK	GÜVEN SOĞ.	ULUCAMI MH. MEHMET AKİF ERSOY CD. KEPÇELİ SOK. NO06/A	(364) 611-2288
DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKÇI TEK.	TOPRAKLI MAH 619 SOK NO:56/A	(258) 263-4263
DIYARBAKIR	MERKEZ	BARIŞ TEKNİK	MUSA ANTER CAD KAÇMAZ SİTESİ B BLOK NO:34 /D	(412) 251 3945
DÜZCE	MERKEZ	SEZER SOĞUTMA	AYDINPINAR CAD./OSMAN YILDIRMAZ SOK. NO:1	(380) 523-6644
EDİRNE	MERKEZ	UĞUR ELEKTRO.	ÖZKAN YILDIRIM CAD. A BLOK NO:21	(284) 236 2175
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	ARDA ELEKTRO.	RIZA EFENDİ MAH.ATALAR CAD.BEZİRCİ SOK.NO:11	(284) 513-1596
EDİRNE	KEŞAN	BOZKURT	AŞAĞI ZAFER MAH ANAFARTALAR CAD NO:27/16	(284) 715-2561
ELAZIĞ	MERKEZ	YILMAZ BOBİNAJ	RİZAYİE MAH. ERTUĞRUL SOK. NO43/B	(424) 233-2592
ELAZIĞ	KOVANCILAR	ALBAYRAK TEK.	BAHÇALİEVLER MAH. FEVZİÇAKMAK CAD. NO1	(424) 611-2456
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEKNİK	NARMANLI MAH. TEBRİZKAPI CAD. NO:19	(442) 213-5537
ESKİŞEHİR	MERKEZ	PRESTİJ ELEKTRO.	YENİ MAH SİVRİHİSAR CAD NO:94 /C	(222) 230-0364
ESKİŞEHİR	MERKEZ	VOLKAN İSITMA	İHSANİYE MAHALLESİ KIRIM CAD NO:98	(222) 227-3426
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEKNİK	CUMHURİYET MH MERMER SOK N.33/A	(342) 518-3796
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	NİKEL ELEKTRO.	ŞEHİTLER CADDESİ NO:92/ B	(342) 230-3834
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	ÖZEL SERVİS	SARIGÜLLÜK MAH. KILIÇ ALI CAD. NO: 10/A	(342) 338-7476
GAZİANTEP	NURDAĞI	TEKNİK SOĞ.	YAVUZ SELİM MH. GAZİLER CD. NO:22	(342) 671-5241
GAZİANTEP	İSLAHİYE	NEŞE TİCARET	CUMHURİYET MAH. HAKKI DEMİREL CAD. NO:8	(342) 862-5500
GİRESUN	MERKEZ	GÜNEŞ TEKNİK	FATİH CAD. NO:89	(454) 212-0735
HAKKARİ	MERKEZ	SERKAN ERİK	ÇEVRE YOLU UÇKARDEŞLER GIDA YANI SIVACI APT. NO.84/B	(438) 211-7303
HATAY	PAYAS	HUZUR ELEKTRO.	KÜRTÜL MAH. ATATÜRK CAD. NO:37/B	(326) 755-4470
HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇIOĞLU	ULU CAMİ CİVARI MARANGOZ ÇARŞISI NO: 37	(326) 215-7121
HATAY	İSKENDERUN	ŞİK SOĞUTMA	DUMLUPINAR MAH ULUCAMİİ CAAD NO:35 /C	(326) 615-3429
HATAY	İSKENDERUN	ÜTKU ELEKT.	ŞEHİT OĞUZ YENER CAD NO:57 /B	(326) 614-5515
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEK.	BARBAROS MAH ŞEHİT ER ERDOĞAN KARAOĞLU CAD NO:141/C-1	(326) 345-4338
HATAY	KUMLU	BAŞKARLAR TEK.	YAVUZ CAD NO:4	(326) 461-2526
HATAY	REYHANLI	ÖZİŞ SOĞUTMA	TAYFUR SÖKMEN CAD NO:26/B	(326) 413-2122
HATAY	ERZİN	YELİZ İSITMA	İSTİKLAL MAH TALAT PAŞA SOKAK NO:1	(326) 681-4832
İĞDIR	MERKEZ	RIZA TEKNİK	SÖĞÜTLÜ MAH. ATATÜRK CAD. 601. SOK.NO:11	(476) 226-1000
İSPARTA	MERKEZ	VOLKAN SOĞ.	PİRİ MEHMET MAH 1714 SOK NO:14	(246) 218-2382
İÇEL	ANAMUR	KORKMAZ	SARAY MAH. AKDENİZ CAD. NO:55	(324) 814-9193
İÇEL	ERDEMLİ	KOÇ	II. PAŞAJ YOLU ERCİYES APT. 30 / B	(324) 515-4345
İÇEL	SİLİFKE	EKSEN SOĞ.	GÖKSU MAH., YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO:8/B	(324) 715-1102

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

İÇEL	YENİŞEHİR	ABC TEKNİK	GUVENEVLER, 1911. SK. NO:6	(324) 329-4442
İÇEL	TARSUS	TEKNİK İŞ ELEKT.	ATATÜRK CAD. UĞUR İŞHANI NO:1	(324) 624-2797
İSTANBUL	SİLİVRİ	PEKER SOĞ.	ALİBEY MAH. ALİBEY ÇEŞME CAD. NO: 27/C	(212) 728-1547
İSTANBUL	SARIYER	AKDEMİR	YENİ MAH. KARAKÜTÜK CAD. NO:37/A	(212) 242-3998
İSTANBUL	ATAŞEHİR	İLKA TEKNİK	ÖRNEK MAH. SELİMİYE CD. NO 17/A ATAŞEHİR	(216) 317-8181
İSTANBUL	BEYLİKÖZÜ	ASEM TEKNİK	GÜRPINAR MAH. TEVFIK FİKRET CAD. BOLKAR STS. C/ BLOK NO:8	(212) 880-0007
İSTANBUL	ESENLER	DURU TEKNİK	MİMAR SİNAN MAH. 79. SOK. NO:11	(212) 562-7552
İSTANBUL	MAHMUTBEY	AYBULUT TEKNİK	BARBAROS MAH 9/1 SOK NO:26/A	(212) 651-6131
İSTANBUL	ÜMRANIYE	AY TEKNİK	NAMIK KEMAL MH KİRİŞHANE CD NO:4	(216) 344-9100
İSTANBUL	SEFAKÖY	YILDIZ SERVİS	FEVZİ ÇAKMAK MAH. HALKALI CAD. ANADOLU PASAJI NO:185 D:5	(212) 580-7602
İSTANBUL	KARTAL	İLERİ TEKNİK	PETROL İŞ MAH BAHADIR SOK NO:12/A	(216) 473-7374
İSTANBUL	FATİH	SOYLU TEKNİK	HIRKAYI ŞERİF MH ESKİ ALİ PAŞA CAD NO:26	(212) 531-9494
İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	TEKNİK ELEKT.	ORTA MAH BAĞLAR CAD NO:60/62C	(212) 480-0508
İSTANBUL	BAKIRKÖY	HAK SOĞUTMA	KARTALTEPE, RUŞEN BEY SOK. 11/A	(212) 572-7270
İSTANBUL	PENDİK	YAZICI ELEKT.	YENİŞEHİR, ANKARA CAD. 460/B	(216) 375-0591
İSTANBUL	MALTEPE	YAZICI ELEKT.	FEYZÜLLAH MAH.BAĞDAT CAD.ÖNDER SOK.NO:3/A	(216) 383-4993
İSTANBUL	AVCILAR	YAZICI ELEKT.	AHMET TAMER KIŞLALI CAD. NO:10/C,	(212) 591-7556
İSTANBUL	ESENYURT	YAZICI ELEKT.	İSTİKLAL MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 100/A	(212) 450-1768
İSTANBUL	B.ÇEKMECE	YAZICI ELEKT.	19 MAYISMAH.KAMER SOK.NO:13/A	(212) 236-7484
İSTANBUL	KADIKÖY	KUTLU ELEKT.	CADDEBOSTAN, PLAJ YOLU NO:13	(216) 356-5340
İSTANBUL	ZEYTİNBURNU	SEVİNÇELEKT.	TELSİZ, 42/6 SOK. 3/A	(212) 547-1514
İSTANBUL	ÇEKMEKÖY	AY TEKNİK	TAŞDELEN, UHUT SOK. NO:6	(216) 640-0759
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	AY TEKNİK	ABDURRAHMAN GAZİ MAH.ŞANLIURFA CAD.NO:78	(216) 398-4234
İSTANBUL	G.O.P	HOCAOĞLU	KÜÇÜKKÖY YOLU NO:36	(212) 578-4354
İSTANBUL	SULTANÇİFTLİĞİ	DEDEOĞLU	SULTANÇİFTLİĞİ, 2124 SOK. NO:4	(212) 594-5091
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	ÇAM TEKNİK	İSLAMBEY MAH., NECİP FAZIL CAD./257 SOK. NO:25	(212) 597-8662
İSTANBUL	BAĞCILAR	SUNGUR TEKNİK	25 / 2 SOK. NO:7	(212) 461-6570
İSTANBUL	ŞİRİNEVLER	KARDEŞLER ELK	MEHMET AKİF CAD./5. SOK. NO:37	(212) 654-4892
İSTANBUL	YENİBOSNA	EMRE ELEKT.	MAHMUTBEY CAD. KÖPRÜYOLU SOK. NO: 8 KOCASINAN	(212) 552-2830
İSTANBUL	İSTOÇ	İSTANBUL TEKNİK	29.ADA NO:57	(212) 659-4586
İSTANBUL	ÇATALCA	EGE SERVİS	FERHAT PAŞA MAH., ATATÜRK CAD. NO:39	(212) 789-4145
İSTANBUL	GÜLTEPE	HİLAL ELEKT.	ORTABAYIR MAHALLESİ SIVAS SOKAK NO:7/C	(212) 278-0341
İSTANBUL	MECİDİYEKÖY	GÜVEN TEKNİK	MECİDİYEKÖY MAHALLESİ MECİDİYE KUYU SOKAKNO:2/B	(212) 211-8114
İZMİR	BORNOVA	CEM TEKNİK	KAZIMDIRİK, 211. SOK. NO:19	(232) 343-8338
İZMİR	GAZİEMİR	EGE SERVİS	6 SOKAK NO:3	(232) 252-4600
İZMİR	ŞİRİNİYER	ER TEKNİK	HASAN ŞARLAYAN SOK. NO:15/A	(232) 426-2666
İZMİR	TİRE	YILDIZ	KURTULUŞ MAH AKYOL CAD NO:52	(232) 511-6319
İZMİR	ÖDEMiŞ	BİLKOM BİLG.	AKINCILAR MAH. MANOLYA SOK NO: 5	(232) 544-4647
İZMİR	YEŞİLYURT	UMUT ELEKT.	YILDIZ CAD NO:152 - A	(232) 244-6577
İZMİR	URLA	İLTER	75. YIL CAD. 81/C	(232) 754-4444
İZMİR	ÜÇKUYULAR	3M SERVİS	İNÖNÜ CADDESİ 3/1 SOKAK NO:48/A	(232) 446-5863
İZMİR	KARABAĞLAR	UMUT ELEKT.	KARABAĞLAR MH., 4070 SOK. NO:6	(232) 210-0022
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	TEPEKÖY MH GUMUSPALA CD NO:39/A	(232) 856-7878
İZMİR	GÜZELYALI	TUNCA ELEKT.	MİTHAT PAŞA CAD./76 SOK. NO:10/A	(232) 246-4062
K.MARAŞ	MERKEZ	AKSUNGUR ELEKT.FEVZİPAŞA MAH UZUNOLUK CAD 27020 SOK NO:20 A		(344) 212-7750
K.MARAŞ	ELBİSTAN	ARZUM SOĞUTMA	EMNİYET CAD. NO:15/C	(344) 413-0343
K.MARAŞ	AFŞİN	ARZU SOĞUTMA	ATATÜRK CAD EFSUS SOK NO:30	(344) 511-5177
K.MARAŞ	PAZARCİK	EFE KLİMA	CENGİZ TOPEL MAH HAKİM KEMAL SONMEZ CAD NO:10	(344) 311-3537
KARABÜK	SAFRANBOLU	GÖKAY TEKNİK	ATATÜRK MAH., BAĞLAR SOK. NO:17	(370) 712-2497
KARAMAN	MERKEZ	ALKAN TEKNİK	HACİCELAL, ÖZCAN GENÇ CD. NO:5	(532) 729-6403
KARS	MERKEZ	ALTAŞ BOBİNAJ	MERKEZ MAH., İSMAİL AYTEMİZ CAD. NO:2 D:26	(474) 212-9196
KASTAMONU	MERKEZ	KMS SAT.SON.HİZ	İSMAILBEY MH İNEBOLU CD NO051	(366) 214-2696
KAYSERİ	MERKEZ	AR-TEK	CUMHURİYET MAH. UĞUR SOK. NO: 12/B	(352) 221-3747
KAYSERİ	DEVELİ	UĞUR SOĞUTMA	YUKARI FENESE MAH. HADİBEY CAD. NO:107/109	(352) 661 56 31
KIRIKKALE	MERKEZ	ENDER	HÜSEYİN KAHYA MAH BARBAROS HAYRETTİN CAD 116/A	(318) 218-1185
KIRKLARELİ	MERKEZ	AKKAN TİCARET	YILDIRIM MAH., TURGUTBEY CAD. NO:59	(288) 412-1051
KİRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ SOĞ.	MEDRESE MAH METİN ÇOBANOĞLU SOK ADALI APT 21/10	(386) 213-5408
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ	ALTINUZÜM MAH NEMİKA CAD NO:81/A	(348) 814-4005
KOCAELİ	MERKEZ	DORUK TEKNİK	KARABAŞ MAH., CENGİZ TOPEL CD NO:6 D:17	(262) 331-1166
KOCAELİ	YARIMCA	METAŞ	MİMAR SİNAN MAH. MENDERES CAD NO:52	(262) 528-9799
KONYA	KARATAY	EMRE TİCARET	AZİZİYE MAH AYANBEY SOK NO:12/A	(332) 353-0007
KÜTAHYA	MERKEZ	ESEN TİCARET	MENDERES BULV. ÖZLEM APT. ARKASI NO:6/D	(274) 216-5988
MALATYA	MERKEZ	YETKİN TEKNİK	FUZULİ CD. FİNİ KÖPRÜ SK SARAY CAMİİ KARŞIS NO2	(422) 322-2148
MANİSA	ALAŞEHİR	YILDIRIM	ATATÜRK BULV NO:109	(236) 654-4039
MANİSA	SALİHLİ	KAR TEKNİK	BELEDİYE CAD. NO:336 / B	(236) 715-0929
MANİSA	AKHİSAR	SİSTEM ELEKT.	RAGİPBEY MAH.16.SOK.NO:38/C	(236) 412-5501
MANİSA	TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	ARDA MAH. KENZİ CAD. NO:52/A	(236) 232-3372
MARDİN	NUSAYBİN	ATOM BOBİNAJ	LOZAN CAD. 81/B	(482) 415 1969
MARDİN	KIZILTEPE	İBRAHİMOĞLU	TEPEBAŞI MAH KİLİSE CAD NO:44 /4	(482) 312-5599
MARDİN	MERKEZ	BIŞI TEKNİK	13 MART MAH 46.CAD NO:18	(482) 212 2925
MARDİN	MİDYAT	ÖZÇİÇEK	AKÇAKAYA MAH BATMAN YOLU ÜZERİ NO:190	(482) 464-0159
MUĞLA	MERKEZ	ELBO	ORHANIYE MH HÜRRIYET SOK. NO 1/B 1/24 1/26	(252) 214-1884
MUĞLA	FETHİYE	KONFOR	A.MENDERES BULV.SİLKAR İLKÖĞRT. KARŞISI 307/B GÜNLÜKBAŞI	(252) 613-6106

# Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

MUĞLA	MARMARIS	ILKSEL	YENİYOL CAD NO:55/D	(252) 412-6260
MUĞLA	YATAĞAN	DOSTLAR	KONAK MAH ŞADI UYSAL CAD NO:9/B	(252) 572-2924
MUĞLA	MİLAS	ŞEN ELEKTRONİK	HACI İLYAS MAH ULUSAL EGEMENLİK CAD VÇILAR SOK NO:58	(252) 512-3050
MUĞLA	BODRUM	SİSTEM TEKNİK	UMURCA MAH 3 KULVAR CAD NO:68	(252) 316-0486
MUŞ	MERKEZ	ÖMER ELEKT.	HAL CIVARI PİKAP DURAĞI YANI 167 SOK. NO 55	(532) 782-5552
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTAN ELEKTRO.	KAPUÇU BALI MAH.TATAROĞLU SOK.NO22/A	(384) 212-5027
NİĞDE	MERKEZ	HUZUR ELEKT.	AYDINLIK BLV NO:35	(388) 233-5405
ORDU	MERKEZ	BİLİM TEKNİK	YENİ MAH.AYDIN GÜLER SOK.NO:10	(452) 214-4569
OSMANİYE	DÜZİÇİ	TERMO SOĞ.	BANI CAD DÜZİÇİ	(328) 876-2560
OSMANİYE	KADIRLI	TEKNİK KLİMA	DERVİŞPAŞA CADESİ SAVRUN MAH. NO:77	(546) 717-4040
OSMANİYE	MERKEZ	TAŞKAR TİCARET	RAUFBEY MAH ATATURK CAD NO:364	(328) 814-5518
RİZE	MERKEZ	KALAFATOĞLU	ÇARŞI MAH PAZAR CAD SARIBAŞ CAMİİ KARŞISI NO:36/B	(464) 213-0849
SAKARYA	ADAPAZARI	BUZEL SERVİS	KAVAKLAR CAD. UZUNOĞLU PAŞAJI NO:50 D:25	(264) 271-8497
SAKARYA	HENDEK	FERSA TEKNİK	MAHMUT BEY MAH., OSMAN YILMAZ CAD. NO:59	(264) 614-5014
SAMSUN	MERKEZ	OZGUL SOĞUTMA	İLYASKÖY, ALBAY CAD. NO:104, İLKADIM	(362) 446-5002
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HANCERLİ MAH 100 YIL BULV NO:17	(362) 446-3002
SIİRT	MERKEZ	GÜVEN SOĞUTMA	YENİ MAH., HAMİ EFENDİ CAD. NO:16	(484) 224-5559
SİNOP	MERKEZ	PINAR TEKNİK	CAMİİ KEBİR MAH BEZİRCİ SOK NO:21	(368) 261-8597
SİVAS	MERKEZ	BE-KA TEKNİK	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK KAPTANLAR SİTESİ ALTI	(346) 241-7270
ŞANLIURFA	MERKEZ	AKTAŞ ELEKTRO.	ASFALT CADESİ NO:24	(544) 466-3823
ŞANLIURFA	CEYLANPINAR	ZİŞAN ELEKT.	VİRANŞEHİR CAD NO:35 /A	(414) 471-7167
TEKİRDAĞ	MERKEZ	TEKNİK ELEKT.	YAVUZ MAH LİSE CAD NO:6 / C	(282) 262-1633
TOKAT	MERKEZ	AEG SERVİS	GÜLBAHARHATUN MAH. G.O.P BUL. 13 SK. NO 27	(356) 212-7481
TOKAT	ERBAA	AKAŞ TEKNİK	K. UĞUR BORAN CAD NO:14	(358) 312-0730
TRABZON	MERKEZ	BADÉ TEKNİK	İNÖNÜ MAH TRABZONSPOR BULV NO:13/A	(462) 224-2438
TRABZON	OF	ÇİZGİ AVM	SULAKLI MAH ATATURK BULV POSTANE YANI	(536) 446-0473
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	ÖZDEMİR MAH YILMAZ ATAKSOR SOK NO:16	(276) 223-9635
VAN	MERKEZ	ÖZUSTA TEKNİK-	ŞEREFİYE MH. KÜLTÜR MRK. CIVARI DEMİRCİLER 1. SK. NO:1/C	(542) 650-2841
YALOVA	MERKEZ	ATILLA ELEKT.	İSTANBUL CAD./BORA SOK. NO:11	(226) 811-3742
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ TEKNİK	EMNİYET CADESİ MÜZA YANI NO:1	(354) 217-6790
YOZGAT	BOĞAZLIYAN	ESGO ELEKTRO.	ÇARŞI MAH. NO14 ÖĞRETMEN EVİ KARŞISI	(354) 645-1245
ZONGULDAK	MERKEZ	ÖZTÜRK ELEKT.	TERAKKİ SOĞUKSU MH. CUMHURİYET CD. ÖZARSLAN PSJ NO:56/E	(372) 251-2637
ADANA	YÜREĞİR	MUTLU SOĞUT.	KOZAN YOLU KOZAN CD AYNELLER APT NO:34 PTT KAVŞAĞI YANI	(322) 328-0082
AFYON	SANDIKLI	ÖZGÜR ELEKT.	SANDIKLI ÇAY MAH MESCİT SOK NO:13	0 272 515 13 57
ANKARA	SİNCAN	CAN ELEKTRONİK	TANDOĞAN MAH.BİLLUR SOK.NO:11/C	(312) 270-3175
ANKARA	PURSAKLAR	CANBAZOĞLU	YUNUS EMRE CAD./TAYFA SOK. 6/A,	(0312) 328 9990
ANTALYA	MANAVGAT	BUZKAR SOĞ.	HİSAR MAHALLESİ 4604 SOKAK NO:2	(0242) 746 3854
ANTALYA	KAŞ	KAŞ TEKNİK	ÇUKURBAĞLILAR CADESİ 1. SOKAK NO:4	(242) 836 11 95
ANTALYA	KUMLUCA	USLU ELEKTRO.	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BULVARI YILDIZLAR PAŞAJI ALTI	(242) 887 88 78
BURSA	MERKEZ	ELEKTROTEKNİK	ŞEHREKÜSTÜ MAH.YURDAKUL SOK.NO:3	(224) 221 32 25
BURSA	M.KEMAL PAŞA	OKUR TEKNİK	HAMZA BEY MAH. ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK. NO:24 / C	(224) 612 06 88
BURSA	NİLUFER	FURKAN TEKNİK	ESENTEPE MAH. TUNA CAD. NO: 42 / A	(224) 247 58 01
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	EMEK ELEKTRO.	KARACALAR AKÇEŞME CAD NO:3	(222) 711-31-09
İÇEL	MERKEZ	TERMİK TİCARET	ÇAKMAK CAD NO:31/C	(324) 231-7464
İZMİR	KARŞIYAKA	SEGA S.S.H	ZÜBEYDE HANIM CAD. 87/A	(0232) 366 1919
İZMİR	ÜÇYOL	BOYSER SERVİS	İNÖNÜ CAD. NO:39 D:1	(232) 262-2223
KARAMAN	ERNEK	İMAMOĞLU	CUMHURİYET CAD KALKAN PAŞAJI KAT 2	0 338 716 17 68
KASTAMONU	İNEBOLU	GÖKÇEN ELEKT.	KAYIRAN PSJ. ZEMİN KAT NO:23	(366) 811 64 38
KONYA	SELÇUKLU	BAŞARI TİCARET	SAKARYA MAH GUZELDERE CAD NO:56	(332) 249-4050
KONYA	BEYŞEHİR	SELVİ SOĞUTMA	BAHÇELİEVLER MAH. PROF. DR. YILMAZ MUSLU CAD. NO:38/A	(332) 512 40 10
KONYA	EREĞLİ	KARDEŞLER	ANIT CAD. KÖŞKBAHÇE APT. C BLOK NO:21	(332) 712 32 58
KONYA	İLGİN	SARI SOĞUTMA	UCAR MAH. 484 SOK. NO:6/A	(332) 882 51 31
KONYA	AKŞEHİR	KARAGÖZ SOĞ.	MEYDAN MAH.ÇOCUK PARKI SOK.NO: 14 / B	(332) 813 92 52
KONYA	SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞ.	SOFUHANNE MH SADİ İRMAK CAD NO:13/B	0 332 582 89 18
KONYA	KULU	AKKURT SOĞ.	ZİYA GÖKALP CAD. NO:10/B	0332 641 02 05
KÜTAHYA	TAVAŞANLI	KAVASOĞLU	KAVAKLI MAH MUTLULAR CD NO:7	0 274 614 30 64
KÜTAHYA	GEDİZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	ÖZYURT MAH. KOOPERATİF DÜKKANLARI NO:2	0 274 412 48 98
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU	KIZILIRMAK MAH. KABAĞLU SK. NO:4	(362) 542 74 71
ŞANLIURFA	BİRECİK	YARAŞIR	MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD HİLAL SOK NO :10	(414) 652-3638
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	YALÇIN SOĞ.	YENİŞEHİR MAH 17.CAD NO:10	(542) 269-2523
TEKİRDAĞ	ÇORLU	TREE ELEKT.	REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK. NO:10/A	(282) 651 66 84
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	DENİZ SOĞUTMA	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ HASAN ÇAVUŞ SOKAK NO:4	(282) 726 34 04

K.K.T.C. LEFKOŞA STİLEVS

ÖZKER ÖZGÜR CD. NO:23 J.K.L KÜÇÜKKAYMAKLI

(392) 225 28 58

Güncel servis listesi için ([www.stilevs.com.tr](http://www.stilevs.com.tr))

# stilevs



**TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI**  
**0850 201 22 59**

**İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA**

**EVS DIŞ TİC. A.Ş.**

Yakuplu Mah. Haramidere Cad. Target İş Merkezi, No:8/A-3, 34524, Beylikdüzü, İSTANBUL

Telefon : (0212) 876 75 78 Faks : (0212) 876 75 88