Kaynaş IM-32B

Ani Su Isıtıcılı Musluk


Electrical Hot Water Tap




Kullanma Kılavuzu

Instructions Manual


ŞEKİLLER



Şekil 3A Şekil3B



Şekil 4A Şekil 4B




Şekil 5A Şekil 5B

KULLANMA KILAVUZU

Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin nekadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz.

CİHAZIN TANITIMI



1. Musluk
2. Açma-kapama ve sıcaklık ayar kolu
3. Sıcaklık göstergesi

EMNİYET KURALLARI

- Memnuniyetiniz ve güvenliğiniz için, bu anında sıcak su musluğunu kurmadan veya kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz şebeke suyu beslemesine bağlanmalıdır.
- Bu cihaz, 3 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmişse kullanılabilir ve ilgili tehlikeleri anladıkları sürece kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından gözetim olmaksızın yapılmamalıdır.
- Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır.
- Tüm elektrik tesisatı, fiş ve bağlantıların yerel kodlara uygun olduğundan emin olun. Kesme işlemi için sabit kablolama ile bağlantı yapılmalıdır ve bu bağlantı, kablolama kurallarına uygun olmalıdır. Bu cihaz, ulusal kablolama yönetmeliklerine göre kurulmalıdır.
- Suyunuzda fazla klor olduğunu düşünüyorsanız, bir su filtreleme sistemi kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın donmuş olabileceğini düşünüyorsanız, sıcak suyu açmak yasaktır. Açmadan önce tamamen çözüldüğünden emin olana kadar bekleyin.
- Cihazın su girişi olmadan sıcak suyu açması yasaktır.
- Su girişine bir filtre ekranı takılması gereklidir. Filtre ekranı düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkış memesi düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır.
- Musluğun nominal basıncı 0 Pa'dır, su giriş ve çıkış kapakları bloke edilmemelidir. Çıkış başka herhangi bir musluk veya aksesuar ile bağlanmamalıdır.
- Soğuk kış aylarında, sıcak suyun sıcaklığı yeterince yüksek değilse, sıcaklığı artırmak veya azaltmak için musluk kolu su akışına göre ayarlanabilir.
- Tüm cihazlar fabrikadan çıkmadan önce su testi ve enerji testi yapılmıştır. İlk kez kullandığınızda su giriş ve çıkışında biraz su olması normal bir durumdur, endişe etmeyin.
- Elektrik bağlantıları yapılmadan önce elektrik hattının sigortası kapatılmalıdır.
- Kablo hasar görmüşse, yetkili satıcılarımızdan temin edilecek

özel kablo ile değiştirilmesi için nitelikli bir elektrikçi ile iletişime geçmelisiniz.

DİKKAT: SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ CİHAZ EVDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ASLA İŞ VE BENZERİ YERLERDE TİCARİ AMAÇLA KULLANMAYINIZ.

Kurulum Kılavuzu

- Kurulum Ulusal Elektrik Kodu ve yerel elektrik ve tesisat kodlarına uygun olmalıdır.
- Cihazın sağlam olduğundan ve tüm aksesuarların tam olduğundan emin olun.
- Ana güç kaynağının, su basıncının, topraklama durumunun, ampermetrenin ve kablonun kurulum gereksinimlerine uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz, doğru gerilim derecelendirmesine sahip düzgün topraklanmış özel bir dal devresine bağlanmalıdır.
- Musluğu uzun süre kullanmayacaksanız, kaçak koruma fişini kapatın.
- Cihazı dikey olarak, tüm tesisat bağlantıları cihazın alt kısmında olacak şekilde yerleştirin.
- Kurulum sırasında, önce su tedariki test edilmeli, sonra güç kaynağı bağlanmalıdır.


Kurulum Yöntemi

1. Adım → Cihaz, iki farklı güç bağlantı moduna uyacak şekilde tasarlanmıştır;

1. Tezgahın üstünde
2. Tezgahın altında

Lütfen önce güç bağlantı modunu onaylayın. Aşağıda montaj çizimi verilmiştir.


2. Adım → Su giriş borusunu takın, üst kapağı musluğun gövdesine sıkıca vidalayın.



3. Adım → Su giriş bağlantısını kauçuk matın içinden geçirin.

3.1. Güç kablosu tezgahın üstüne bağlanıyorsa, kabloyu tezgahın üzerinde tutun; Şekil 3A'da gösterildiği gibi.


3.2. Güç kablosu tezgahın altına bağlanıyorsa, kabloyu kauçuk matın içine alın, ardından tezgahın içindeki delikten geçirin. Şekil 3B'de gösterildiği gibi.



Şekil 3A Şekil 3B

Şekil 3A: Güç kablosu tezgahın üstünde
Şekil 3B: Güç kablosu tezgahın altında.


4. Adım → Tezgahın altındaki musluğu daha iyi sabitlemek için sıkma somununu takın.



Şekil 4A **Şekil 4B**

Şekil 4A: Güç kablosu tezgahın üstünde.
Şekil 4B: Güç kablosu tezgahın altında.

5. Adım → Su giriş borusunu bağlayın. Su borusu somununun içine bir filtre yerleştirdiğinizden emin olun ve suyun kapalı olduğundan emin olun.



Şekil 5A **Şekil 5B**

Şekil 5A: Güç kablosu tezgahın üstünde.
Şekil 5B: Güç kablosu tezgahın altında.

Su Bağlantıları

- Cihaz, doğrudan ana su kaynağına bağlanmalıdır. Herhangi bir kalıntı veya gevşek parçayı gidermek için boruyu su ile durulayın.
- Bu model için G (NPT) 1/2" su bağlantıları kullanılmalıdır.
- Bağlantılarda kauçuk conta halkaları takmayı unutmayın. Tüm su bağlantıları tamamlandığında, sızıntıları kontrol edin ve devam etmeden önce düzeltici önlemler alın.

Elektrik Bağlantısı

- Tüm cihazlar, uygun gerilim değerine sahip, doğru bir şekilde topraklanmış özel bir dal devresine bağlanmalıdır
- Tüm modeller tek bir devreye bağlanabilir. Çift kutuplu bir kesici ile korunan bir besleme kablosu kullanın.
- Kabloyu terminal bloklarına beslerken, metal tel uçlarının ve terminal bloklarının tamamen temas ettiğinden emin olun. Ardından tam akımın geçebildiğinden emin olmak için vidaları sıkın.
- Elektrik bağlantısını yapmadan önce ana kesicinin KAPALI olduğundan emin olun, elektrik çarpması tehlikesini önlemek

için tüm montaj ve tesisat tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Talimatları

- İlk kez çalıştırmak için, cihaza güç vermeden önce suyla doldurun.
- Cihaza güç vermek için devre kesiciyi açın veya fişi prize takın.
- Çalışma modundayken, LED ekran ışığı yanar ve çıkış sıcaklığını gerçek zamanlı olarak gösterir.
- Kolu C ve H'nin ortasına doğru döndürdüğünüzde ve bir "Di" sesi duyulduğunda, cihaz kapalı modda demektir.
- Kolu C'ye doğru döndürdüğünüzde soğuk su çıkar; Sağa çevirdikçe soğuk su akışı daha da artar.
- Kolu H'ye döndürdüğünüzde sıcak su çıkar; Sola doğru çevirdikçe sıcak su akışı artar, bu arada sıcak su sıcaklığı azalır.
- Musluk 360° döndürülebilir.

UYARI: Çıkış suyu sıcaklığı çok yüksekse, kolu küçük sıcak su akışına doğru çevirmeyin!

Temizlik ve Bakım

Not: Cihazınıza bakım yapmadan önce her zaman güç kaynağını kapatın. Cihazınıza düzenli olarak bakım yapmanız gerekmemektedir. Ancak, tutarlı su akışını sağlamak için aşağıdaki bakım önerilir:

- Elektrikli sıcak su musluğunun su girişinin önüne bir filtre takın.
- Musluğun püskürtme başlığında birikebilecek kireç ve kirleri periyodik olarak temizleyin.
- Su girişindeki filtre ağı zaman zaman temizlenmelidir. Bunu yapmadan önce su akışını kapatın.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çekin veya devre kesiciyi kapatın.

Taşıma ve Nakliye Esnasında Dikkat Edilecekler

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

DİKKAT:

- **Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.**
- **Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı Stilevs Yetkili Servisi tarafında yapılmaktadır. İlk kullanımına başlayacağınız gün itibariyle bölgenizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.**
- **Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**

- **Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;**
  - **a. Sözleşmeden dönme,**
  - **b. Satış bedelinden indirim isteme,**
  - **c. Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - **d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

  haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.**
- **Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.**

Cihazınızın yasal kullanım ömrü 7 yıldır.

DİKKAT

- Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).
- Herhangi bir arıza durumunda Stilevs Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Beyan Gerilimi	: 220-240V AC
Gücü	: 2800W
Frekans	: 50/60Hz.
Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları	: 0 MPa (0 Bar)
Elektrik izalasyonu	: 1. Sınıf
Neme Karşı Koruma Sınıfı	: IPX4

İMALATÇI veya İTHALATÇI FİRMA:



STİLEVS TRADING LIMITED
Adres : Özker Özgür Cad. No:23 J. K. L. K.Kaymaklı (Vakıflar Çarşısı) 99010, Lefkoşa – KKTC
Tel.: +90 392 225 28 58
Fax: +90 342 228 15 89
Menşei : P.R.C.


AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.
Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

BAĞLANTI ŞEMASI



DOĞRU KULLANIM

DOĞRU ✓	YANLIŞ ×
	
Normal doğru kullanım	Cihazınızda kendi orjinal aksesuarları dışında bir aksesuar kullanmayınız. Bu durum cihazınıza zarar verebilir ve ürün garanti dışında kalabilir.

DOĞRU ✓	YANLIŞ ×
	
Cihazınızın su girişini musluk suyu vanasına bağlayın	Cihazınızın su girişini herhangi bir başka su ısıtıcısına bağlamayın

INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

DESCRIPTIONS

1. Hot water output
2. Cold water input
3. Power indicator

IMPORTANT SAFEGUARDS

- For your satisfaction and safety, read all instructions before installing or using this instant hot water tap.
- This particular unit is not intended for commercial use.
- This appliance should be connected to mains water feed.
- This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Make sure that all electrical wiring, plug and connections confirm to local codes. Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. This appliance must be installed in accordance with the national wiring regulations.
- If you suspect there is too much chlorine in your water, it is recommended to use a water filtration system.
- This appliance is forbidden to be switched on hot water if you think it may be frozen. Wait until you are sure that it has completely thawed out before you switch it on.
- This appliance is forbidden to be switched on hot water without inlet water supply
- Filter screen is required to be fixed at the water inlet. filter screen should be regularly cleared. The outlet nozzle must be descaled regularly.
- Rated pressure of the tap is 0 Pa, the gate of water inlet & outlet mustn't be blocked. The out-let must not be connected to any tap or fitting other than those specified.
- In cold winter, if the hot water temperature is not hot enough, the hand shank can be adjusted the water flow to increase or decrease the hot water temperature.
- All the appliances were processed water test and energization test before leaving factory, if there is a little water at the water inlet and water outlet while you use it for the first time, it is a normal phenomenon, please feel at ease to use it.
- If there is damage to the wire, you must contact qualified electrician to replace it with dedicated wire

from our authorized dealers.

- The electrical connection of your appliance should be grounded. The appliance should be no way be used in buildings that have no ground connection, insufficient ground connection or grounding that no appropriate with regulations. Otherwise, our company shall not be held resposable for any problems that may ensure.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial our industrial purposes. (such as coiffeur, worksite, small atelier where need constantly warm water).
- Do not install your appliance at places where the water is likely to freeze. If water frozen do not operate the appliance.
- There will be differences in the input water temperatures according to the seasonal variations.
- In order to deal all ports of trouble and breakdown and to provide spare parts definetely apply to Authorized Service.

Installation guideline

The installation must be in compliance with the National Electrical Code, your local electrical and plumbing codes.

1. Make sure the appliance is intact, and the fittings are complete.
2. Make sure main power supply, water pressure, grounding condition, ammeter and wire reach the standard of installation requirement.
3). The appliance must be connected to properly grounded dedicated branch circuits of proper voltage rating.
4. If you will not use the tap for long time, please switch off the leakage protection plug.
5. Position the unit upright with all plumbing connections at the bottom of the unit.
6. During the installation, water supply must be test before the power supply.


Installation Method

Step 1→ The appliance can fit 2 different modes of power connection,

1. Above the table-board
2. Below the table-board

Please confirm the power connection mode first. Below is the installed assembly drawing

Step 2→ Plug in water inlet tube, tighten top cover to the body of faucet.



Step 3→ Make the water inlet connection pass through the rubber mat.

3.1 If power cord connects above table-board, keep cable above

table; as Fig3A shows;

3.2If power cord connects under table-board, make cable into the rubber mat, then pass through the hole in table-board. As Fig3B shows;




Figure 3A **Figure 3B**

Fig 3A Power cord above the table-board

Fig 3B Power cord under table-board.

Step 4→ Fix the hold-down nut to further fasten the tap under the table-board.




Figure 4A **Figure 4B**

Fig 4A power cord above the table-board

Fig 4B Power cord under tableboard

Step 5→ Connect the inlet water pipe, please remember to fix a filter net inside the nut of water pipe, please make sure the water is turned off.

Fig 5-A power cord above the table-board Fig 5-B Power cord under table-board.




Figure 5A **Figure 5B**

Water connections

- The unit should be connected directly to the main water supply. Flush pipe with water to remove any debris or loose particles.
- It is required that use G (NPT) 1/2" water connections to fit the model.
- Please remember to install rubber seal rings at the connections. When all water connections are completed, check for leaks and take corrective action before proceeding.

Electrical connection

- All unit must be connected to a properly grounded dedicated branch circuit of proper voltage rating.
- All the models can be connected to a single circuit, use a supply cable protected by a double pole breaker.
- While fed the cable to terminal blocks, please make sure the metal wire ends and terminal blocks touches completely. Then

tighten the screws up to make sure the full current can go through.

- Before electric installation, be sure main breaker is OFF to avoid danger of electric shock, all mounting and plumbing must be completed before electrical hook-up.

Operation Instructions

1. For first time operating, please fill with water before bringing power to the appliance.
2. Turn on circuit breaker or plug in socket to bring power to the electric hot water tap.
3. In working mode, the LED display light on and shows real-time outlet temperature.
4. While rotate handle toward middle of C and H, and there a sound "Di", means the appliance keep OFF mode.
5. While you rotate handle toward C, cold water comes out; Rotate it anti-clockwise, the cold-water flow will be larger & larger.
6. Rotate handle to H, hot water comes out; Rotate it clockwise, hot water flow will be larger & larger, meanwhile hot water temperature will be lower and lower.
7. The nozzle is rotatable in 360°

WARING: If outlet temperature is too hot, please don't make the handle toward the small hot water flow!

Cleaning and Maintenance

Note: Always turn off the power supply before servicing your unit.

It is not required any regular maintenance. However, to ensure consistent water flow, the following maintenance is recommended.


1. Install a filter in the front-end of water inlet of the electric hot water tap.
2. Periodically remove scale and dirt that may build up at the sprayer of the tap.
3. The filter net at the water inlet should be cleaned from time to time. Please turn off the water flow before doing this.
4. If this appliance will not be used for long time, please disconnect the plug or power off the circuit breaker.



AEEE

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


ELECTRIC DIAGRAM




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating Voltage	: 220-240V AC 50/60Hz.
Power	: 2800W
Electric Isolation	: Class – I
Open Output Water Heaters	: 0MPa (0 Bar)
Protection Against Moisture	: IPX4

CORRECT CONNECTION AND USE

CORRECT ✓	WRONG ×
	
Normal doğru kullanım	Do not use any accessories other than the original ones with your device. This may damage your device and void the product warranty.

CORRECT ✓	WRONG ×
	
Connect the water inlet of your device to the tap water valve.	Do not connect the water inlet of your device to any other water heater.